# ARF-200

## TESTER ÚROVNĚ RÁDIOVÉHO SIGNÁLU

Tester **ARF–200** umožňuje zkontrolovat sílu rádiového signálu přijímaného a přenášeného bezdrátovými zařízeními systému **ABAX 2**. Umožňuje také zkontrolovat úroveň rádiového rušení ve frekvenčním pásmu používaném zařízeními ABAX 2. Vzhledem k tomu, že test rušení nevyžaduje registraci testeru v systému ABAX 2, lze jej provést v prostorách, kde bezdrátový systém ještě není nainstalován.




- schopnost zkontrolovat sílu rádiového signálu v místě, kde je nainstalováno zařízení ABAX 2
- dva provozní režimy ke kontrole síly signálu:
  - přijatý testerem od kontroléru
  - přijatý kontrolérem od testeru
- schopnost kontrolovat úroveň rádiového rušení ve všech 4 kanálech systému ABAX 2
- LED indikátor síly rádiového signálu
- LED indikátory provozního režimu
- vestavěný piezoelektrický měnič pro zvukový signál
- vestavěná nevyměnitelná baterie
- indikátor stavu baterie

## TECHNICKÁ DATA

| | |
|---|---|
| **Rozsah pracovních teplot** | 0°C...+55°C |
| **Max. proudová spotřeba** | 23 mA |
| **Hmotnost** | 104 g |
| **Pracovní frekvence** | 868,0 ÷ 868,6 MHz |
| **Rozměry** | 68 x 194 x 32 mm |
| **Maximální dobíjecí proud akumulátoru** | 2 A |
| **Napětí USB** | 5 V DC |
| **Typ konektoru USB** | micro USB typu B |
| **Akumulátor (lithium-polymerový)** | 3,7 V / 600 mAh |
| **Spotřeba proudu v pohotovostním režimu (tester vypnutý)** | 100 µA |
| **Maximální proudový odběr z USB** | 250 mA |

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.