

BTM-KNX

SBĚRNICOVÝ PORT PRO SYSTÉM KNX

Sběrnicový port pro systém KNX vyžadovaný pro připojení sběrnicového modulu **INT-KNX**.

