INT-E

MÓDULO DE EXTENSIÓN DE ZONAS

Es el módulo diseñado para interactuar con las centrales de alarma **INTEGRA**, **INTEGRA Plus**, **VERSA**, **VERSA Plus** y **PERFECTA** y también con la central de control de acceso **ACCO–NT2.** Además, es compatible con las centrales **BE WAVE Hybrid** y **BE WAVE Wire**. Este dispositivo sustituye el módulo CA–64 E/CA–64 EPS. El **INT–E** permite ampliar el sistema en 8 zonas alámbricas y conectar de forma directa los detectores de persiana y de vibración. Una zona de sabotaje adicional permite detectar la apertura no autorizada de la caja en la que se encuentra el módulo.



- ampliación del sistema en 8 zonas
- posibles configuraciones:
  - NO, NC
  - EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC (sólo centrales de alarmas)
  - 3EOL (INTEGRA Plus, BE WAVE Hybrid y BE WAVE Wire)
- programación del valor de la resistencia paramétrica (INTEGRA, INTEGRA Plus, PERFECTA 64 M i PERFECTA–IP 64 M, BE WAVE Hybrid y BE WAVE Wire, VERSA, VERSA Plus)
- soporte de los detectores de vibración y de persiana (sólo centrales de alarmas)
- posibilidad de conexión con el bus **RS–485** (actualización del software a través del bus)

DATOS TÉCNICOS

Tensión de alimentación (±15%)	12 V DC
Rango de temperaturas de trabajo	-10 °C...+55 °C
Consumo de la corriente en modo de disponibilidad	35 mA
Consumo máximo de la corriente	80 mA
Peso	47 g
Humedad máxima	93±3%
Dimensiones	80 x 57 mm
Clase medioambiental según EN50 130-5	II
Capacidad de carga de la salida +12V	2,5 A / 12 V DC
Grado de protección según EN 50131 (sin alimentador)	Grade 3
Grado de protección según EN 50131 (con alimentador APS-412)	Grade 2
Grado de seguridad según EN 50131 (con fuente de alimentación APS-612)	Grade 3

El aspecto real de los productos puede divergir de los productos presentados en las fotos. Las descripciones de productos incluidas en el servicio tienen el carácter meramente informativo.