ANT-868

ANTENNE UTILISÉE POUR MODULES SANS FIL ABAX

L'antenne ANT–868 est destinée à fonctionner avec les modules du système sans fil ABAX. Elle est fournie p. ex. comme l'équipement de la centrale d'alarme **INTEGRA 128–WRL.** Elle est munie d'un connecteur SMA standard grâce à quoi elle peut être aussi utilisée dans d'autres appareils équipés d'un tel connecteur fonctionnant à une fréquence de 868 MHz**.**

L'antenne se caractérise par de petites dimensions : longueur 130 mm et diamètre 10,5 mm. ANT–868 peut être installée dans les boitiers en matière plastique SATEL ayant un lieu spécial pour le montage de ces appareils.

- antenne utilisée pour modules sans fil **ABAX** (**ACX–201**, **INTEGRA 128–WRL**)



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Fréquence de fonctionnement	868 MHz MHz
Temperatures de fonctionnement	-10...+75°C
Connecteur	RPSMA
Impédance	50 Ohm
VSWR	< 2.0
Pertes de réflexion pour 868 MHz	-24.2 dB

Le produit présenté sur les photos peut différer par rapport à l'aspect réel du produit. Les informations présentées sur le site concernant les descriptions des produits n'ont qu'un caractère informatif.