



IT
<span></span>
I manuali completi sono disponibili su <a href="http://www.satel-italia.it">www.satel-italia.it</a>
<p><b>!</b> Per motivi di sicurezza, il dispositivo deve essere installato da personale qualificato.</p> <p>Prima dell'installazione, si prega di leggere attentamente il manuale completo.</p> <p><b>Cambiamenti, modifiche o riparazioni non autorizzate dal produttore potrebbero annullare il Vostro diritto alla garanzia.</b></p> <p><b>Pericolo di esplosione della batteria in caso di utilizzo di una batteria differente da quella indicata dal produttore o in caso di uso improprio della stessa.</b></p> <p><b>Prestare particolare attenzione durante l'installazione e la sostituzione della batteria. Il produttore non è responsabile per le conseguenze di una non corretta installazione della batteria.</b></p> <p><b>Le batterie esaurite devono essere smaltite conformemente alle vigenti normative relative alla difesa ambientale.</b></p>

Durante la scelta del luogo di installazione del dispositivo, occorre tenere presente che mura spesse, pareti in metallo, etc. riducono la portata del segnale radio. L'installazione del dispositivo vicino a impianti elettrici non è consigliabile, in quanto ciò potrebbe ridurre il livello di segnale radio.

***!** Per informazioni dettagliate su come selezionare il luogo di installazione, consultare il manuale completo del dispositivo.*

- Aprire l'alloggiamento.
- Installare / collegare la batteria.
- Nel caso del rivelatore AXD-200, dopo l'installazione della batteria, selezionare il tipo di dispositivo (vedi: il manuale completo del dispositivo).*

*Per ottenere le specifiche di alimentazione richieste, la batteria da cui viene alimentata la sirena ASP-200 /ASP-201 deve essere correttamente inizializzata (vedi: il manuale completo della sirena).*
- Aggiungere il dispositivo al sistema wireless (vedi: il manuale del ricevitore ABAX 2 / ABAX o il manuale installatore della centrale INTEGRA 128-WRL).
- Chiudere l'alloggiamento.
- Fissare temporaneamente il dispositivo nel luogo di installazione prescelto.
- Controllare il livello di segnale ricevuto dal ricevitore ABAX 2 / ABAX o dalla centrale INTEGRA 128-WRL. Se il livello di segnale è inferiore a 40%, scegliere un altro luogo di installazione. A volte è sufficiente spostare il dispositivo di dieci o venti centimetri per avere un considerevole miglioramento del livello di segnale.
- Il tester ARF-200 consente di controllare l'intensità del segnale radio sul luogo di installazione senza necessità di installare il dispositivo.*
- Per il rivelatore d'urto o il rivelatore di rottura vetri, verificare il campo di rilevamento nel luogo di installazione selezionato.
- Aprire l'alloggiamento.
- Se necessario, far passare i cavi additionali attraverso l'apertura nell'alloggiamento (ad es. cavi di rivelatori cablati, cavi della sonda o cavi extra per contatto tamper).
- Utilizzando le viti e i tasselli fissare la base dell'alloggiamento alla superficie di montaggio (alcuni rivelatori di movimento possono essere montati su staffa). Selezionare i tasselli adeguati al tipo di superficie di montaggio.
- Chiudere l'alloggiamento.
- Nel caso del rilevatore AXD-200 che funziona come contatto magnetico (AMD-200 / AMD-201 / AMD-202 / AVD-200), fissare il magnete, tenendo conto della distanza massima consentita dal sensore magnetico.
- Nel caso del rivelatore AXD-200 che funziona come rivelatore di allagamento (AFD-200), fissare la sonda.
- Configurare il rivelatore (vedi: il manuale del ricevitore ABAX 2 / ABAX / della centrale INTEGRA 128-WRL).
- Controllare il corretto funzionamento del dispositivo.

<p>SATEL ITALIA SRL, C/da Tesino 40, 63065 Ripatransone (AP) Tel. 0735 588713 Fax: 0735 579159 e-mail: <a href="mailto:info@satel-italia.it">info@satel-italia.it</a>, <a href="http://www.satel-italia.it">www.satel-italia.it</a></p>
<p>Il fabbricante, SATEL sp. z o.o., dichiara che il tipo di apparecchio radio ACD-220 / ACMD-200 / ADD-200 / AGD-200 / AOCD-260 / AOD-210 / APB-200 / APD-200 / APD-200 Pet / APMD-250 / ASD-200 / ASD-250 / ASP-200 / ASP-201 / ASP-215 / AXD-200 / INT-KWRL2 / VERSA-KWRL2 è conforme alla direttiva 2014/53/EU.</p> <p>Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <a href="http://www.satel.eu/ce">www.satel.eu/ce</a></p>

BG
<span></span>
Пълните ръководства са достъпни на <a href="http://www.satel.eu">www.satel.eu</a>

<b>!</b>
<p>Устройството трябва да бъде инсталирано от квалифициран персонал.</p> <p>Преди да започнете инсталацията, прочетете внимателно пълното ръководство.</p> <p><b>Промени, модификации или поправки, които не са упълномощени от производителя ще анулират правата ви, според гаранцията.</b></p> <p>Съществува опасност от експлозия на батерията при използване на батерия, различна от препоръчаната от производителя или при неправилно боравене с батерията.</p> <p><b>Бъдете особено внимателни при поставянето и подмяната на батерията. Производителят не носи отговорност за последствията от неправилен монтаж на батерията.</b></p> <p><b>Използваните батерии не трябва да бъдат изхвърлани със смесения отпадък, а трябва да бъдат предадени на съответните пунктове за обработка според местните правила за опазване на околната среда.</b></p>

Когато избирате мястото на монтаж, не забравяйте, че дебели стени, метални прегради и други намаляват обхвата на радиосигнала. Не се препоръчва инсталирането на устройството в близост до електрически системи, тъй като това може да повлияе негативно върху обхвата на радиосигнала.

***!** За подробна информация как да изберете мястото на монтаж, моля вижте пълното ръководство на устройството.*

- Отворете корпуса на устройството.
- Поставете / свържете батерията.
- При детектор AXD-200, след инсталация на батерията, изберете вида устройство (вижте пълното ръководство на устройството).*

*За да получите нужните спецификации за зареждане, батерията, от която трябва да бъде зарежана sireна ASP-200 / ASP-201 трябва да бъде правилно инициализирана (вижте пълното уътване за sireната).*
- Добавете устройството към безжичната система (вижте уътването за контролер ABAX 2 / ABAX или ръководство за монтаж на контролен панел INTEGRA 128-WRL).
- Затворете корпуса на устройството.
- Поставете устройството на мястото на неговото бъдещо монтиране.
- Проверете нивото на сигнала, получен от устройството, изпратен от контролер ABAX 2 / ABAX или контролен панел INTEGRA 128-WRL. Ако сигналът е по-ниско от 40%, изберете друго място за инсталция. Понякога е достатъчно да преместите устройството на десет или двадесет сантиметра за да получите значително подобрене в качеството на сигнала.
- Тестерът ARF-200 прави възможно проверяването на сигнала на радио-сигнала на мястото на инсталация без да е нужно да поставяте устройството там.*
- За шокъв детектор или детектор за счупване на стъкло, проверете обхвата на действие за избраното място за монтаж.
- Отворете корпуса на устройството.
- Ако е необходимо, поставете допълнителни кабели в корпуса (например кабели за жичен детектор, кабели на сонда или допълнителни кабели за tamper).
- Използвайте дюбели и винтове, за да закрепите основата на корпуса към монтажната повърхност (някои датчици за движение могат да бъдат монтирани на скоба). За типа на монтажната повърхност трябва да се изберат подходящи дюбели.
- Затворете корпуса на устройството.
- При детектор AXD-200, който работи като магнитен контакт (AMD-200 / AMD-201 / AMD-202 / AVD-200), закрепете магнита, като вземете под предвид максимално допустимото разстояние до магнитния сензор.
- При детектор AXD-200, който работи като детектор на наводнение (AFD-200), закрепете сондата.
- Конфигурирайте настройките на устройството (вижте уътването за контролер ABAX 2 / ABAX / контролен панел INTEGRA 128-WRL).
- Проверете устройството за правилно функциониране.

<p>С настоящото SATEL sp. z o.o. декларира, че този тип радиосъоръжение ACD-220 / ACMD-200 / ADD-200 / AGD-200 / AOCD-260 / AOD-210 / APB-200 / APD-200 / APD-200 Pet / APMD-250 / ASD-200 / ASD-250 / ASP-200 / ASP-201 / ASP-215 / AXD-200 / INT-KWRL2 / VERSA-KWRL2 е съответствие с Директива 2014/53/EU.</p> <p>Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: <a href="http://www.satel.eu/ce">www.satel.eu/ce</a></p>
--

ES
<span></span>
El manual completo es disponible en la página web <a href="http://www.satel.eu">www.satel.eu</a>

<b>!</b>
<p>El dispositivo lo deben instalar los especialistas cualificados.</p> <p>Antes de proceder a la instalación, por favor, familiarizarse con el manual completo.</p> <p>Cualquier modificación no autorizada por el fabricante o cualquier reparación realizada por cuenta propia, supondrá la anulación de los derechos resultantes de la garantía.</p> <p>Existe el peligro de explosión de la pila en caso de hacer uso de otra pila que la recomendada o en caso de instalar la pila incorrectamente.</p> <p>Mantén especial cuidado a la hora de instalar y cambiar la pila. El fabricante no asume responsabilidad por las consecuencias de la instalación incorrecta de la pila.</p> <p>Las pilas usadas no pueden tirarse a la basura. Deben eliminarse de acuerdo con las normas medioambientales vigentes.</p>

Eligiendo el lugar de montaje, acurdate de que los muros gruesos, tabiques de metal, etc. reducen la cobertura de la señal de radio. No se recomienda su montaje cerca de las instalaciones eléctricas ya que pueden provocar un mal funcionamiento del dispositivo.

***!** Para las instrucciones detalladas referentes a la elección del lugar de montaje consulte el manual completo del dispositivo.*

- Abre la caja del dispositivo.
- Instala / conecta la pila.
- En caso del sensor AXD-200, después de instalar la pila, selecciona el tipo del dispositivo (ver el manual completo del sensor).*

*La pila para la alimentación de la sirena ASP-200 /ASP-201 debe inicializarse debidamente para obtener los parámetros de alimentación requeridos (ver el manual completo de la sirena).*
- Añade el dispositivo al sistema inalámbrico (ver el manual completo del controlador ABAX 2 / ABAX o el manual del instalador de la central de alarma INTEGRA 128-WRL).
- Cierra la caja del dispositivo.
- Coloca el dispositivo en el lugar de montaje elegido.
- Verifica la intensidad de la señal del dispositivo recibida por el controlador ABAX 2 / ABAX o por la central INTEGRA 128-WRL. Si es menor de 40%, elige otro lugar de montaje. A veces es suficiente mover el dispositivo unos centímetros para mejorar considerablemente la calidad de la señal.
- El medidor ARF-200 permite verificar la intensidad de la señal de radio en el lugar de montaje elegido, sin la necesidad de colocar el dispositivo en el lugar en cuestión.*
- En caso del sensor de vibraciones o de rotura de cristal, verifica el alcance de detección en el lugar de montaje elegido.
- Abre la caja del dispositivo.
- Introduce en la caja los cables adicionales que haga falta (p.ej. cables para el sensor alámbrico, cables de sonda o cables de contacto de sabotaje adicional).
- Por medio de los elementos de fijación monta la base de la caja en la superficie (algunos sensores de movimiento pueden montarse en un soporte). Los elementos de fijación deben ser adecuados para la superficie de montaje.
- Cierra la caja del dispositivo.
- En caso del sensor AXD-200 que funciona como sensor magnético (AMD-200 / AMD-201 / AMD-202 / AVD-200), instala el imán respetando la distancia máxima admisible desde el sensor magnético.
- En caso del sensor AXD-200, que funciona como sensor de inundación (AFD-200), instala la sonda.
- Configura los ajustes del dispositivo (ver el manual de: controlador ABAX 2 / ABAX / central INTEGRA 128-WRL).
- Verifica si el dispositivo funciona correctamente.

<p>Por la presente, SATEL sp. z o.o., declara que el tipo de equipo radioeléctrico ACD-220 / ACMD-200 / ADD-200 / AGD-200 / AOCD-260 / AOD-210 / APB-200 / APD-200 / APD-200 Pet / APMD-250 / ASD-200 / ASD-250 / ASP-200 / ASP-201 / ASP-215 / AXD-200 / INT-KWRL2 / VERSA-KWRL2 es conforme con la Directiva 2014/53/UE.</p> <p>El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: <a href="http://www.satel.eu/ce">www.satel.eu/ce</a></p>
--

HU
<span></span>
Az összes kézikönyv elérhető a <a href="http://www.satel.eu">www.satel.eu</a> weboldalon.

<b>!</b>
<p>Az eszközt csak szakképzett személy szerelheti fel.</p> <p>A felszerelés megkezdése előtt, figyelmesen olvassa el a teljes kézikönyvet.</p> <p>A gyártó által nem engedélyezett változtatások, módosítások vagy javítások érvényteleníthetik a garanciára vonatkozó jogokat.</p> <p>A gyártó által ajánlottól eltérő típusú telep használata, vagy a telep nem megfelelő kezelése robbanásveszélyt okozhat.</p> <p>Legyen különösen körültekintő a telep kicserélése során. A gyártó nem vállal semmilyen felelőséget a telep helytelenül elvégzett cseréjének következményei miatt.</p> <p>A kimerült telepet nem szabad eldobni. Elhelyezéséről a hatályos környezetvédelmi szabályok szerint kell gondoskodni.</p>

A felszerelési hely kiválasztásánál vegye figyelembe, hogy a vastag falak, fémrészek, stb. lecsökkentik a rádiós kommunikációs távolságot. Nem ajánlott az eszköz elektromos szerkezetek közelébe szerelni, mivel azok szintén hatással lehetnek a rádiós kommunikációs távolságra.

***!** A felszerelési hely kiválasztásáról szóló információ az eszköz teljes kézikönyvében található.*

- Nyissa ki az eszköz házát.
- Helyezze be / csatlakoztassa a telepet.
- AXD-200 érzékelő esetében a telep behelyezését követően válassza ki az eszköz típusát (lásd az eszköz teljes kézikönyve).*

*Az ASP-200 / ASP-201 sziréna tápfeszültséget biztosító telepet, a műszaki adatok szerinti paraméterek biztosítása céljából, megfelelő módon kell üzembehelyezni. (lásd a sziréna teljes kézikönyve).*
- Adja a rendszerhez a vezeték nélküli eszközt (lásd ABAX 2 / ABAX vezérlő kézikönyve vagy INTEGRA 128-WRL vezérlőpanel telepítói kézikönyve).
- Zárja vissza az eszköz házát.
- Helyezze az eszközt a kiválasztott felszerelési helyre.
- Ellenőrizze az ABAX 2 / ABAX vezérlőben vagy az INTEGRA 128-WRL vezérlőpanelben az eszköztől érkező jel szintjét. Amennyiben a jel szintje kevesebb, mint 40%, akkor kereszen másik felszerelési helyet. A jel minőségének érzelkethető javításához számos esetben elegendő az eszköz tíz, húsz centiméterrel történő elmozdítása.
- Az ARF-200 teszter lehetővé teszi a rádióelszintnek az eszköz tervezett telepítési helyén, annak elhelyezése nélkül történő ellenőrzését.*
- Rezgés- és üveg törésérzékelő esetében az érzékelési távolság szempontjából is ellenőrizze a kiválasztott felszerelési helyet.
- Nyissa ki az eszköz házát.
- Amennyiben szükséges, vezesse be az érzékelő házába a kiegészítő csatlakozó kábeleket (pl. vezetékes érzékelő kábelel, érzékelőszonda kábelel, vagy kiegészítő szabotázskapcsoló kábelel).
- A tipik és csavarok segítségével rögzítse az érzékelő házának hátoldalát a kívánt felületre (egyes érzékelők tartóira is szerelhetőek). Válassza mindig a felszerelési felületnek megfelelő rögzítési módot.
- Zárja vissza az eszköz házát.
- Mágneses kontaktusként (AMD-200 / AMD-201 / AMD-202 / AVD-200) működő AXD-200 érzékelő esetében a mágneses érzékelő maximális megengedhető kapcsolási távolságának figyelembevételével rögzítse a mágnest.
- Vizkiömlés-érzékelőként (AFD-200) működő AXD-200 érzékelő esetében rögzítse a szondát.
- Állítsa be az eszköz működési paramétereit (lásd ABAX 2 / ABAX vezérlő / INTEGRA 128-WRL vezérlőpanel kézikönyve).
- Ellenőrizze az eszköz megfelelő működését.

<p>A SATEL sp. z o.o. igazolja, hogy a ACD-220 / ACMD-200 / ADD-200 / AGD-200 / AOCD-260 / AOD-210 / APB-200 / APD-200 / APD-200 Pet / APMD-250 / ASD-200 / ASD-250 / ASP-200 / ASP-201 / ASP-215 / AXD-200 / INT-KWRL2 / VERSA-KWRL2 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.</p> <p>Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen <a href="http://www.satel.eu/ce">www.satel.eu/ce</a></p>
--

CZ
<span></span>
Plné verze manuálů naleznete na <a href="http://www.satel.eu">www.satel.eu</a>

<b>!</b>
<p>Zařízení by měl instalovat kvalifikovaný technik.</p> <p>Před montáží systému si prosím pečlivě přečtěte plnou verzi manuálu.</p> <p>Jakékoliv neautorizované zásahy do konstrukce a opravy jsou zakázané a zaniká tak právo na reklamaci výrobku.</p> <p>Při použití jiné než výrobcom doporučené baterie a její nesprávnou manipulací, hrozí výbuch.</p> <p>Buďte zvláště opatrní při vkládání a výměně baterie. Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za škody vzniklé nesprávným vložením baterie.</p> <p>Použitě baterie se nesmí vyhazovat, musejí být zlikvidovány podle stávajících pravidel o ochráně prostředí.</p>

Při výběru místa montáže berte v úvahu sílu stěn, kovové části atd., které snižují dosah rádiového signálu. Montáž zařízení v blízkosti elektronických zařízení se nedoporučuje, mohou ovlivňovat dosah rádiového signálu.

***!** Detailní informace o způsobech výběru místa montáže se podívejte do plné verze manuálu.*

- Otevřete kryt zařízení.
- Vložte / připojte baterii.
- V případě detektoru AXD-200, po vložení baterie, vyberte typ zařízení (viz. plná verze manuálu k zařízení).*

*Aby měla baterie síréný ASP-200 /ASP-201 požadované technické parametry, musí se správně iniciovat (viz. plná verze manuálu k síréně).*
- Přihlaste zařízení do bezdrátového systému (viz. instalační manuál ke kontroléru ABAX 2 / ABAX nebo ústředny INTEGRA 128-WRL).
- Nasadte kryt zařízení.
- Vyberte umístění, kde chcete zařízení namontovat.
- Zkontrolujte intenzitu přijímaného signálu zařízení kontrolérem ABAX 2 / ABAX nebo zabezpečovací ústřednou INTEGRA 128-WRL. V případě nedostatečné síly signálu menší než 40%, zvolte jiné místo pro montáž. Někdy stačí změnit místo montáže o deset, dvacet centimetrů pro dosažení optimální síly signálu.
- Tester ARF-200 umožňuje zkontrolovat sílu signálu v místě budoucí montáže bez nutnosti mít zařízení na místě.*
- Pro oftesový detektor a detektor tříštitě skla, zkontrolujte detekční dosah ve vybraném místě montáže.
- Otevřete kryt zařízení.
- Pokud je potřeba, zaveďte dodatečné kabely do krytu (např. kabely drátového detektoru, kabel sondu, nebo kabely externího temperového spínače).
- Pomocí hmoždínek a šroubů připevněte zadní část krytu detektoru k montážnímu povrchu (některé pohybové detektory lze montovat na držáky). Pro příslušný typ povrchu vyberte správné druhy hmoždínek.
- Uzavřete kryt zařízení.
- V případě detektoru AXD-200, který funguje jako magnetický kontakt (AMD-200 / AMD-201 / AMD-202 / AVD-200), připevněte magnet tak, aby byl do maximálního dosahu pole magnetického senzoru.
- V případě detektoru AXD-200, který funguje jako záplavový detektor (AFD-200), připevněte sondu.
- Nastavte parametry zařízení (viz. manuál kontroléru ABAX 2 / ABAX / ústředny INTEGRA 128-WRL).
- Zkontrolujte správnou funkci zařízení.

<p>Tímto SATEL sp. z o.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení ACD-220 / ACMD-200 / ADD-200 / AGD-200 / AOCD-260 / AOD-210 / APB-200 / APD-200 / APD-200 Pet / APMD-250 / ASD-200 / ASD-250 / ASP-200 / ASP-201 / ASP-215 / AXD-200 / INT-KWRL2 / VERSA-KWRL2 je v souladu se směrnici 2014/53/EU.</p> <p>Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <a href="http://www.satel.eu/ce">www.satel.eu/ce</a></p>
--

SR
<span></span>
Potpuni priručnici dostupni su na <a href="http://www.satel.eu">www.satel.eu</a>

<b>!</b>
<p>Uređaj bi trebalo da instalira obućeno osoblje.</p> <p>Pre instalacije, pročítajte temeljno kompletan priručnik.</p> <p>U slučaju izmena, modifikacije ili popravki koje nije odobrio proizvođač gubite vaša prava na osnovu garancije.</p> <p>Postoji opasnost od eksplozije baterije kada se koristi drugačija baterija nego što je preporučio proizvođač, ili ako se baterija nepravilno koristi..</p> <p>Budite posebno pažljivi tokom instalacije i zamene baterije. Proizvođač nije odgovoran za posledice nepravilne instalacije baterije.</p> <p>Korišćene baterije se ne smeju bacati, već ih treba odlagati u skladu sa važećim propisima o zaštiiti životne sredine.</p>

Kada birate mesto postavljanja, zapamtite da debeli zidovi, metalne pregrade itd. smanjuju domet radio signala. Postavljanje uređaja u blizini električnih sistema nije preporučljivo, jer može uticati na domet radio signala.

***!** Detaljnije informacije o tome kako da izaberete mesto instalacije potražite u kompletnom priručniku uređaja.*

- Otvorite kućište uređaja.
- Instalirajte / spojite bateriju.
- U slučaju AXD-200 detektora, nakon instalacije baterije, odaberite tip uređaja (pogledajte kompletan priručnik uređaja).*

*Da biste dobili potrebne karakteristike napajanja, baterija koja se isporučuje uz ASP-200/ASP-201 siren u mora biti pravilno aktivirana (pogledajte kompletan priručnik za siren).*
- Dodajte uređaj bežičnom sistemu (pogledajte uputstvo za upotrebu ABAX 2 / ABAX ili uputstvo za instaliranje INTEGRA 128-WRL alarmne centrale).
- Zatvorite kućište uređaja.
- Stavite uređaj na mesto njegove budućeg potavljanja.
- Proverite nivo signala primljenog od ABAX 2 / ABAX kontrolera ili INTEGRA 128-WRL alarmne centrale. Ako je nivo signala manji od 40%, izaberite drugo mesto za postavljanje. Ponekad je dovoljno pomaknuti uređaj za deset ili dvadeset centimetara da bi se postiglo značajno poboljšanje kvaliteta signala.
- ARF-200 tester omogućava proveru jačine radio signala na mestu budućeg postavljanje pre samog postavljanja uređaja.*
- Za detektor šoka ili detektor loma stakla, proverite opseg detekcije na izabranom mestu instalacije.
- Otvorite kućište uređaja.
- Ako je potrebno, ubacite dodatne kablove u kućište (npr. ožičeni detektorski kablovi, kablovi sonde ili dodatni kablovi za tamper prekidač).
- Koristite tiplove i zavrtnje kako biste pričvrstili osnovu kućišta na površinu za montažu (neki detektori pokreta mogu biti montirani na nosač). Odogovaraјуći zidni tiplovi moraju biti izabrani za tip površine na koju se montira.
- Zatvorite kućište uređaja.
- U slučaju detektora AXD-200 koji radi kao magnetni kontakt (AMD-200 /AMD-201 / AMD-202 / AVD-200), obezbedite magnet, uzimajući u obzir maksimalnu dozvoljenu udaljenost od magnetnog senzora
- U slučaju detektora AKSD-200 koji radi kao detektor poplave (AFD-200), obezbedite sondu.
- Ivrtšite podešavanja uređaja (pogledajte uputstvo za ABAX 2 / ABAX kontroler / INTEGRA 128-WRL alarmnu centralu).
- Proverite ispravnost uređaja.

<p>Ovim, SATEL sp. z o.o. izjavljuje da je radio oprema tipa ACD-220 / ACMD-200 / ADD-200 / AGD-200 / AOCD-260 / AOD-210 / APB-200 / APD-200 / APD-200 Pet / APMD-250 / ASD-200 / ASD-250 / ASP-200 / ASP-201 / ASP-215 / AXD-200 / INT-KWRL2 / VERSA-KWRL2 u skladu sa Direktivom 2014/53/EU.</p> <p>Kompletan tekst EU deklaracije o usaglašenosti dostupan je na sledećoj internet adresi: <a href="http://www.satel.eu/ce">www.satel.eu/ce</a></p>
--

SK
<span></span>
Úplné verzie manuálov sú dostupné na stránke <a href="http://www.satel.pl">www.satel.pl</a>

<b>!</b>
<p>Zariadenie musí byť inštalované kvalifikovanými odborníkmi.</p> <p>Pred montážou sa oboznámte s úplnou verziou manuálu.</p> <p>Vykonávanie akýchkoľvek zmien, ktoré nie sú autorizované výrobcom, alebo vykonávanie opráv znamená stratu záruky na zariadenie.</p> <p>Jestvuje nebezpečenstvo explózie batérie v prípade použitia inej batérie, ako je odporúčaná výrobcom, alebo v prípade nesprávneho zaobchádzania s batériou.</p> <p>Počas vkladania alebo výmeny batérie treba zachovať zvláštnu ostrážitosť. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnou montážou batérie.</p> <p>Použitě batérie treba zhodne s predpismi týkajúcimi sa ochrany životného prostredia odovzdať na zberné miesto.</p>

Pri výbere miesta montáže treba pamätať, že hrubé múry, kovové platne a podobne, zmenšujú dosah rádiového signálu. Neodporúča sa montáž v blízkosti elektrických inštalácií, nakoľko to môže mať nepriaznivý vplyv na dosah rádiového signálu.

***!** Podrobné informácie týkajúce sa výberu miesta montáže sa nachádzajú v úplnej príručke zariadenia.*

- Otvoriť kryt zariadenia.
- Vložiť / pripojiť batériu.
- V prípade detektora AXD-200, po vložení batérie vybrať typ zariadenia (pozri úplnú príručku detektora).*

*Batéria, ktorou je napájaná síréna ASP-200 / ASP-201, musí byť zodpovedajúco aktivovaná, aby bola získané vyžadované parametre napájania (pozri úplnú príručku síréný).*
- Pridať zariadenie do bezdrôtového systému (pozri: návod na obsluhu kontroléra ABAX 2 / ABAX alebo inštalčná príručka zabezpečovacej ústredne INTEGRA 128-WRL).
- Zatvoríť kryt zariadenia.
- Umiestniť zariadenie na miesto jeho budúcej montáže.
- Skontrolovať úroveň signálu prijímaného zo zariadenia kontrolérom ABAX 2 / ABAX alebo ústredňou INTEGRA 128-WRL. Ak bude úroveň nižšia ako 40%, vybrať iné miesto montáže. Niekedy stačí presunúť zariadenie o niekoľko desiatok centimetrov, aby bola získaná značne lepšia akost signálu.
- Tester ARF-200 umožňuje overiť úroveň rádiového signálu na mieste budúcej montáže bez nutnosti umiestnenia zariadenia.*
- V prípade vibračného detektora, alebo detektora rozbitia skla, overiť dosah detekcie na vybranom mieste montáže.
- Otvoriť kryt zariadenia.
- Ak je to vyžadované, pritiahnúť do krytu dodatočné vodiče (napr. vodiče drôtového detektora, vodiče sondy alebo vodiče sabotážneho kontaktu).
- Pomocou hmoždínek a šroubov pripevniť základňu krytu na stenu (niektoré detektory vyhubu sa môžu montovať na konzolu). Hmoždinky treba vybrať podľa typu steny.
- Zatvoríť kryt zariadenia.
- V prípade detektora AXD-200, ktorý pracuje ako magnetický kontakt (AMD-200 / AMD-201 / AMD-202 / AVD-200), pripevniť magnet so zohľadnením maximálnej povolenej vzdialenosti od detektora.
- V prípade detektora AXD-200, ktorý pracuje ako detektor zaplavenia (AFD-200), pripevniť sondu.
- Nakonfigurovať nastavenia zariadenia (pozri: príručka kontroléra ABAX 2 / ABAX / ústredne INTEGRA 128-WRL).
- Skontrolovať, či zariadenie pracuje správne.

<p>SATEL sp. z o.o. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu ACD-220 / ACMD-200 / ADD-200 / AGD-200 / AOCD-260 / AOD-210 / APB-200 / APD-200 / APD-200 Pet / APMD-250 / ASD-200 / ASD-250 / ASP-200 / ASP-201 / ASP-215 / AXD-200 / INT-KWRL2 / VERSA-KWRL2 v súlade so smernicou 2014/53/EU.</p> <p>Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <a href="http://www.satel.eu/ce">www.satel.eu/ce</a></p>
--

FI
<span></span>
Täydät käyttöohjeet ovat saatavilla osoitteessa <a href="http://www.satel.eu">www.satel.eu</a>

<b>!</b>
<p>Laitteen tulee asentaa siihen pätevytynyt henkilö.</p> <p>Lue koko käyttöohje huolellisesti ennen asennusta.</p> <p>Muutokset, muokkaukset tai korjaukset, joita valmistaja ei ole hyväksynyt, mitätöivät takuun piiriin kuuluvat oikeudet.</p> <p>On olemassa pariston räjähdysvaara, jos käytät eri paristoa kuin valmistaja suosittelee tai jos paristoa käsitellään väärin.</p> <p>Ole erityisen varovainen pariston asennuksen ja vaihdon aikana. Valmistaja ei ole vastuussa pariston väärän asennuksen seurauksista.</p> <p>Käytettyjä paristoja ei saa hävittää, vaan ne on kierrätettävä voimassa olevien ympäristönsuojelusääntöjen mukaisesti.</p>

Kun valitset asennuspaikan, muista, että paksumuuratut seinät, metalliseinät jne. pienentävät radiosignaalin aluetta. Laitteen asentaminen sähköjärjestelmien läheisyyteen ei ole suositeltavaa, koska se voi vaikuttaa radiosignaalin alueeseen.

***!** Lisätietoja asennuspaikan valinnasta on laitteen koko asennusohjeessa.*

- Avaa laitteen kotelo.
- Asenna / kytkte paristo.
- Jos kyseessä on AXD-200-ilmaisn, valitse akun asennuksen jälkeen laitteen tyyppi (katso laitteen asennusohje).*

*Saadaksesi tarvittavat jännitetyötiedot, paristo jolla ASP-200 / ASP-201 sireeniä syötetään, on käynnistettävä oikein (katso sireenin asennusohje).*
- Lisää laite langattomaan järjestelmään (katso ABAX 2 / ABAX-ohjaimen käyttöohje tai INTEGRA 128-WRL hälytyspaneelin asennusohje).
- Sulje laitteen kotelo.
- Aseta laite sen tulevan asennuksen paikalle.
- Tarkista laitteen vastaanottaman signaaln taso ABAX 2 / ABAX-ohjaimella tai INTEGRA 128-WRL hälytyspaneelilla. Jos signaalitaso on alle 40%, valitse toinen asennuspaikka. Joskus on riittävää, että laitetta siirrätkä kymmenen tai kaksikymmentä senttimetriä signaalin laadun huomattavan paranemisen aikaansaamiseksi.
- ARF-200 testeri mahdollistaa radioisignaalin voimakkuuden tarkistamisen tulevalla asennus paikalla ilman, että sijotit laitteen sinne.*
- Tarkista tärimällämisessä tai lasirikkollemisessä havaitsemisalue valitussa asennuspaikassa.
- Avaa laitteen kotelo.
- Aseta tarvittaessa ylimääräiset kaapelit koteloon (esim. langallisten ilmaisimien kaapelit, anturikaapelit tai ylimääräiset kansisuoja-kaapelit).
- Kiinnitä kotelon pohja asennuspinnalle kiinnitystupilla (ankkurit) ja ruuveilla (joissakin liikellemisimissa on kiinnitysalusta). Valitse asianmukaiset kiinnitystupit asennuspinnan mukaan.
- Sulje laitteen kot