

int-rx\_cz 01/08

Expanzní modul INT-RX je určen pro připojení k ústřednám INTEGRA. Module j podporován verzí ústředny 1.05 a vyšší. Modul umožňuje přiřazení dálkových ovladačů (klíčenek) uživatelům ústředny. Klíčence lze přiřadit až 6 funkcí definovaných servisem. Řízení probíhá pomocí stavů zón, které nemusí být fyzicky dostupné. Modul podporuje přihlášení až 248 klíčenek firmy SATEL. Přenos je kódován plovoucím kódem KEELOQ<sup>®</sup>, který zaručuje bezpečné ovládání a imunitu vůči okopírování ovládacího signálu, pocházejícího z jiného zařízení.

K ústředně lze připojit několik těchto modulů INT-RX. Ačkoliv uživatel může mít pouze jeden ovladač, je akceptován všemi přijímači. Příslušná data jsou automaticky zapsána do všech expanzních modulů INT-RX.

Poznámka: Pokud připojíte nový expanzní modul INT-RX do systému, ve kterém již alespoň jeden je nainstalován, můžete data kopírovat z jednoho modulu do druhého a tak zajistit synchronizaci dat ovladačů. Data lze zkopírovat použitím příkazu KOPIE OVLADAČŮ, dostupné v servisním menu LCD klávesnice (→SERVISNÍ REŽIM →STRUKTURA →HARDWARE →EXPANDÉRY →COPY KEY FOBS).



# 1. Popis základní desky

Vysvětlivky:

- 1 anténa.
- 2 **superheterodynní přijímač**, vysoká citlivost, imunní vůči rušivým signálům.
- 3 tamper kontakt.

- 4 **dvoubarevná LED** zobrazující následující stavy:
  - svítí zeleně normální komunikace s ústřednou;
  - bliká zeleně porucha komunikace s ústřednou (kabel mezi ústřednou a modulem je přerušen, modul není doposud načten, nebo právě běží program STARTER);
  - svítí červeně expanzní modul přijímá ovladač s dobrou baterií;
  - bliká červeně expanzní modul přijímá ovladač se slabou baterií.
- 5 **RS-232 port (TTL standard)** pro připojení PC (pro připojení použijte kabel ze setu DB9FC/RJ-KPL vyrobený firmou SATEL). Port umožňuje inovaci firmware modulu.
- 6 sada DIP-přepínačů určených pro nastavení adresy modulu (viz DIP-PŘEPÍNAČE).
- 7 červená LED zobrazující následující stavy:
  - bliká probíhá výměna dat s ústřednou;
  - svítí neprobíhá komunikace s ústřednou.

Popis svorek:

- **COM** společná zem
- CLK časování
- DAT data
- +12V napájecí vstup

## 2. Montáž

Odpojte napájení před propojováním komponentů.

Základní deska expanzního modulu INT-RX obsahuje elektronické součástky citlivé na statickou elektřinu a proto je nutné se jí zbavit. Vyvarujte se dotyků součástek při montáži.

Expanzní modul INT-RX je určen pro vnitřní montáž s normální relativní vlhkostí vzduchu. Při výběru montážního místa dejte pozor na silné kamenné zdi, armatury ve zdi, atd., které snižují dosah radiového signálu. Modul se doporučuje montovat do vyšších míst za účel získání lepšího dosahu a vyvarování se náhodného zamaskování procházející osobou okolo. Montážní místo vyberte také tak, aby bylo mimo dosah neoprávněných osob.

Propojení sběrnice ústředny a expandéru a napájecího zdroje proveďte normálním nestíněným kabelem běžně používaným v zabezpečovacích systémech (není doporučeno použít kabel "twistovaný pár"). Všechny signálové vodiče musí vést jedním kabelem (vedení signálových vodičů odděleně není dovoleno).

- 1. Otevřete kryt modulu.
- 2. Vyjměte základní desku.
- 3. Vytvořte si vstupní otvory v zadním krytu.
- 4. Protáhněte kabely připravenými otvory.
- 5. Připevněte zadní kryt k montážnímu povrchu.
- 6. Vložte zpět základní desku modulu.
- 7. Pomocí DIP přepínačů nastavte adresu modulu.
- 8. Připojte vodiče expandérové sběrnice základní desky ke svorkám CLK, DAT a COM.
- Připojte napájecí vodiče ke svorkám +12V a COM. Napájení modulu nemusí být zajištěno ze základní desky. Moduly instalované ve větších vzdálenostech od základní desky, mohou být napájeny z nezávislých zdrojů napětí (pomocný napájecí zdroj, expandér ze zdrojem napájení).
- 10. Uzavřete kryt modulu.

### 2.1 DIP přepínače

DIP přepínače 1 až 5 slouží k nastavení adresy. Hodnoty jednotlivých přepínačů naleznete v tabulce 1. Adresy lze nastavit v rozsahu 0 až 31, a tak přidělit různé adresy až 32 modulům. Adresy modulů připojených na jednu sběrnici se nesmí opakovat. Doporučuje se začít s adresováním na jedné sběrnici od nuly s postupným zvýšením. Předejdete tím nepříjemnostem při rozšiřování systému.

Číslo DIP přepínače	1	2	3	4	5
Numerická hodnota (pro DIP přepínač v pozici ON)	1	2	4	8	16

Tabulka 1.

# 3. Uvedení modulu do provozu

- 1. Zapněte napájení zabezpečovacího systému. Dvoubarevná LED začne blikat zeleně.
- 2. Vyvolejte funkci Načtení expandérů z LCD klávesnice (→Servisní režim →Struktura →Hardware →Načítání). Po úspěšném načtení se dvoubarevná LED rozsvítí zeleně.

# **Poznámka:** Během načítání uloží ústředna do paměti klávesnice speciální 16-bit číslo, které se používá pro kontrolu přítomnosti modulu v systému. Výměna modulu za nějaký jiný (i takový, který má nastavenu stejnou adresu) bez provedení nového načtení spustí poplach (tamper modulu – chyba verifikace).

- 3. Pomocí LCD klávesnice nebo počítače (programu DLOADX), nastavte ve kterém bloku se bude hlásit tamper poplach při sabotáži modulu.
- 4. Uložte nastavení modulu do paměti ústředny.
- 5. Přiřaďte ovladače uživatelům systému (viz: PŘIDÁVÁNÍ A MAZÁNÍ OVLADAČŮ) a nastavit systémové zóny, které budou tyto ovladače ovládat (viz: OVLÁDÁNÍ ZÓN).
- 6. Uložte nastavení do paměti modulu.

# 4. Přidávání a mazání ovladačů

Modul podporuje všechny ovladače vyrobené firmou SATEL, avšak plnou funkčnost umožňují pouze modely T-4 a P-4.

Pro přidání a odstranění ovladače administrátorovi je oprávněn pouze servis (tzn. člověk, který zná servisní kód). Pro další uživatele ovladače může přidávat/mazat servis, administrátor nebo uživatel s oprávněním EDITACE UŽIVATELŮ.

Pro přidání ovladače vložte jeho sériové číslo manuálně, nebo doplněním automaticky při stisku tlačítka.

#### Poznámka: Nelze přiřadit jeden ovladač více uživatelům.

Data o ovladači jsou uložena v každém modulu. Pokud k ústředně připojíte modul, který obsahuje příslušná data o ovladačích, dojde k automatickému přiřazení ovladačů uživatelům v této ústředně. přiřadí je pouze k uživatelům, kteří již jsou vytvořeni.

V servisním menu LCD klávesnice je rovněž dostupná funkce MAZÁNÍ OVLADAČŮ ( $\rightarrow$ SERVISNÍ REŽIM  $\rightarrow$ STRUKTURA  $\rightarrow$ HARDWARE  $\rightarrow$ EXPANDÉRY  $\rightarrow$ ODSTR. DO RX), tato funkce umožní vymazání všech dat ovladačů v modulu INT-RX připojeného k ústředně. To samé se provede i s přiřazením jednotlivých zón tlačítkům příslušného ovladače. Smazáním ovladače jiným způsobem nedojde k zrušení přiřazení zón tlačítkům tohoto ovladače.

#### 4.1 Přidání ovladače pomocí LCD klávesnice

Ovladač přidáte vyvoláním funkce Načtení ovladače ([instalační kód]  $\clubsuit$   $\rightarrow$  Administrátoři  $\rightarrow$  Nový administrátor/Editace administrátora  $\rightarrow$  Načtení DO RX nebo [kód]  $\clubsuit$   $\rightarrow$  Uživatelé  $\rightarrow$  Nový uživatel/Editace uživatele  $\rightarrow$  Načtení DO RX).



Ke skutečnému přidání ovladače dojde až po kompletním přidání/editaci administrátora nebo uživatele, tzn. po vystoupení z funkce klávesou **\*** a potvrzením změn stiskem klávesy **1**.

#### 4.1.1 Vložení sériového čísla manuálně

- 1. Vyberte VLOŽIT MANUÁLNĚ.
- 2. Vepište sériové číslo ovladače a stiskněte #

#### 4.1.2 Načtením sériového čísla při přenosu stisku tlačítka

- 1. Vyberte z výpisu modul INT-RX, ke kterému chcete ovladač přiřadit.
- 2. Postupujte podle informací zobrazených na displeji, stiskněte dvakrát tlačítko ovladače a po objevení se nápisu OVLADAČ NAČTEN, stiskněte **#**.

#### 4.2 Přidání ovladačů pomocí programu DLOADX

Ovladače můžete přidat přes okno OvLADAČE (viz Obr. 2). K otevření okna dojde po stisku položky OvLADAČE v menu UŽIVATELÉ, nebo stiskem tlačítka EDITACE OVLADAČŮ, které je dostupné v nastavení expanzního modulu INT-RX ve výpisu zařízeních na sběrnici (HARDWARE, okno STRUKTURA). Před přidáváním nových ovladačů nejprve načtěte data z modulu. Pro načtení stiskněte tlačítko ČTENí v tomto okně. Tím dojde k aktualizaci dat v okně OvLADAČE. V okně dojde k zvýraznění zelenou barvou jméno(a) modulu(ů), které komunikují s ústřednou (zvýraznění se objeví na horní liště tohoto okna – viz Obr. 2).

#### Poznámky:

- Po stisku tlačítka ČTENÍ, program načte data z modulu INT-RX s nejnižší adresou. To můžete využít při připojování nových modulů k ústředně.
- Pokud stisknete tlačítko ZÁPIS před vložením jakýchkoliv změn, pak data načtená z expanzního modulu s nejnižší adresou se uloží do všech modulů. Tato funkce je užitečná při připojení nových expanzních modulů INT-RX do systému, ve kterém jsou již nějaké moduly funkční. Umožňuje tak synchronizaci příslušných dat ovladačů (podobně jako servisní funkce KOPIE OVLADAČŮ vyvolaná z LCD klávesnice).
- Tam kde funguje více expanzních modulů INT-RX s ústřednou, a z jedním z nich ústředna ztratí komunikaci znemožní zápis dat ovladačů do žádného z modulů.

#### 4.2.1 Vložení sériových čísel manuálně

- 1. Klikněte myší na pole ve sloupci S/Č vedle jména, ke kterému chcete ovladač přidat.
- 2. Vložte sériové číslo ovladače a potvrďte jej klávesou ENTER. Pozadí pole, kde došlo ke změně se podbarví růžově.
- 3. Klikněte na tlačítko ZÁPIS. Data se zapíší do modulu(ů). Barva pozadí u zadávaného čísla se změní na bílou.

#### 4.2.2 Načtení sériového čísla při přenosu stisku tlačítka

- 1. Klikněte myší na pole ve sloupci S/Č vedle jména, ke kterému chcete ovladač přidat.
- 2. Klikněte na tlačítko Nový. Otevře se okno Nový.
- 3. Podle instrukcí na displeji stiskněte tlačítko dálkového ovladače, po stisku se objeví sériové číslo ovladače, stiskněte tlačítko OK. Okno Nový se uzavře a ve sloupci S/Č, se vedle jména objeví sériové číslo. Pozadí pole, kde došlo ke změně se podbarví růžově.

 Klikněte na tlačítko ZÁPIS. Data se zapíší do modulu(ů). Barva pozadí u zadávaného čísla se změní na bílou.

🟶 Ovladače INT-RX 📃 🗆 🔀								
Modul dálkových ovladačů:								
1:00 : Exp. modul(00h)								
	Tlačítka ovladačů / zóny							
Uživatel	S/Č	1	2	3	4	1-2	1-3	^
A1: Administrátor 1	4558	45	46	47	48	49	50	
U1: Tomáš K	999663	34	35	36	37	38	39	
U2: Karel Benda	9431	34	35	36	37	38	39	
U3: Václav Jarý	7523	50	51	52	63			
U4: Michal Novák	57990	41	42	43				
U5: Zdeněk Neruda	2466	12	13	14	15	16		
U6: Ivana Smutná	43246	10	11					
U7: Radmila Veselá	4567	10	11	12	13	14	15	
U8: Libor Žák	24657	43	44					
U9: Magdaléna Retigo	7889	55	56	57	58			
U10: Jakub Zralý	245248	55	56	57	58			
U11: Pavel Nedorost	4561	55	56	57	58			
U12: Anna Plachá	689	47	48					
U13: Vítězslav Janda	356596	44	45	46	47			
U14: Bořek Strmý	656418	52	53					
U15: Jaroslava Klidná	748945	53	54	54	55			
U16: Kristián Omáčka	9434185	45	46	47	48	49	50	
U17: Soběslav Bída								
U18: Sandra Hrdá	49466	60	64					
U19: Evelína Malá	64596	60	61	62				
U20: Bohuslav Dobrý	36568	60	64					
U21: Radim Spáčil	165495	60	64					
U22: Pavlína Volfová								
U23: Klára Brzobohatá	5799	34	35	36	37	38	39	<b>~</b>
🕂 Čtení 🖳 Zápis 🥊 Nový 📉 Smazat								

Obr. 2. Pohled na okno OVLADAČE v DloadX

#### 4.3 Mazání ovladačů pomocí LCD klávesnice

- 1. Spusťte funkci Odstran. DO RX ([instalační kód] ★ → Administrátoři → Editace Administrátora → Odstran. DO RX nebo [kód] ★ → Uživatelé → Nový uživatel/Editace Uživatele → Odstran. DO RX).
- 2. Po zobrazení čísla ovladače stiskněte klávesu 1.



Ke skutečnému odstranění ovladače dojde až po kompletním přidání/editaci administrátora nebo uživatele, tzn. po vystoupení z funkce klávesou a potvrzením změn stiskem klávesy 1.

#### 4.4 Mazání ovladačů pomocí DLOADX program

- 1. Otevřete okno OVLADAČE (viz Obr. 2).
- 2. Stiskněte tlačítko ČTENÍ. Program načte a zobrazí data z modulu na displeji.

- 3. Klikněte myší na pole S/Č vedle jména, u kterého chcete ovladač odstranit.
- 4. Klikněte na tlačítko SMAZAT.
- 5. V okně se zobrazí tlačítko ANO pro potvrzení odstranění dálkového ovladače. Dojde k vymazání sériového čísla. Pozadí pole, kde došlo ke změně se podbarví růžově.
- 6. Klikněte na tlačítko ZÁPIS. Data se zapíší do modulu(ů). Barva pozadí u zadávaného čísla se změní na bílou.

# 5. Ovládání zón

Pomocí ovladačů můžete ovládat až 6 zón zabezpečovacího systému. Zóny nemusí být fyzicky dostupné. Oba typy, jak fyzické tak virtuální zóny lze ovládat pomocí ovladačů pouze tehdy pokud budou mít nastavené zakončení jiné než "Nepoužito". Těmto zónám můžete přiřadit jakoukoliv funkci. Stiskem tlačítka (nebo současným stiskem tlačítek 1 a 2 nebo 1 a 3) na dálkovém ovladači dojde k narušení příslušné zóny (zóna bude narušena tak dlouho jak dlouho bude stisknuté tlačítko) a dojde k příslušné reakci v systému.

Tlačítko/kombinace tlačítek může ovládat jednu zónu systému. Zóny se dají individuálně přiřadit tlačítkům/kombinaci tlačítek pro každého uživatele. Přiřazení lze provést pomocí LCD nebo programu DloadX.

**Poznámka:** Závislosti mezi tlačítky ovladače a zónami systému, které byly vytvořeny pro konkrétního uživatele, nebudou vymazány po odstranění ovladače (toto lze provést pouze servisní funkcí ODSTRAN. DO RX na LCD). Po přihlášení nového ovladače k uživateli budou tlačítka ovládat ty samé zóny, které ovládal ovladač předchozí.

#### 5.1 Přiřazení zón tlačítkům pomocí LCD klávesnice

V LCD klávesnici lze přiřadit zóny tlačítkům/kombinaci tlačítek pomocí funkce dostupné při vkládání nového/editace administrátora ([instalační kód] \*  $\rightarrow$  Administrátoři  $\rightarrow$  Nový/Editace administrátora  $\rightarrow$  Tlačítko 1 / Tlačítko 2 / Tlačítko 3 / Tlačítko 4 / Tlačítko 1 a 2 / Tlačítko 1 a 3) nebo přidání/editaci uživatele ([kód] \*  $\rightarrow$  Uživatelé  $\rightarrow$  Nový uživatele Uživatele  $\rightarrow$  Tlačítko 1 / Tlačítko 2 / Tlačítko 3 / Tlačítko 4 / Tlačítko 1 a 2 / Tlačítko 1 a 3) nebo přidání/editaci uživatele ([kód] \*  $\rightarrow$  Uživatelé  $\rightarrow$  Nový uživatele  $\rightarrow$  Tlačítko 1 / Tlačítko 2 / Tlačítko 3 / Tlačítko 4 / Tlačítko 1 a 2 / Tlačítko 1 a 3).

- 1. Spusťte vybranou funkci.
- 2. Pomocí kláves ▲ a ▼, vyberte zóny z výpisu zón nebo vložte pomocí kláves.
- 3. Stiskněte klávesu **#**.



Ke skutečnému přidání zón dojde až po kompletním přidání/editaci administrátora nebo uživatele, tzn. po vystoupení z funkce klávesou **\*** a potvrzením změn stiskem klávesy **1**.

#### 5.2 Přiřazení zón tlačítkům pomocí programu DLOADX

V programu DLOADX můžete zóny tlačítkům/kombinaci tlačítek přiřadit v okně OVLADAČE (viz Obr. 2).

- 1. Stiskněte tlačítko ČTENÍ. Program načte a zobrazí data z modulu na displeji.
- 2. Klikněte na řádek vybraného uživatele, u kterého chcete přiřadit zóny tlačítkům / kombinaci tlačítek.
- 3. Pomocí klávesnice zadejte zóny ovládané tlačítkem a stiskněte ENTER. Pozadí pole, kde došlo ke změně se podbarví růžově.
- 4. Klikněte na tlačítko ZÁPIS. Data se zapíší do modulu(ů). Barva pozadí u zadávaného čísla se změní na bílou.

# 6. Technická data

# 6.1 Expanzní modul INT-RX

Dosah signálu v otevřeném prostoru (jakékoliv překážky mezi vysílačem a přijímačem snižují dosah tohoto zařízení)	až 100 m
Napájecí napětí	12 V DC ±15%
Proudová spotřeba v klidovém režimu	25 mA
Maximální proudová spotřeba	
Rozsah pracovní frekvence	433,05 – 434,79 MHz
Rozměry krytu	72 x 118 x 24 mm
Třída prostředí	
Rozsah pracovních teplot	10 °C+55 °C
Hmotnost	74 g

## 6.2 Ovladač T-4

Typ baterie	
Rozměry krytu	
Třída prostředí	
Rozsah pracovních teplot	10 °C+55 °C
Hmotnost	

PROHLÁŠENÍ o SH	odě CE				
<b>Výrobek:</b> INT-RX – přijímač dálkových ovladačů pro ústře INTEGRA.	dny <i>Výrobce:</i> SATEL spol. s.r.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk, POLAND tel. (+48) 0-58 320-94-00 fax. (+48) 0-58 320-94-01				
<b>Popis výrobku:</b> 433 MHz přijímač dálkových ovladačů obsahující ovladač T-4, kompatibilní s ovladači P-2, P-4, T-2, T-4, určeno jako součást zabezpečovacího systému INTEGRA.					
<i>Tento produkt vyhovuje směrnicím a je ve sř</i> EMC 2004/108/EC R&TTE 1999/5/EC	odě s následujícími nařízeními EU:				
<b>Tento produkt vyhovuje následujícím standa</b> EMC: EN 55022:1998;EN 50130-4:1995; ETSI E ETSI EN 300 220-2 v 2.1.1 EN 60950	<b>rdům:</b> EN 301 489-1 v 1.4.1; ETSI EN 301 489-3 v 1.4.1				
Gdańsk, Poland 2008-01-25	Vedoucí testovací laboratoře: Michał Konarski				
Poslední protokoly o shodě s EC a cert	ifikáty na produkt naleznete na <b>www.satel.pl</b>				



Hlavní 4, 141 00 Praha 4, ČR Tel. / Fax: 272 770 148, 272 770 149 e-mail: <u>euroalarm@euroalarm.cz</u> technická pomoc: <u>help@euroalarm.cz</u> www: www.euroalarm.cz