



SO-PRG

Programador de tarjetas MIFARE

so-prg_sii_es 11/23

Guía rápida para la instalación

El manual completo está disponible en la página **www.satel.pl**.
Escanea el código QR para pasar a nuestra página web y descargar el manual.



El programador SO-PRG sirve para programar las tarjetas MIFARE® (se requiere el programa CR SOFT). Además, permite leer los números de las tarjetas programadas e introducir dichos números en cualquier programa (modo de teclado HID).

Conexión con el ordenador

Conecta el puerto USB del programador con el puerto USB del ordenador. Usa el cable USB que soporta la transmisión de datos. El sistema operativo Windows automáticamente detectará el dispositivo e instalará los controladores correspondientes. Al instalar los controladores, en el ordenador estará disponible el puerto COM virtual en serie y el teclado compatible con HID.



Durante unos segundos después de realizar la conexión con el ordenador parpadearán todos los diodos LED del programador señalizando la activación.

El teclado compatible con HID estará disponible al conectar el programador con el programa CR SOFT.

La declaración de conformidad está disponible en la página **www.satel.eu/ce**.