

CE

# Version de programme 1.04 **Centrale** d'alarme

# NOTICE ABRÉGÉE UTILISATEUR

La notice utilisateur complète et d'autres manuels sont disponibles sur notre site **www.satel.eu** 

perfecta\_us\_fr 07/20

SATEL sp. z o.o. ul. Budowlanych 66 • 80-298 Gdańsk • POLOGNE tél. + 48 58 320 94 00

www.satel.eu

Toute modification de la construction des dispositifs et les réparations effectuées sans l'accord préalable du fabricant donnent lieu à la perte des droits de garantie.

Le soussigné, SATEL sp. z o.o., déclare que l'équipement radio du type PERFECTA 16 / PERFECTA 32 / PERFECTA 16-WRL / PERFECTA 32-WRL est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : www.satel.eu/ce

La société SATEL a pour objectif d'améliorer continuellement la qualité de ses produits ce qui peut entraîner des modifications de leurs spécifications techniques et des logiciels. L'information actuelle sur les modifications apportées est disponible sur notre site. Veuillez visiter notre site : http://www.satel.eu

# ATTENTION !

Le système d'alarme ne peut empêcher le vol ou le cambriolage. Son but est de signaler des situations d'urgence. Il doit être installé par des professionnels qualifiés qui vous informeront des principes de son fonctionnement et assureront une maintenance et des tests réguliers.

Nous recommandons le suivi et les tests réguliers du système d'alarme pour être sûr qu'il réagira correctement en cas d'effraction ou d'agression.

Les symboles suivants peuvent apparaitre dans la présente notice :



- avertissement.

Nous vous remercions d'avoir choisi le produit proposé par notre société. Nous vous souhaitons la satisfaction de votre choix et tenons à vous assurer d'être toujours prêts à offrir notre assistance professionnelle et des informations précises sur nos produits.

Dans le souci de protection de l'environnement, la société SATEL a décidé de réduire la quantité de papier utilisé. Au lieu des manuels épais, nous vous proposons un bref guide d'utilisation de la centrale. Il contient toutes les informations nécessaires à l'utilisation quotidienne de la centrale. Le reste de la notice est disponible sous forme électronique sur WWW.Satel.eu. Scannez le code QR pour accéder à notre site et télécharger des instructions.



i

Il est recommandé que l'installateur prépare son propre manuel d'utilisation du système d'alarme installé par lui. Le manuel doit inclure tous les changements et modifications effectués par rapport aux paramètres d'usine.

L'installateur est tenu de former les utilisateurs quant aux règles de fonctionnement du système d'alarme.

# 1. Claviers

La centrale d'alarme peut être utilisée à l'aide du clavier filaire (PRF-LCD) ou sans fil (PRF-LCD-WRL – celui-ci est géré par les centrales PERFECTA 16-WRL et PERFECTA 32-WRL). La réponse du clavier filaire aux opérations de l'utilisateur est plus rapide que celle du clavier sans fil. Si le clavier sans fil n'est pas utilisé 20 secondes, il passe en mode inactif. En mode inactif, l'écran s'éteint, et le rétroéclairage, la signalisation des voyants LED et la signalisation sonore ne fonctionnent pas.



Le système d'alarme doit être équipé d'au moins un clavier.

PRF-LCD / PRF-LCD-WRL			
💿 (🎐) 💿 (🖕 💿			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16			
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32			
Satel <sup>®</sup> perfecto			

<b>voyant vert</b> – informe sur l'état de la partition	Ecran LCD En fonction des réglages du clavier et de l'état
(à chaque partition appartient un voyant) allumé – partition armée clignote – temporisation de sortie dans	l'une des informations suivantes à l'écran : • date et heure,
la partition en cours	<ul> <li>symboles indiquant l'état de zones,</li> <li>message relatif à l'état du système.</li> <li>Consultez l'installateur pour déterminer le mode</li> </ul>
	de rétroéclairage de l'écran.
<ul> <li>voyant rouge – informe sur l'alarme ou la mémoire d'alarme dans la partition (à chaque partition appartient un voyant)</li> <li>L'information est présentée 2 secondes et répétée :</li> </ul>	Date et heure / nom du calvier Consultez l'installateur pour déterminer si l'heure et le nom du clavier seront présentés à l'écran. Si l'heure doit être affichée, définissez le mode de sa présentation.
– alarme incendie,	Etat de zones
<ul> <li>alarme and volv agression,</li> <li>alarme avertissement,</li> <li>alarme sabotage,</li> </ul>	Consultez l'installateur pour déterminer si le clavier affichera l'état de zones.
	l'état de zones. Les symboles indiquant l'état de zones s'affichent (les nombres autour de l'écran sont les numéros de zones) :
d'avertissement, d'avertissement, d'avertissement, d'alarme sabotage. (\[ - vovant non allumé : \[ - vovant allumé)	<ul> <li>blocage temporaire,</li> <li>blocage permanent,</li> <li>- comme première a déclenché une alarme,</li> </ul>
	F − alarme incendie, H − alarme,
	<ul> <li>S – alarme sabotage,</li> <li>Sabotage (zone type 2EOL).</li> </ul>
	<ul> <li>violation,</li> </ul>
<b>vovant iaune</b> – clignote pour attirer attention	<ul> <li>memoire d'alarme incendie,</li> <li>mémoire d'alarme,</li> </ul>
de l'utilisateur (p. ex. à cause d'une panne ou mémoire de panne) – à l'aide	⊆ – mémoire d'alarme sabotage, - état pormal
de la fonction 7.PANNE ou 7.ETAT SYSTEME, vérifiez la cause de clignotement du voyant	Lorsque le système est armé, certains symboles ne sont pas affichés.
	Messages
<b>3-</b>	Le clavier affiche les messages suivants (plus la position sur la liste est haute, plus la priorité est élevée) :
voyant bleu – informe sur le mode service	alarme,     temporisation d'entree
clignote – menu service disponible dans un autre clavier	<ul> <li>temporisation d'entree,</li> <li>temporisation de sortie,</li> <li>memoire d'alarme.</li> </ul>

Armer sans sélection de partition	Menu utilisateur ([CODE] \star 🏼 )
[CODE] [ ] - armement total	1.Changement de code
[CODE] * - armement jour	2.Utilisateurs
[CODE] [] armement nuit	1.Nouv. utilis.
	1.Code
	2. Schema 3 Partitions
Armer partition 1	4. Aiouter téléc.
$[1] [P] \land [CODE] [P] \land [P] \land$	5.Supprim. téléc.
$(1) \times [CODE] \times ]$ - armement jour	Bouton O
1 [CODE] ( - armement nuit	Bouton
	Bouton
Armor partition 2	Bouton ■
Armer partition 2	Bouton •
	Bout O+●
<b>2</b> <sub>ABC</sub> <b>★</b> [CODE] <b>★</b> • armement jour	Even. téléc.
$2_{ABC}$ [CODE] ( ] - armement nuit	8.Nom
	2.Edition utilis.
Armement rapide	[choix d'utilisateur]
1 Pla - armement total partition 1	1.Code
1 * I armement jour partition 1	3 Partitions
1 (1) - armement nuit partition 1	4.Ajouter téléc
<b>1 (</b> ) armoment total partition 2	5.Supprim. téléc.
ZABC C - annement iour partition 2	Bouton O
	Bouton
<b>2</b> <sub>ABC</sub> <b>C •</b> armement nuit partition 2	Bouton 🔺
$0 \bullet \land \land \circ \circ$	Bouton
partitions	Bouton
<b>0 ● ● ou 3</b> <sub>DEF</sub> <b>● · ·</b> armement jour deux	Bout. ○+●
partitions	Even. téléc.
<b>O O C O O O O O O O O O O</b>	8.Nom
partitions	3.Suppr. util.
	4 Blocades zones
Désarmer et/ou effacer une alarme	1.Bloc. temp.
[CODE] I - les deux partitions	2.Bloc. perm.
1 X V CODE X V - partition 1	5.Liste d'événements
2XXXICODELXX- partition 2	6.Régl. horloge
	8 Commande
	9.Tests
Déclencher une alarme depuis le clavier	1.Test zones
alarme incendie - appuyez sur (* •) 3 s.	2.Test sorties
alarme agression - appuyez sur <b># D</b> 3 s.	3.Niveau sign
alarme auxiliaire - appuyez sur <b>0 9</b> 3 s.	4. I ransm. test.
Commande rapide de sorties	8.Versions firmw.
[touche avec chiffre] # 1] - armer la sortie	0.Cartes SIM
[touche avec chille] # b - differia sortio	1.Solde SIM1
	2.Solde SIM2
	J.Kecharg, SIM2
Verification rapide d'une panne	5.Code PUK SIM1
appuyez 3 secondes sur (7 <sub>PQRS</sub> )	6.Code PUK SIM2
	Remplacer pile
Activer/désactiver la signalisation CARILLON	Accès service
appuyez 3 secondes sur 8 TUV	PERFECTA Soft

# 1.1 Codes

Pour se servir du système d'alarme, il est nécessaire de saisir un code. Seulement certaines fonctions peuvent être exécutées sans le code.



Ne communiquez votre code à personne.

Pour plus d'informations sur les codes et leur attribution, veuillez vous référer à la version complète de la notice d'utilisation.

# 1.1.1 Codes d'usine

Les codes d'usine suivants sont programmés :

### code utilisateur 15 : 1111

### code service : 12345



Avant de commencer à utiliser le système d'alarme, changez les codes d'usine (voir : « Changer son propre code »).

# 1.2 Armement

# 1.2.1 Armer sans sélection de partition

Entrez le code, puis appuyez sur la touche :

P - pour activer l'armement total,

- Image: Image
- pour activer l'armement nuit.

Les partitions auxquelles vous êtes autorisé seront armées.

# 1.2.2 Armer la partition sélectionnée

- Sélectionnez la partition à armer (appuyez sur l'une des touches : 1 partition 1 ; 2<sub>ABC</sub> - partition 2).
- 3. Entrez le code.
- 4. Appuyez sur la touche **# D** ou appuyez à nouveau sur la touche correspondant au mode d'armement choisi.
- 5. La partition sélectionnée sera armée (une fois la temporisation de sortie expirée).



En cas d'accès à l'armement rapide, les pas 3 et 4 sont ignorés.

# 1.2.3 Armement rapide

L'installateur peut autoriser l'armement rapide sans le code.

- 1. Sélectionnez la/les partition/partitions à armer (appuyez sur l'une des touches : 1 partition 1 ;  $(2_{ABC})$  partition 2 ;  $(3_{DEF})$  ou  $(0 \ 9)$  deux partitions).
- Sélectionnez le mode d'armement à activer (appuyez sur l'une des touches :

   P ▲ armement total ; ★ ▶ armement jour ; C ◀ armement nuit).
- 3. La/les partition/s sélectionnée/s sera/ont armée/s (une fois la temporisation de sortie expirée).

# 1.2.4 Armer sans temporisation

Si personne n'est dans la partition ou personne ne la quitte en mode d'armement jour, vous pouvez armer la partition sans la temporisation de sortie (il n'y aura pas de signalisation qui accompagne la temporisation de sortie). Utilisant l'un des modes d'armement décrits ci-dessus, maintenez enfoncée la touche correspondant au mode sélectionné d'armement ( $(P \land)$ ,  $( \bullet )$ ) pendant env. 3 secondes. Le système sera armé sans temporisation de sortie.

# 1.2.5 Temporisation de sortie terminée

Lorsque la temporisation de sortie est en cours d'exécution, vous pouvez la terminer en raccourcissant ainsi le temps pour sortir. Appuyez et maintenez enfoncée P, \*, ou C env. 3 secondes (vous pouvez appuyer sur une de ces touches).

# 1.3 Désarmer et effacer une alarme



L'effacement d'une alarme entraine l'annulation de la messagerie vocale sur l'alarme (si la centrale n'a pas encore informé des utilisateurs de l'alarme).

# 1.3.1 Désarmer et effacer une alarme sans partition sélectionnée

Entrez le code, puis appuyez sur la touche (✗ 💌). Dans les partitions auxquelles vous avez accès, le système sera désarmé/ l'alarme sera effacée.

# 1.3.2 Effacer une alarme sans désarmer

Si la partition est armée et que vous voulez effacer une alarme sans désarmer, entrez le code, ensuite appuyez sur  $\checkmark$ ,  $\Rightarrow$  ou  $\bigcirc$  (vous pouvez appuyer sur une de ces touches). Dans les partitions auxquelles vous avez accès, l'alarme sera effacée.



Vous ne pouvez pas effacer une alarme d'avertissement sans désarmer.

# 1.3.3 Désarmer et effacer une alarme dans une partition sélectionnée

- Sélectionnez la partition à armer et/ou dans laquelle une alarme sera effacée (appuyez sur l'une des touches : 1 partition 1 ; 2<sub>ABC</sub> partition 2).
- 2. Appuyez sur **X v**. Le rétro-éclairage des touches se mettra à clignoter indiquant que le code doit être entré.
- 3. Entrez le code.
- 4. Appuyez sur 🗙 🔻 ou (# 🗈).
- 5. La partition sélectionnée sera désarmée / l'alarme effacée.

# 1.4 Commande de sorties

Consultez l'installateur pour savoir si l'armement rapide de sorties est disponible (les sorties commandables doivent être attribuées aux touches avec des chiffres). Si la commande rapide est disponible, vous pouvez activer ou désactiver des dispositifs aux sorties sans avoir besoin d'entrer le code. Si la commande n'est pas disponible, vous ne pouvez commander le fonctionnement des dispositifs qu'à l'aide de la fonction utilisateur 8.COMMANDE.

# Activation rapide de la sortie

Appuyez sur la touche à laquelle la sortie commandable est affectée, ensuite appuyez sur **#D**.

# Désactivation rapide de sortie

Appuyez sur la touche à laquelle la sortie commandable est affectée, ensuite appuyez sur **\* •**.

# 1.5 Activer/désactiver le signal CARILLON

La signalisation CARILLON est une séquence de cinq bips courts que le clavier émet pour informer p.ex. de la porte ou fenêtre ouvertes. L'installateur définit les zones dont la violation sera signalée par CARILLON. L'utilisateur peut activer/désactiver le signal CARILLON.

Pour activer ou désactiver la signalisation de CARILLON, appuyez sur la touche (8<sup>TUV</sup>) env. 3 secondes.

# 1.6 Menu utilisateur

Entrez le code et appuyez sur **\* •** pour avoir accès au menu utilisateur. Les fonctions que vous pouvez activer s'affichent. La liste de fonctions dépend de vos autorisations, de l'état et de la configuration du système.

Appuyez sur la touche **\* •** pour quitter le menu utilisateur. Le clavier quitte automatiquement la fonction 2 minutes après le dernier appui sur une touche.

Pour toutes les fonctions utilisateur, veuillez vous référer à la version complète de la notice d'utilisation. Quelques fonctions choisies sont présentées ci-dessus.

# 1.6.1 Changer son propre code

- 1. Entrez au menu utilisateur et appuyez sur **1** pour activer la fonction 1.CHANGEMENT DE CODE.
- 2. Entrez un nouveau code.
- 3. Appuyez sur **# D** pour entrer votre nouveau code.

# 1.6.2 Blocage de zones

Pour que la zone ne déclenche pas une alarme, vous pouvez la bloquer, lorsque la partition à laquelle cette zone appartient n'est pas armée. Le blocage de zones peut être utile p. ex. dans la situation où vous voulez laisser la fenêtre ouverte pendant l'armement ou lorsque le détecteur connecté à la zone est endommagé et déclenche de fausses alarmes.

#### Blocage temporaire de zones

La zone sera temporairement bloquée jusqu'au moment de désarmement dans la partition à laquelle cette zone appartient ou jusqu'au déblocage par l'utilisateur.

- 1. Entrez au menu utilisateur et appuyez successivement sur  $(4_{GHI})$  pour activer la fonction 1.BLOC. TEMPORAIRE.
- Pour défiler la liste de zones qi s'affiche, utilisez les touches x v et 
   Dans le coin droit en haut de l'écran, un symbole suivant apparaît :
- zone n'est pas bloquée ;
- zone temporairement bloquée ;
- zone bloque en permanence.
- 3. Appuyez sur une touche portant un chiffre pour changer le symbole affiché à l'un des suivants :

- zone doit être temporairement bloquée,

- zone doit être débloquée.
- 5. Appuyez sur **# D** pour bloquer/débloquer les zones.

#### Blocage de zones en permanence

La zone sera bloquée en permanence jusqu'au déblocage par l'utilisateur.

Entrez au menu utilisateur et appuyez successivement sur les touches  $(\underline{4}_{GHI})$   $(\underline{2}_{ABC})$  pour activer la fonction 2.BLOC. PERMAN. Le mode de l'information sur l'état de zones et la procédure sont les mêmes que pour le blocage temporaire, mais si vous appuyez sur n'importe quel touche le symbole affiché est remplacé par :

- zone doit être bloquée en permanence,
- · zone doit être débloquée.

#### 1.6.3 Visualiser des événements

Entrez au menu utilisateur et appuyez sur la touche  $(\mathbf{5}_{JKL})$  pour activer la fonction 5.LISTE EVENEM. Le dernier événement ayant eu lieu dans le système apparait. Le moment où l'événement s'est produit apparait dans la ligne supérieure, dans la ligne inferieure – la description de l'événement. Pour défiler la liste d'événements, utilisez les touches  $\mathbf{P} \mathbf{k}$  et  $\mathbf{X} \mathbf{v}$ .

## 1.6.4 Vérifier des pannes / l'état du système

Si le voyant A clignote, vérifiez la cause de cette signalisation. Entrez au menu utilisateur et appuyez sur  $7_{PQRS}$ . Défilez la liste à l'aide des touches  $\times$  et P at P.

# 2. Télécommandes

Vous pouvez gérer le système d'alarme PERFECTA 16 WRL / PERFECTA 32 WRL à l'aide de la télécommande MPT-350. Le système d'alarme PERFECTA 16 / PERFECTA 32 peut être géré à l'aide de n'importe quelle télécommande 433 MHz de la société SATEL, si le module d'extension de gestion de télécommandes 433 MHz est connecté à la centrale (INT-RX-S).

La télécommande peut activer jusqu'à 6 fonctions. Pour plus d'informations sur les fonctions attribuées aux boutons / à la combinaison de boutons, veuillez vous adresser à la personne qui a configuré les paramètres de la télécommande.



# 3. Commande SMS

Le système d'alarme peut être commandé à l'aide des messages SMS contenant des commandes de contrôle appropriées. Le message SMS doit être envoyé au numéro de la carte SIM utilisée. Consultez l'installateur pour déterminer :

- contenu des commandes.
- fonctions qui seront activées à l'aide de ces commandes.
- numéros de téléphone servant à envoyer des commandes.

Vous pouvez insérer plusieurs commandes dans un message SMS.

Lors de l'envoi des codes USSD, le message SMS doit avoir la forme :

#### xxxxx=yyyy=

où « xxxxxx » est une commande, « yyyy » est le code USSD géré par l'opérateur du réseau cellulaire.

Vous pouvez utiliser une commande gérant l'envoi de codes USSD pour envoyer un message SMS via la centrale d'alarme. Le message SMS que vous allez envoyer à la centrale doit avoir la forme :

#### xxxx=tttt:cccc=

où « xxxx » est une commande, « tttt » est le numéro de téléphone auquel la centrale va envoyer un message SMS, et « cccc » est le contenu du message SMS que la centrale va envoyer.



La centrale est sensible à la casse.

# 4. Application PERFECTA CONTROL

PERFECTA CONTROL est une application permettant d'utiliser à distance le système d'alarme à partir des appareils mobiles. L'application peut aussi informer sur les événements du système d'alarme à l'aide des notifications push. Si des caméras IP sont installées dans les locaux protégés, vous pouvez visualiser des images de ces caméras à l'aide de l'application.

Vous pouvez télécharger dans le magasin en ligne « Google play » (appareils avec le système Android) ou « App Store » (appareils avec le système iOS).

Le guide vous aidera à configurer les paramètres de l'application.

Pour vérifier les paramètres tels que les numéros IMEI et ID qu'il faut entrer lors de la configuration des réglages, utilisez la fonction 7.IMEI/ID (entrez au menu utilisateur et appuyez successivement sur  $9_{wxvz}$   $7_{PQRS}$ ). Il est aussi possible d'entrer ces paramètres en lisant le code QR à l'aide d'un appareil mobile. Demandez le code QR a l'installateur.

Si les paramètres de communication sont configurés dans un appareil mobile, vous pouvez les copier facilement à un autre appareil mobile. Il suffit d'afficher le code QR dans l'appareil où ils sont déjà configurés et les lire sur un autre appareil.