

prf-lcd-wrl_hu 03/18

Vezetéknélküli kezelő PRF-LCD-WRL



Firmware verzió 1.00

SATEL sp. z o.o. • ul. Budowlanych 66 • 80-298 Gdańsk • LENGYELORSZÁG tel. +48 58 320 94 00 www.satel.eu

FIGYELMEZTETÉS

A riasztó rendszert csak szakképzett személy szerelheti fel.

A felszerelés megkezdése előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

A gyártó által nem engedélyezett változtatások, módosítások vagy javítások érvényteleníthetik a garanciára vonatkozó jogokat.

A készülék adattáblája a burkolat alján található.

A SATEL célja termékei minőségének folyamatos javítása, ami a termék technikai adataiban és firmware-ében változásokat okozhat. A végrehajtott változások aktuális információja megtalálható a www.satel.eu weboldalon. Kérjük, látogassa meg.

A SATEL sp. z o.o. ezennel kijelenti, hogy ez a kezelő összhangban van a 2014/53/EU irányelv alapvető rendelkezéseivel és más fontos intézkedéseivel. A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.satel.eu/ce weboldalról.

A kézikönyvben az alábbi jelölések találhatóak:

- megjegyzés,
 - figyelmeztetés.

A PRF-LCD-WRL vezetéknélküli kezelő a PERFECTA 16-WRL és PERFECTA 32-WRL vezérlőpanelek kezelésére és programozására alkalmas.



1. Tulajdonságok

- Kétirányú, 434 MHz frekvenciasávban történő kódolt rádiókommunikáció.
- 2 x 16 karakteres, háttérvilágítással rendelkező kijelző.
- Partíció és rendszer állapot jelző LED-ek.
- 12, a telefonos szabványoknak megfelelő jelöléssel rendelkező, adatbevitelre szolgáló billentyű.
- 4 további, élesítésre/hatástalanításra és a menüben történő mozgásra szolgáló billentyű.
- Billentyűzet háttérvilágítás.
- Beépített zümmer.
- Ház kinyitására és a falról történő eltávolításra reagáló, kettő szabotázsvédelem.
- Tápfeszültség: 2db CR123A 3 V telep.

2. Leírás

Működési módok

A kezelő két működési móddal rendelkezik:

- Aktív mód bármelyik gomb megnyomásának hatására indul. Továbbá az aktív mód elindítható automatikusan a be- vagy kilépési késleltetés visszaszámlálás elindításakor, rendszer élesítésekor, vagy riasztás esetén (lásd FELÉBRESZTÉS IDŐTARTAM paraméter, 7. oldal). Ebben a módban a kezelő majdnem a vezetékes LCD kezelőkkel azonos módon működik. Ilyenkor a kijelző, a háttérvilágítás, a jelző LED-ek és a hangjelzések is aktívak.
- Inaktív mód elindításra kerül;
 - 20mp-cel az utolsó gomblenyomást követően.

 meghatározot idő után, amennyiben az aktív mód automatikusan került aktiválásra (lásd Felébresztés időtartam paraméter, 7. oldal).

Az inaktív mód célja az energiamegtakarítás. A kijelző, a háttérvilágítás, a jelző LED-ek és a hangjelzések inaktívak (ha a Felébredés időtartam 0-tól eltérő, akkor a Csengő zónák jelzésre kerülnek).

Periodikus átvitel

15 percenként a kezelő egy periodikus átvitelt küld, melynek célja a kezelő rendszerbeli jelenlétének ás állapotának felügyelete.

Telep állapot ellenőrzés

A kezelő folyamatosan felügyeli a működését biztosító telepek állapotát. Amennyiben azok feszültsége kevesebb, mint 2.75 V, akkor:

- Minden egyes periodikus tesztátvitel alkalmával továbbításra kerül az alacsony telepfeszültség információja,
- Aktív módba történő lépéskor az alacsony telepfeszültség információja megjelenítésre kerül a kijelzőn (a megjelenő üzenetben megjelölésre kerül, hogy mely telep szorul cserére – a telepek jelölése a ház kinyitását követően az áramköri lapon található).



A telepek élettartama a kezelő használatának módjától függ. Minél többet van aktív állapotban, a telepek annál gyorsabban merülnek le.

3. Felszerelés

A gyártó által ajánlottól eltérő telep használata vagy a telep helytelen kezelése robbanásveszélyt okozhat.

Legyen különösen óvatos a telep behelyezésekor vagy annak cseréjekor. A gyártó nem felelős a telep helytelen behelyezésének következményiért.

Az elhasznált telepet nem szabad eldobni, attól a létező környezetvédelmi szabályoknak megfelelően kell megszabadulni.

A kezelő beltéri alkalmazásra szolgál. Azt a rendszer felhasználói számára könnyen hozzáférhető helyre kell felszerelni.

1. Nyissa ki a kezelő házát (2. ábra).

- 2. Helyezze be a telepeket és olvastassa be a kezelőt a vezérlőpanelba (lásd: "Kezelő hozzáadása a rendszerhez").
- 3. Akassza be a fedél füleit és pattintsa be a házat.
- 4. Tegye a kezelőt ideiglenesen rögzítse majdani felszerelési helyére.
- $\begin{bmatrix} i \end{bmatrix}$

Amennyiben a rádiójel ellenőrzése céljából kézben kívánja tartani a kezelőt, az eszközt a baloldalon fogja meg (jobb oldalon található az antenna, melyet nem szabad letakarni).

- 5. Az idő kijelzőn történő megjelenítéséhez nyomja meg bármelyik gombot. Ha az idő nem jelenik meg, akkor a kezelő nem tud a vezérlőpanelhoz csatlakozni és ezért számára másik felszerelési helyet kell választani. A megfelelő kommunikáció biztosításához számos esetben elég az eszköz 12~20 cm-rel történő áthelyezése is.
- i

A kezelőn vagy a PERFECTA SOFT programban ellenőrizhető a vezérlőpanel által a kezelő felöl vett rádiójel szintje. A jelszint nem lehet 40%-nál alacsonyabb értékű.

6. Nyissa ki a kezelő házát (2. ábra).

- 7. A kezelő hátoldalát helyezze a falra és jelölje át a rögzítőfuratok helyét.
- 8. Készítse el a furatokat a tiplik számára.
- A tiplik és csavarok segítségével rögzítse a falra a kezelő hátoldalát. A szilárd rögzítéshez használjon megfelelő tipliket és csavarokat (tégla, beton, vakolat, stb.). A felszerelt eszköznek legalább 50 N-os húzóerőnek ellen kell állnia.
- 10. Akassza be a fedél füleit és pattintsa be a házat.
- 11. A mellékelt csavarok segítségével zárja le a házat.



3.1 Kezelő hozzáadása a rendszerhez

A vezetéknélküli kezelő akár egy vezetékes LCD kezelő vagy a PERFECTA SOFT program segítségével adható a rendszerhez. A vezérlőpanel max. 4 PRF-LCD-WRL kezelő beolvasását teszi lehetővé. Amennyiben a vezérlőpanelhez nem került vezetékes kezelő csatlakoztatásra, akkor az első vezetéknélküli kezelő a PERFECTA SOFT program használatával adható a rendszerhez.

3.1.1 PERFECTA SOFT program

- 1. Kattintson a "Hardver" fülre.
- 2. Kattintson az egyik nem használt kezelői helyre. A kezelő címe a vezetéknélküli kezelő hozzáadásának folyamatát követően kerül kijelölésre.

- 3. Kattintson 🧾 ikonra.
- 4. A vezetéknélküli eszköz hozzáadására szolgáló ablak jelenik meg.
- 5. A "Sorozat sz.." mezőbe vigye be a kezelő áramköri lapján megtalálható sorozatszámát.
- 6. Nyomja meg a hozzáadni kívánt kezelő valamelyik gombját.
- 7. Ha az "Eszköz adatai kiolvasva" üzenet jelenik meg, akkor kattintson az "OK"-ra.
- 8. Kattintson a 🕜 gombra a változások vezérlőpanelba történő mentéséhez.

3.1.2 Kezelő

- 1. Indítsa el szervizmódot.
- 2. Egymást követően nyomja meg **1 2**_{ABC} **7**_{PQRS} **1 #D** gombokat a 1271.HozzáADÁs funkció elindításához.
- 3. Vigye be a kezelő áramköri lapján megtalálható sorozatszámát.
- 4. Nyomja meg **# D** gombot.
- 5. Ha a "Nyissa eszköz szabotázs" utasítás jelenik meg, akkor nyomja meg a hozzáadni kívánt kezelő valamelyik gombját.
- A kijelzőn a hozzáadni kívánt kezelő típusa és sorozatszáma kerül megjelenítésre (amennyiben semmi nem jelenik meg, akkor hibás sorozatszám került bevitelre – ilyen esetben nyomja meg * * gombot a funkcióból történő kilépéshez).
- 7. Nyomja meg **1** gombot.
- 8. Ha a "KIVÁLASZTÁS..." utasítás jelenik meg, akkor a 💌 🛡 és 🖉 ▲ gombok segítségével válassza ki a kezelőhöz kijelölni kívánt címet.
- 9. Majd nyomja meg **#** gombot a kezelő hozzáadásához.

3.2 Kezelő eltávolítása a rendszerből

3.2.1 PERFECTA SOFT program

- 1. Kattintson a "Hardver" fülre.
- 2. Kattintson az eltávolítani kívánt vezetéknélküli kezelőre.
- 3. Kattintson 🧾 ikonra.
- 4. Megjelenő ablakban a kezelő törlésének megerősítéséhez kattintson a "Törlés"-re.
- 5. Kattintson a 🕜 gombra a változások vezérlőpanelba történő mentéséhez.

3.2.2 Kezelő

- 1. Indítsa el szervizmódot.
- 2. Egymást követően nyomja meg **1 2**_{ABC} **7**_{PQRS} **3**_{DEF} **#D** gombokat a 1273.ELTÁVOLÍTÁS funkció elindításához.
- A X ▼ és P ▲ gombok segítségével válassza ki az eltávolítani kívánt vezetéknélküli kezelőt.
- 4. Nyomja meg **# D** gombot.
- 5. A kijelzőn az eltávolítani kívánt kezelő típusa és sorozatszáma kerül megjelenítésre.
- 6. Majd nyomja meg **1** gombot a kezelő eltávolításához.

4. Beállítás

A vezetéknélküli kezelő beállításai a PEFECTA SOFT program vagy LCD kezelő segítségével végezhetőek el. Ebben a kézikönyvben a paraméterek és opciók PEFECTA SOFT programban használt elnevezései találhatók. Az egyes paraméterek vagy opciók leírásánál szögletes zárójelben az alábbi információk egyike található:

- Paraméter vagy opció kezelő segítségével történő beállításához használt funkció elnevezése,
- Paraméter vagy opció kezelőn megjelenő elnevezése.

4.1 Kezelő paraméterek és opciók

PERFECTA Soft: PERFECTA 3	32-WRL EN			
perfecta	PERFECTA 32-WRL v1.01 201	7-11-13 English 1 🕕 👔 🕐 2018-03-07, 09:49:14	-@-∞™ & ☆ # ≡	
PROJECT	KEYPAD	Narm in part.: 1: First floor		
HARDWARE	Name: PRF-LCD 1			
: Mainboard	Type: PRF-LCD-WRL	ersion: 0.00 0000-00-00 PL C Address: 1		
GSM phone	Options	Date/time format: 1 Jan, 12:00:00		
PRF-LCD 0	Show partition 1 status	LCD backlight: auto 0-50%		
PRF-LCD 1	 Show partition 2 status Ouick arm - partition 1 	Keypad backlight: auto		
PRF-LCD 2	Quick arm - partition 2			
PRF-LCD 3	Show code entering	Zone/partition - 1 +		
int-e 0x0C	✓ Quick control	Chime		
INT-E 0x0D	Key 7 - troubles review	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16		
INT-E OxOE	Key 8 - chime on/off	17181920212223242526272829303132		
INT-O 0x0F	🗹 Key 9 - change disp. mode	Volume		
	Alarm 3 incorrect codes	<u>■□</u>)) - 25 + (µ)) - 60 +		
	MEDICAL alarm	4(o))) - 60 + ()) - 60 +		
C. ZONES	FIRE alarm	∑⇔)) - 60 +)) - 60 +		
C OUTPUTS	Silent PANIC	(△)) - 60 + ((△)) - 0 +		
 FUNCTIONS 	Wireless keypad PRF-LCD-WRL			
USERS	Serial no. : 50 Filter: 0:00	hh:mm Wake-up duration: - 0 + sec.		
EVENTS	Wireless keypad initial greeting:	Connecting		
3. Ábra PERFECTA SOFT program: kezelő beállítások.				

Név [28.Nevek] - kezelő egyedi elnevezése (max. 16 karakter).

Riasztás partícióban. [22.Partíciók] – partíció, melyben a kezelő szabotálása esetén riasztásjelzés indul (ház kinyitása vagy kommunikáció elvesztése).

Opciók

A kezelő alább leírt opcióinak beállítása a 212.OPCIÓK és 211.RIASZTÁSOK funkciók használatával lehetséges.

 partíció állapot megjelenítés [1.part. megjel.] – ha ez az opció engedélyezésre kerül, akkor a kezelő LED-jei és kijelzője az 1. partíció állapotát jelenítik meg. A kezelő a 2. partíció állapotát csak 2. partícióhoz történő hozzáférést biztosító felhasználói kód bevitelét követően mutatja.

- 2. partíció állapot megjelenítés [2.part. megjel.] ha ez az opció engedélyezésre kerül, akkor a kezelő LED-jei és kijelzője az 2. partíció állapotát jelenítik meg. A kezelő az 1. partíció állapotát csak 1. partícióhoz történő hozzáférést biztosító felhasználói kód bevitelét követően mutatja.
- 1. partíció gyorsélesítés [1.part. gyorsél.] amennyiben ez az opció engedélyezésre kerül, akkor lehetséges az 1. partíció (felhasználói kód bevitele nélküli) gyorsélesítése.
- **2. partíció gyorsélesítés** [2.part. gyorsél.] amennyiben ez az opció engedélyezésre kerül, akkor lehetséges az 2. partíció (felhasználói kód bevitele nélküli) gyorsélesítése.
- Kódbevitel megjelenítése [Kódbev. megjel.] ha ez az opció engedélyezésre kerül, akkor a kód bevitele a kezelő kijelzőjén csillagokkal kerül megjelenítésre.
- **Gyorsvezérlés** [Gyorsvezérlés] ha ez az opció engedélyezésre kerül, akkor a felhasználó a számgombok használatának segítségével vezérelheti a kimeneteket. A gombokhoz ki kell jelölni a vezérelni kívánt 15. VEZÉRELT típusú kimeneteket (lásd: PROGRAMOZÓI KÉZIKÖNYV.
- **7-es gomb hiba áttekintés** [Hibák áttekintése] amennyiben ez az opció engedélyezésre kerül, akkor a felhasználó a **7**_{PORS} 3 mp-ig tartó nyomvatartása segítségével megtekintheti a hibákat.
- 8-as gomb csengő be/ki [Csengő be/ki] ha ez az opció engedélyezésre kerül, akkor a 8 TUV gomb segítségével (3 mp-ig tartó nyomvatartás) engedélyezhető/letiltható a csengő jelzés működése.
- **3 hibás kód riasztás** [3 hib.kód ria.] ha az opció engedélyezésre kerül, akkor helytelen kód három alkalommal törtnő bevitele riasztást indít.
- **ORVOSI riasztás** [Orvosi riaszt.] ha ez az opció engedélyezésre kerül, akkor a **O** gomb 3 mp-ig tartó nyomvatartásával orvosi (kiegészítő) riasztás indítható.
- **TŰZ riasztás** [Tűz riaszt.] ha ez az opció engedélyezésre kerül, akkor a ***** gomb 3 mpig tartó nyomvatartásával tűzriasztás indítható.
- PÁNIK riasztás [Pánik riaszt.] ha ez az opció engedélyezésre kerül, akkor a **# □** gomb 3 mp-ig tartó nyomvatartásával pánikriasztás indítható.
- **Csendes PÁNIK riasztás** [Csendes pánik] ha ez az opció engedélyezésre kerül, akkor a kezelőről indított pánikriasztás csendes (hangjelzés nélküli) riasztás lesz. Az opció a PÁNIK RIASZTÁS opció engedélyezése esetén érhető el.

Kijelzés és gombok

- **Dátum/ldő formátum** [210.Óra form.] dátum és idő kijelzőn történő megjelenítésének formátuma.
- LCD háttérvilágítás [26.LCDháttérv.] kijelző háttérvilágítás aktív módban történő működési módja:

nincs jelen – letiltva.

folyamatos 50% – engedélyezve: 50%-os fényerő.

folyamatos 100% - engedélyezve: 100%-os fényerő.

auto 0-50% - engedélyezve: 50%-os fényerő.

auto 0-100% – engedélyezve: 100%-os fényerő.

auto 50%-100% - engedélyezve: 100%-os fényerő.

Billentyűzet háttérvilágítás [27.Kez.háttérv.] – gombok háttérvilágításának aktív módban történő működési módja:

nincs jelen – letiltva.

auto – engedélyezve.

folyamatos – engedélyezve.

Csengő

A kezelő hangjelzéssel jelezheti a kiválasztott zónák megsértését. A zóna élesített állapotában annak megsértése esetén a CSENGŐ jelzés nem kerül aktiválásra.



A vezetéknélküli kezelő a zónák CSENGŐ jelzéseit legfeljebb 30 mp-ként egy alkalommal jelzi. Inaktív módban a CSENGŐ zónák csak abban az esetben kerülnek jelzése, ha a FeléBRESZTÉS opció értéke 0-tól eltérő.

Hangerő

- [251.Gombok] kezelő működtetése során előállított hangjelzések hangereje (gombok lenyomása, művelet végrehajtásának megerősítése, stb.).
- [252.Csengő] zónasértés esetén (CSENGŐ) előállított hangjelzések hangereje.
- 🔊 [253.Belépési késl.] belépési késleltetés jelzésének hangereje.
- \mathbb{N} [254.Kilépési késl.] kilépési késleltetés jelzésének hangereje.
- (255.Tűzriasztás) tűzriasztás jelzésének hangereje.
- [256.Betörés riasztás] betörés-, pánik- és kiegészítőriasztás jelzésének hangereje.
- [257.Figyelmeztető riasztás] figyelmeztetőriasztás jelzésének hangereje.
- [258.Új hiba] hibajelzés hangereje.

Vezetéknélküli kezelő

- **Szűrő** [1272.Szűrő] kezelőről érkező átvitel vételétől számított idő, melynek leteltét követően amennyiben más átvitel nem érkezett hibajelzés kerül jelentésre.
- **Felébresztés** [213.Felébresztés] aktív mód automatikus elindításának maximális időtartama. Ha a beprogramozott érték 0-tól eltérő;
 - az aktív mód automatikusan elindításra kerül a be- vagy kilépési késleltetés visszaszámlálásának megkezdésekor, rendszer élesítésekor vagy riasztás esetén,
 - a Csengő zónák inaktív módban szintén jelzésre kerülnek.
 - 0 érték beprogramozása esetén az aktív mód automatikusan nem indul el.
- *i* Ha FELÉBRESZTÉS opció értéke 0-tó eltérő, akkor a kezelő az események bekövetkeztéről szóló információk vételére várakozik. Ennek eredményeként megnövekedik a kezelő energiafogyasztása, ami a telepek éltarttartamának csökkenésével jár.
- **Vezetéknélküli kezelő indítási üdvözlés** [218.Csatl.üzenet] PRF-LCD-WRL felébresztésekor megjelenő üzenet. Az üzenet az összes kezelő esetében megegyező.

5. Működés

Aktív módban a vezetéknélküli kezelő lehetővé teszi a riasztórendszer működtetését és programozását. A kezelő aktív működési módba kapcsolásához nyomja meg annak bármelyik gombját.

1

Az aktív üzemmód elindítása mellett a gomb megnyomása más, az adott gomb funkciójának megfelelő következményekkel is jár. A kezelő minden további gombmegnyomást teljesen azonos módon fog kezelni. Aktív módban a vezetéknélküli LCD kezelő a vezetékes kezelőhöz hasonló módon működik. A kezelő használatának módjához nézze meg a vezérlőpanel kézikönyveit. A kézikönyvek elektronikus formátumban elérhetőek a www.satel.eu weboldalon.

6. Műszaki adatok

Működési frekvenciasáv	433.05 ÷ 434.79 MHz
Rádiókommunikációs távolság (nyílt területen)	max. 200 m
Telepek	2 x CR123A 3 V
Készenléti áramfogyasztás, BT1 telep	0.005 mA
Maximális áramfogyasztás, BT1 telep	50 mA
Készenléti áramfogyasztás, BT2 telep	0.001 mA
Maximális áramfogyasztás, BT2 telep	45 mA
Környezeti osztály EN50130-5 szerint	
Működési hőmérséklettartomány	10 °C+55 °C
Maximális páratartalom	93±3%
Ház méretei	139 x 124 x 22 mm
Tömeg	280 g