

Brandmeldsysteem ACSP-402 Firmware versie 1.00





GEBRUIKERSHANDLEIDING

acsp-402_u_nl 06/23



SATEL sp. z o.o. • ul. Budowlanych 66 • 80-298 Gdańsk • POLAND tel. +48 58 320 94 00 **www.satel.pl**

BELANGRIJK

Voordat u gebruik gaat maken van het brandmeldsysteem dient u deze handleiding zorgvuldig door te lezen, om zo fouten te voorkomen welke tot het niet functioneren of beschadigen van de apparatuur kan leiden.

Wijzigingen, modificaties of reparaties welke uitgevoerd worden door een niet geautoriseerd persoon door de fabrikant, zal het recht op garantie doen vervallen.

SATEL streeft ernaar de kwaliteit van haar producten voortdurend te verbeteren, wat kan resulteren in wijzigingen van de technische specificaties en software. De actuele informatie over de aangebrachte wijzigingen is beschikbaar op de website. Bezoek ons op: https://support.satel.pl

De volgende symbolen kunnen in deze handleiding gebruikt worden:

- i opmerking,
 - waarschuwing.

1.	Intro	oductie	3			
2.	Voorpaneel		3			
	2.1	1 Led indicaties				
	22	Knoppen	6			
	2.3	Systeemstatus indicatie	7			
2	Pod	adionina				
э.						
	3.1	2 4 4 Niveau 4 (1.1) alle gebruikere	öö			
		3.1.1 Niveau 1 (L1) – alle gebruikers	o			
	<u> </u>	3.1.2 Niveau 2 (L2) – bevoegue gebruikers	9 0			
	3.Z		9			
	3.3	Gebruikersmenu	9			
		3.3.1 Door net menu havigeren en de functies starten	9			
		3.3.2 Informatie over systeemelementen	10			
		3.3.4 Lijst met gebruikersfuncties				
	3 /	Bodioning on nivoau 1	11 1 <i>1</i>			
	5.4	3/1 De akoestische signalering uitzetten on de brandmeldcentrale / nevennangel	+ ۱ 1 <i>۸</i>			
		3.4.1 De accestische signalering uizetten op de brandmeidcentrale / nevenparieer	14 1 <i>4</i>			
		3.4.3 Het alarm logboek bekijken	14			
		3 4 4 Bekijken van het logboek	15			
		3.4.5 De huidige storingen bekijken				
		3.4.6 De uitschakelingen bekijken				
		3.4.7 De test bekijken				
		3.4.8 De systeeminformatie bekijken	16			
	3.5	Bediening op niveau 2	16			
		3.5.1 Inschakelen / uitschakelen van de uitgestelde alarm mode	16			
		3.5.2 De bedieningsmodus van het brandmeldsysteem wijzigen: Beheer aanwezig / Be	heer			
		afwezig	16			
		3.5.3 Procedure bij een brandalarm	16			
		3.5.4 De signaalgevers in / uitschakelen				
		3.5.5 Procedure bij het signaleren van een storing	17			
		3.5.6 De systeemelementen uitschakelen	<i>1</i> 11			
		3.5.7 De systeemelementen testen				
		3.5.8 Diagnose	20			
		3.5.9 De liju en udium instellen	∠ı 21			
A	***					
4.	AUC	SP Solt programma				
	4.1	Menubalk in het ACSP Soft programma				
	4.2	Systeem menu				
	4.3	Configuratiemenu				
		4.3.1 "Configuratie" scherm	23			
		4.3.2 "Software taal" scherm				
		4.3.3 Communicatie tot stand brengen met net brandmeidsysteem				
	4.4	Adresseerbare elementen	24			
		4.4.1 Ingang / uligang status				
		4.4.2 Diagnostische gegevens	∠0 27			
		4.4.5 Elementen uitschakelen/testen	21 28			
		4.4.5 Detectordiagnostiek	20			
	45		20			
	4.5	4 5 1 Venster "Gebeurtenissen filter"				
	46	Alarmen				
	⊿ 7	STORINGEN	ວາ ຊາ			
	י.ד ⊿ ג	Speciale functies	 גע			
	ט.ד- ⊿ Ω	Afdrukkon	ری مر			
	4.5					

2				ACSP-402	SATEL
		4.9.1	Configuratie		
		4.9.2	Testrapport		
5.	VAP	SP toep	bassing		
	5.1	- Eigenso	happen		
	5.2	De app	installeren		
	5.3	De app	starten		
	5.4	Beschri	jving		

1. Introductie

Deze handleiding beschrijft de bediening van het ACSP-402 adresseerbare brandmeldsysteem. Er wordt ook beschreven hoe u het paneel op afstand kunt bedienen met behulp van het APSP-402 nevenpaneel en de VAPSP-app.

2. Voorpaneel



De voorpanelen van het ACSP-402 brandmeldsysteem en het APSP-402 nevenpaneel bevatten dezelfde elementen:

- Leds die de status van de brandmeldcentrale en externe apparaten aangeven.
- LCD scherm voor:
 - het brandmeldsysteem bedienen,
 - informatie over het brandalarm weergeven,
 - berichten weergeven over uitschakelingen, tests en storingen,
 - bekijk de lijst met huidige uitschakelingen, tests en storingen,
 - bekijk het alarm- en gebeurtenislogboek.
- Knoppen om het brandmeldsysteem te bedienen.
- Sleutelschakelaar om toegang te krijgen op niveau 2 (zie: "Toegangsniveaus" p. 8).

2.1 Led indicaties

De led indicatoren op het brandmeldsysteem en het nevenpaneel werken op dezelfde manier. Het enige verschil is de gele

Led	Label [kleur]		Indicaties
	STORING	AAN –	storing.
	[geei]	knipperend-	storingsgeneugen.
• 🛇	STORING DOORMELDING [geel]	AAN –	bevestigd / test van de uitgang voor doormelding van storingswaarschuwingen wordt gestart.
	[900]	knipperend-	uitgang voor doormelding van storingswaarschuwingen is actief.
	BLUS APPARATEN	AAN –	de uitgang voor het aansturen van de brandbeveiligingsapparatuur is uitgeschakeld of wordt getest.
	[geel]	knipperend–	uitgang om de brandbeveiligingsapparatuur te bedienen is defect (kortsluiting of onderbreking).
•	AUX. APPARATEN [geel]	knipperend–	programmeerbare ingang is defect (kortsluiting of onderbreking), apparaat aangesloten op programmeerbare ingang heeft storing gemeld, voedingsuitgang is defect (overbelasting), nevenpaneel / ACSP-ETH-module / ACSP-RSI is niet aanwezig, voeding van het nevenpaneel is defect.
• &	BRAND DOORMELDING [geel]	AAN – knipperend–	uitgang voor de doormelding van brandalarm is uitgeschakeld of wordt getest. uitgang voor de doormelding van het brandalarm is defect (kortsluiting of onderbreking).
• 🖄	STORING DOORMELDING	AAN – knipperend–	uitgang voor doormelding van storingswaarschuwingen is uitgeschakeld of wordt getest. uitgang voor doormelding van storingswaarschuwingen is defect
			(kortsluiting of onderbreking).
	VOEDING [geel]	knipperend-	stroomstoring (uitval van netspanning van 230 VAC, geen accu, accu bijna leeg, hoge accuweerstand).
• ±	AARDFOUT [geel]	knipperend-	aardfout in een van de circuits van het brandmeldsysteem.
•	SYSTEEM [geel]	knipperend–	brandmeldsysteem hardware fout, systeemfout op microprocessor, beschadigde gegevens in het geheugen van de brandmeldcentrale of overloop van het alarmlogboek.
ı ب	TEST [geel]	AAN –	functie voor het testen van systeemelementen wordt gestart (zones, lijnen, groepen, sirenes, ingangen, uitgangen, enz. worden getest).

 AAN - systeem elementen zijn uitgeschakel (zones, lijnen, groepen, sirenes, inganger uitgangen, enz. zijn uitgeschakeld). SIRENES AAN/UIT [geel] SIRENES AAN/UIT [geel] PERSONEEL [geel] VERTRAGINGEN AAN - de tweetraps alarmmodus is ingeschakel
Image: Sire of
PERSONEEL [geel] AAN – het brandmeldsysteem werkt in de modu "personeel aanwezig". VERTRAGINGEN AAN – de tweetraps alarmmodus is ingeschakel
AAN – de tweetraps alarmmodus is ingeschakel
[geel] (alarmsignalering tweede fase is vertraagd).
BEDIENING [geel] ON – toegangsniveau 2 op dit paneel. knipperend– toegangsniveau 2 op een ander paneel.
VOEDING [groen] AAN – 230 VAC netvoeding aanwezig. knipperend– geen 230 VAC netvoeding brandmeldcentrale wordt gevoed door ee accu.
BRAND AAN – brandalarm bevestigd door het personeel. [rood] knipperend – brandalarm.
AAN – de doormelding van het brandalarm in bevestigd / de test van de uitgang voor het doormelden van brandalarmen wordt gestar knipperend– uitgang voor doormelding van brandalarm actief.
Sturingen Image: AAN - active ring van brandbeveiliging sapparatuut wordt bevestigd / test van de uitgang om de brandbeveiliging sapparatuur te besture wordt gestart. Image: Reserve to the standbeveiliging sapparatuut te besture wordt gestart. Image: Reserve to the standbeveiliging sapparatuut te besture wordt gestart.
te bedienen is actief.

2.2 Knoppen

Knop	Toegang sniveau	Functie	
Q	1	Start het voorbeeld van geteste systeemelementen (bijv. zones, lijnen, groepen, sirenes, ingangen, uitgangen, enz.) – zie: p. 15. Start de testfunctie van de leds van het brandmeldsysteem en de akoestische signalering. Houd 3 seconden ingedrukt om de functie te starten	
	2	Start de functie voor het testen van de systeemelementen – zie: p. 18.	
A	1	Start het voorbeeld van uitgeschakelde systeemelementen (bijv. zones, lijnen, groepen, sirenes, ingangen, uitgangen, enz.) – zie: p. 15.	
	2	Start de functie voor het uitschakelen van de systeemelementen – zie: p. 17.	
	2	Deactiveren / activeren van geluidssignalen tijdens een brandalarm – zie: p. 17.	
	1	Het gebruikersmenu of submenu afsluiten.	
	2	Hiermee sluit u het menu, submenu of functie in het gebruikersmenu.	
	1, 2	Blader omhoog en voer andere bewerkingen uit in het gebruikersmenu. Houd de knop ingedrukt om sneller te bladeren.	
	1, 2	Blader omlaag en voer andere bewerkingen uit in het menu gebruiker. Houd de knop ingedrukt om sneller te bladeren.	
	1	Open het gebruikersmenu en ga naar het submenu. Wijzig in de alarmmodus hoe de informatie over de alarmzone(s) wordt weergegeven (zonenaam/zonenummer en informatie over de alarmfase).	
	2	Open het gebruikersmenu / open het submenu / start de functie / selecteer de optie. Wijzig in de alarmmodus hoe de informatie over de alarmzone(s) wordt weergegeven (zonenaam/zonenummer en informatie over de alarmfase).	
ð	1, 2	 Wijzigen hoe de informatie wordt weergegeven (kort / uitgebreid) over een geselecteerd systeemelement (bijv. zone) of een gebeurtenis die door het brandmeldsysteem wordt geregistreerd (bijv. Alarm / storing). In het geval van de tweetraps alarmmodus wordt informatie weergegeven over de resterende tijd tot het alarm in de tweede fase wordt weergeven. Wijzig de manier waarop de informatie over systeemelementen (namen / adressen) wordt gepresenteerd. Houd 3 seconden ingedrukt om de weergave van de informatie te wijzigen. 	

Knop	Toegang sniveau	Functie	
1 en 2 Bevestig he akoestische stil.		Bevestig het brandalarm / storingswaarschuwing en zet de akoestische signalering in het brandmeldsysteem en het nevenpaneel stil.	
		Reset het storingsgeheugen.	
	2	Reset het brandalarm.	
	2	Wijzig de bedrijfsmodus "personeel aanwezig" / "personeel afwezig" van het brandmeldsysteem (wijzigen van de bedrijfsmodus kan leiden tot het activeren/deactiveren van de tweetraps alarmmodus (alarmvertraging tweede fase)) – zie: p. 16.	
X	2	De tweetraps alarmmodus activeren / deactiveren (alarmsignaalvertraging tweede fase) – zie: p. 16.	
	1	Het gebruikersmenu of submenu afsluiten.	
	2	Hiermee sluit u het menu, submenu of functie in het gebruikersmenu.	
	1	Open het gebruikersmenu en open het submenu.	
MENU OK.	2	Open het gebruikersmenu, open het submenu, start de functie en bevestig de geselecteerde opties.	

Tabel 2.

2.3 Systeemstatus indicatie

Het brandmeldsysteem en het nevenpaneel geven de huidige status van het systeem aan.

Rusttoestand

- Op het display worden de datum en tijd weergegeven en berichten die op het brandmeldsysteem zijn geprogrammeerd (bijv. informatie over het systeem).
- Alleen de groene VOEDING led brandt (de rest van de leds zijn uit).

Uitgeschakelde toestand

- Het display toont het aantal gedeactiveerde uitschakelingen in het brandmeldsysteem (bijv. D:001). Nadat het gebruikersmenu is geopend, kan er gecontroleerd worden welke systeemelementen momenteel zijn uitgeschakeld (toegangsniveau 1 en 2), deze kunnen worden ingeschakeld of andere systeemelementen kunnen worden uitgeschakeld (niveau 2).
- De gele led
 UITSCHAKELINGEN brandt.
- De gele led om het uitgeschakelde systeemelement aan te geven brandt (als de led aan het element is toegewezen zie: "Led indicaties" p. 3).

Testconditie

 Het display toont het aantal tests dat geactiveerd is op het brandmeldsysteem (bijv. T:001). Nadat het gebruikersmenu is geopend, kan er gecontroleerd worden welke systeemelementen momenteel worden getest (toegangsniveau 1 en 2) en kan de lijst met geteste systeemelementen worden bewerkt (niveau 2).

- De gele 🕑 TEST led brandt.
- De gele led om aan te geven dat het geteste systeemelement AAN is (als de led is toegewezen aan het element zie: "Led indicaties" p. 3).

Storingswaarschuwing

- Het display toont het aantal fouten dat door het brandmeldsysteem is gedetecteerd (bijv. F:001). Nadat het gebruikersmenu is geopend, kan er worden gecontroleerd welke systeemelementen momenteel defect zijn (toegangsniveau 1 en 2) en deze kunnen worden uitgeschakeld (niveau 2).
- De gele STORING led brandt.
- De gele led die de betreffende fout vertegenwoordigt knippert (als de led is toegewezen aan de fout zie: "Led indicaties" p. 3).

i Als de gele STORING led knippert, betekent dit dat er een fout in het geheugen staat. Dit gebeurt wanneer het personeel dat het brandmeldsysteem bedient de fout niet heeft bevestigd, waardoor het brandmeldsysteem de fout niet meer detecteert.

• Er klinkt een geluid.

Brandalarmconditie

- Het scherm toont informatie over het/de gegenereerde alarm(en).
- De rode led BRAND brandt of knippert (zie: "Led indicaties" p. 3).
- Er klinkt een geluid.

Bediening op niveau 2

De BEDIENING led:

ON - bediening op niveau 2 is actief op dit paneel,

knipperend – bediening op niveau 2 is actief op een ander paneel.

"Beheer aanwezig" bedieningsmode

De gele BEHEER led brandt.

Alarmvertraging tweede fase (tweetrapsalarm)

De gele DELAYS led brandt.

3. Bediening

3.1 Toegangsniveaus

3.1.1 Niveau 1 (L1) – alle gebruikers

Wanneer er geen sleutel in de contactschakelaar zit of de sleutel in de neutraalstand staat, heeft de gebruiker toegang tot de volgende functies:

- brandalarmen en -storingen bevestigen,
- bekijken:
 - brandalarm / storing / gebeurtenissenlogboek,

- Geteste / uitgeschakelde systeemelementen (detectielijnen, zones, groepen, adressen [lijnelementen], doormeld uitgangen, sirenes, ingangen, uitgangen, melders, handbrandmelders, nevenindicatoren),
- informatie over het programma van het brandmeldsysteem.

Op niveau 1 is het mogelijk om het systeem gelijktijdig te bedienen vanaf het brandmeldsysteem en het nevenpaneel.

3.1.2 Niveau 2 (L2) – bevoegde gebruikers

Als de sleutelschakelaar in de stand BEDIENING staat, heeft de gebruiker naast de functies op niveau 1 ook toegang tot de volgende functies:

- brandalarm reset,
- de sirenes in / uitschakelen,
- schakel de bedieningsmodus "beheer aanwezig" / "beheer afwezig" van het brandmeldsysteem in,
- de vertragingsfunctie voor alarmsignalen in / uitschakelen,
- inschakelen / uitschakelen: detectielijnen, zones, groepen, adressen (lijnelementen), doormeld uitgangen, sirenes, ingangen, uitgangen, melders, handbrandmelders, nevenindicatoren,
- test: zones, groepen, doormeld uitgangen, sirenes, ingangen, uitgangen, detectoren, handbrandmelders, nevenindicatoren,
- start de diagnosefuncties,
- stel de klok van het brandmeldsysteem en het schermcontrast in.

Op niveau 2 is het mogelijk het systeem te bedienen via het brandmeldsysteem of via het nevenpaneel. Als de sleutelschakelaar zowel op het brandmeldsysteem als op het

nevenpaneel in de BEDIENING stand staat , heeft alleen de gebruiker van het brandmeldsysteem toegang op niveau 2 (bediening vanaf het brandmeldsysteem heeft de prioriteit).

3.2 Akoestische signalering tijdens werking

- 1 korte pieptoon knop ingedrukt / functie gestart / selectie bevestigd / ingevoerde gegevens bevestigd.
- 2 korte piepjes functie niet beschikbaar / geweigerd om commando uit te voeren.

3.3 Gebruikersmenu

3.3.1 Door het menu navigeren en de functies starten

Tabel 2 toont de knoppen die worden gebruikt voor menu navigatie (zie: "Knoppen" p. 6).

De cursor geeft het submenu aan dat je kunt openen / de functie die je kunt starten / de optie die je kunt selecteren.



1

Het gebruikersmenu wordt automatisch 3 minuten na de laatste activiteit verborgen. Als het menu opnieuw geopend dient te worden, druk op

3.3.2 Informatie over systeemelementen

U zult merken dat namen en adressen worden weergegeven wanneer u door de lijst met adresseerbare systeemelementen bladert en deze bewerkt. Houd 3 seconden ingedrukt om de manier waarop de informatie wordt weergegeven te wijzigen (zie: "Knoppen" p. 6).

Adresseerbare systeemelementen

Lijnelementen

Het adres van het lijnelement bestaat uit het detectielijnsymbool (L1 / L2 – lus symbool of A1 / A2 / B1 / B2 – radiaal circuitsymbool) en het referentienummer van het element (bijvoorbeeld L1/1 – adres van het eerste apparaat dat is aangesloten op de L1 lus).

In de MIO-400 module krijgt elke ingang en uitgang zijn eigen adres. Bijvoorbeeld: **A1/3.1** – A1 radiaal circuit, derde apparaat aangesloten op het radiale circuit, ingang IN1.

Ingangen en uitgangen brandmeldsysteem

Elke ingang/uitgang van het brandmeldsysteem wordt behandeld als een afzonderlijk adresseerbaar systeemelement. Ze hebben de volgende adressen:

FP/INP1...4 – ingang.

FP/OUT1...8 – uitgang.

Link identifier

1

Als een adresseerbaar element gekoppeld is aan een ander element van het brandmeldsysteem, wordt de link-identifier toegevoegd aan het adres van dat element. Het eerste symbool van de identifier geeft het type link aan:

- * element is toegewezen (behoort) aan een zone of een signaleringsgroep,
- ' element is gekoppeld aan een zone, groep of adresseerbaar element.

De volgende tekens van de identifier geven aan met welk systeemelement het apparaat verbonden is:

- **Zx** met een zone (**x** = zonenummer).
- **Gx** met een groep (**x** = groepsnummer).
- [adres] met een element van een gegeven adres (bijvoorbeeld L2/1).
- **OUT** met een uitgang op het brandmeldsysteem / MIO-400 module.

Het adres van de gekoppelde uitgang is beschikbaar nadat apparaatinformatie wordt weergegeven (de knop i) of in het ACSP Soft-programma.

- **OUT8** met de OUT8 uitgang van het brandmeldsysteem wanneer het uitgangstype "Regeling van brandbeveiligingsapparatuur" is.
- **FRE** met de uitgang van het brandmeldsysteem FRE TX wanneer het uitgangstype "Regeling van sturingen" is.

Voorbeeldadressen van elementen met de link identifier

L1/1*Z1	 element met adres L1/1 is toegewezen aan zone 1.
L1/6'Z1	 element met adres L1/6 is gekoppeld aan zone 1.
FP/INP1'Z1	- brandmeldsysteem ingang met adres FP/INP1 is gekoppeld aan zone 1 .
L1/9*G1	 element met adres L1/9 is toegewezen aan groep 1.
L1/10.1'G1	- MIO-400 module ingang met adres L1/10.1 is gekoppeld aan groep 1 .
L1/8'A2/1	- element met adres L1/8 is gekoppeld aan een detector / zijlijnmodule met adres A2/1.

FP/INP1'OUT - brandmeldsysteem ingang met adres FP/INP1 is gekoppeld aan een brandmeldsysteem / MIO-400 module-uitgang (het adres van de gekoppelde uitgang zie je na het weergeven van apparaat informatie of in het ACSP Soft programma).

3.3.3 Gegevens bewerken (niveau 2)

Het invoeren / bewerken van gegevens hangt af van de methode. Ingevoerde gegevens zullen worden bevestigd na het indrukken van de 🗰 toets. Om de functie te verlaten zonder de wijzigingen op te slaan, druk je op 🌀 of 🧼.

Selectie uit een enkelvoudig keuzelijst

Het symbool geeft het huidige geselecteerde item aan. Druk op 🕖 of 🛈 om door de lijst met items te bladeren.

Selectie uit een meervoudige keuzelijst

Druk op 👽 of 🕦 om door de lijst met items te bladeren. Afhankelijk van het type lijst geven de weergegeven symbolen aan dat:

- het element is niet uitgeschakeld/getest of het element wordt niet uitgeschakeld/getest,

- het element is / wordt uitgeschakeld,

- het element is / wordt getest.

Druk op 😁 om het momenteel weergegeven symbool te wijzigen in het andere.

3.3.4 Lijst met gebruikersfuncties

Welke functies in de lijst worden weergegeven, hangt af van het toegangsniveau en de systeemstatus.

Alarmen	bekijk het brandalarmlogboek
Gebeurtenissen STORINGEN	bekijk het gebeurtenissenlogboek
Alle	fouten in het systeem weergeven / defecte elementen uitschakelen
Lijnen	bekijk defecte detectielijnen
Doormeld uitgangen	foutieve doormeld uitgangen weergeven / uitschakelen
Signaalgevers	
Convent. signaalgevers	bekijk / deactiveer defecte conventionele signaalgevers
Adresseerbare signaalgevers	bekijk / schakel defecte adresseerbare signaalgevers uit
Ingangen	
Systeem ingangen	defecte ingangen weergeven / uitschakelen
Andere ingangen	defecte ingangen van de MIO-400 module weergeven / uitschakelen
Uitgangen	
Uitgangen brandmeldsysteem	defecte uitgangen weergeven / uitschakelen
Andere uitgangen	defecte uitgangen van MIO-400 module weergeven / uitschakelen
Det. & hnd mldr.	
Handbrandmelders	defecte handbrandmelders weergeven / uitschakelen
Detectoren	defecte detectoren weergeven / uitschakelen

12		ACSP-402 S	ATEL
	Nevenindicatoren	defecte indicatoren weergeven / uitschakelen	
	Zijlijnen	defecte MLB-400 zijlijnmodules weergeven / uitschakelen	
	Adressen	bekijk storingen met betrekking tot de MIO-400 modu adressen	ıle op
	Voeding	bekijk storingen met betrekking tot de stroomvoorzienin het brandmeldsysteem	g van
	System	bekijk de systeemfouten (bijv. apparaat niet geconfigureer	d)
	Andere	bekijk andere fouten (bijv. geen communicatie met de prin	ter)
	Zones	bekijk zones met defecte elementen	
	Groepen	bekijk groepen met defecte elementen	
UITG	BESCHAKELINGEN		
	Overzicht		
	Lijnen	uitgeschakelde detectielijnen bekijken	
	Zones	bekijk uitgeschakelde zones / uitgeschakelde elementen zone	in de
	[selecteer een uitges	chakelde zone]	
	[lijst van uitgesc	hakelde elementen in de zone]	
	Groepen	bekijk uitgeschakelde groepen / uitgeschakelde elemen de groep	ten in
	[selecteer een uitges	chakelde groep]	
	[lijst van uitgesc	hakelde elementen in de groep]	
	Adressen	uitgeschakelde elementen bekijken op adressen	
	Doormeld uitgangen	uitgeschakelde doormeld uitgangen bekijken	
	Signaalgevers		
	Convent. signaalgeve	ers bekijk uitgeschakeld conventionele signaalgevers	
	Adresseerbare signa	algevers bekijk uitgeschakeld adresseerbare signaalgevers	
	Ingangen	bekijk uitgeschakelde brandmeldsysteem / MIO-400 m ingangen	lodule
	Uitgangen	bekijk uitgeschakelde brandmeldsysteem / MIO-400 m uitgangen	nodule
	Det. & hnd mldr.		
	Handbrandmelders	bekijk uitgeschakelde handbrandmelders	
	Detectoren	uitgeschakelde detectoren weergeven	
	Nevenindicatoren	bekijk uitgeschakelde nevenindicatoren	
	Bewerken	systeemelementen uitschakelen / inschakelen	
	[lijst met items hetzelfde al	s in het "Preview" submenu]	
	Toevoegen	systeem elementen uitschakelen	
	Actieve elementen	actieve systeemelementen uitschakelen	
	Defecte apparaten	defecte systeemelementen uitschakelen	
	[de overige items op de lijs	t hetzelfde als in het "Preview" submenu]	
	Verwijderen	systeem elementen inschakelen	
	[lijst met items hetzelfde al	s in het "Preview" submenu]	
Test	en		
	Overzicht		
	Zones	bekijk geteste zones / geteste elementen in de zone	
	[selecteer een getest	e zone]	

[lijst van geteste e	elementen in de zone]			
Groepen bekijk geteste groepen / geteste elementen in de groep				
[selecteer een geteste groep]				
[lijst van geteste e	elementen in de groep]			
Doormeld uitgangen <i>geteste doormeld uitgangen bekijken</i> Signaalgevers				
				Convent. signaalgevers
Adresseerbare signaal	GEVEIS bekijk geteste adresseerbare signaalgevers			
Ingangen	bekijk geteste brandmeldsysteem / MIO-400 module ingangen			
Uitgangen	bekijk geteste brandmeldsysteem / MIO-400 module uitgangen			
Det. & hnd mldr.				
Handbrandmelders	bekijk geteste handbrandmelders			
Detectoren	geteste detectoren bekijken			
Indicatoren geteste nevenindica	toren bekijken			
Bewerken	het testen van systeemelementen starten / beëindigen			
[lijst met items hetzelfde als i	in het "Preview" submenu]			
toevoegen	start de test van systeemelementen			
[lijst met items hetzelfde als i	in het "Preview" submenu]			
Verwijder	beëindig de test van systeemelementen			
[lijst met items hetzelfde als i	in het "Preview" submenu]			
Stille test	om de geluidssignalen aan / uit te zetten bij het testen van handbrandmelders en detectoren			
[selecteer: <i>JA / NEE</i>]				
Informatie				
Alarmsysteem				
Firmware	bekijk de firmwareversie van het brandmeldsysteem			
Nevenpaneel				
Firmware	bekijk de firmwareversie van het nevenpaneel			
Ethernet module				
Firmware	bekijk de firmwareversie van de ACSP-ETH module			
Netwerk				
MAC-adres	bekijk het hardware adres van de ACSP-ETH module			
IP-adres	bekijk IP-adres ACSP-ETH module			
Subnet mask	bekijk het subnet waarin de ACSP-ETH module werkt			
Default gateway	bekijk het IP-adres van het netwerkapparaat via welke de ACSP-ETH module communiceert met apparaten in andere netwerken			
DNS-adres	Bekijk het IP-adres van de DNS-server die door de ACSP-ETH module wordt gebruikt			
ACSP-RSI (printer)				
Firmware	bekijk de firmwareversie van de ACSP-RSI module			
Diagnose				
Detectoren	status van detectoren weergeven			
Door vuil				
[lijst van detectoren gesorteerd in aflopende volgorde van vervuiling niveau]				

Door rook				
[lijst van detectoren ges	[lijst van detectoren gesorteerd in aflopende volgorde op rookniveau]			
Op temperatuur				
[lijst van detectoren ges	orteerd in aflopende volgorde op temperatuurniveau]			
Achtereenvolgens				
[lijst van detectoren ges	[lijst van detectoren gesorteerd in oplopende volgorde op referentienummer]			
Ingang / uitgang st.	status van brandmeldsysteem / MIO-400 module ingangen / uitgangen bekijken			
Ingangen				
[lijst met ingangen van l	prandmeldsysteem / MIO-400 module]			
Uitgangen				
[lijst met uitgangen van	brandmeldsysteem / MIO-400 module]			
Led indicatie	start/beëindig de led test van de MIO-400 module			
[selecteer een MIO-400	module]			
Brandmld. batterij	bekijk informatie over de spanning en weerstand van de batterij van het brandmeldsysteem			
Nevenp. batterij	bekijk informatie over de spanning en weerstand van de batterij van het nevenpaneel			
Instellingen				
Klok				
Tijd instellen	programmeer tijd			
Datum instellen	programmeer datum			
Weergavecontrast	Programmeer het contrast van het Lcd-scherm			
Service mode voer de toegangscode voor d	le service mode in			

3.4 Bediening op niveau 1

3.4.1 De akoestische signalering uitzetten op de brandmeldcentrale / nevenpaneel

Druk op de 🗸 toets.

3.4.2 Testen van de signalering op de brandmeldcentrale / nevenpaneel

Houd 😳 3 seconden ingedrukt om de led lampjes en de akoestische signalen van het brandmeldsysteem / nevenpaneel te testen. Alle leds moeten beginnen te knipperen en de akoestische signalering moet hoorbaar zijn.

3.4.3 Het alarm logboek bekijken

- 1. Open het gebruikersmenu. De cursor toont het submenu "Alarmen".
- 2. Druk op of c. Het laatste brandalarm wordt weergegeven. De teller van het alarmlogboek wordt weergegeven op de eerste regel van het display (bijv. 0001/0129, waarbij: 0001 alarmvolgordenummer, 0129 totaal aantal alarmen opgeslagen in het geheugen van het brandmeldsysteem). Datum en tijd waarop het alarm werd gegenereerd, wordt weergegeven op de tweede regel van het scherm. De alarmbeschrijving wordt in de volgende regels weergegeven. Als je wilt wijzigen hoe

de alarminformatie wordt weergegeven, druk je op \bigcirc of \bigcirc (de naam van de zone, het zonenummer en de alarmfase kunnen worden weergegeven).

3.4.4 Bekijken van het logboek.

- 1. Open het gebruikersmenu. De cursor toont het submenu "Alarmen".
- 2. Druk op de 🕖 toets. De 🕻 cursor toont de functie "Gebeurtenissen".
- 3. Druk op of c. De laatste gebeurtenis wordt weergegeven. De teller van het gebeurtenislogboek (bijv. 0001/0929, waarbij: 0001 volgnummer van de gebeurtenis, 0929 totaal aantal gebeurtenissen opgeslagen in het geheugen van het brandmeldsysteem) en het type gebeurtenis (Alarm / Fout / Test / Algemeen) worden weergegeven op de eerste regel van het display. Datum en tijd van de gebeurtenis worden weergegeven op de tweede regel van het scherm. De beschrijving van de gebeurtenis wordt in de volgende regels weergegeven. Als je op drukt, wordt de korte beschrijving van de gebeurtenis weergegeven.

3.4.5 De huidige storingen bekijken

- 1. Open het gebruikersmenu. De cursor toont het submenu "Alarmen".
- 2. Blijf op 🕔 drukken totdat de 🕻 cursor het submenu "Storingen" weergeeft.
- 3. Druk op \longrightarrow of $\underbrace{\overset{\text{MENU}}{\overset{\text{}}{\overset{}}}}$. De $\overset{\text{}{\overset{}{\overset{}}{\overset{}}}}$ cursor toont het submenu "Alles".
- 4. Als je alle huidige storingen wilt bekijken, druk je op 💬 of 🐨. Als je storingen wilt bekijken die door slechts één type element zijn gemeld, gebruik dan 🕠 of 🗘 om het

juiste submenu te selecteren en druk vervolgens op \bigcirc of 🗰

5. De laatste storing wordt weergegeven. De huidige storing teller wordt weergegeven op de eerste regel van het display (bijv. 001/002, waarbij: 001 – storing volgorde nummer, 002 – totaal aantal huidige storingen). De storing omschrijving wordt weergegeven op de tweede regel van het scherm. De informatie over het defecte element wordt in de volgende regels weergegeven. Als je de uitgebreide informatie over het defecte element wilt bekijken, druk dan op .

3.4.6 De uitschakelingen bekijken

- 1. Druk op 🕝 om het submenu "Uitschakelingen" te openen (in het gebruikersmenu).
- 2. Gebruik \bigcirc of \bigcirc om het elementtype te selecteren en druk vervolgens op \bigcirc of
- 3. Herhaal stap 2 als het volgende menu niveau wordt weergegeven.
- 4. De lijst met uitgeschakelde elementen wordt weergegeven. Het aantal uitgeschakelde elementen wordt weergegeven op de eerste regel van het scherm. De cursor toont het huidige geselecteerde element. Als je de uitgebreide informatie over het geselecteerde element wilt bekijken, druk je op .

3.4.7 De test bekijken

- 1. Druk op 🕑 om naar het submenu "Test" te gaan (in het gebruikersmenu).
- 2. Gebruik 🕖 of 🕦 om het elementtype te selecteren en druk vervolgens op 💬 of
- 3. Herhaal stap 2 als het volgende menu niveau wordt weergegeven.



- SATEL
- 4. Een lijst met geteste elementen zal worden weergegeven. Het aantal geteste elementen wordt weergegeven op de eerste regel van het scherm. De cursor toont het huidige geselecteerde element. Als je de uitgebreide informatie over het geselecteerde element wilt bekijken, druk je op

3.4.8 De systeeminformatie bekijken

- 1. Open het gebruikersmenu. De cursor toont het submenu "Alarmen".
- 2. Druk op de 🕦 toets. De 🌛 cursor toont de functie "Informatie".
- 3. Druk op 💬 of 💮. U krijgt informatie over de firmwareversie van het brandmeldsysteem, het nevenpaneel en de ACSP-ETH en ACSP-RSI modules. Je kunt ook de netwerkparameters van de ACSP-ETH module bekijken.

3.5 Bediening op niveau 2

3.5.1 Inschakelen / uitschakelen van de uitgestelde alarm mode

Druk op VERTRAGINGEN om de uitgestelde detectie mode (tweetraps detectie) in of uit te schakelen. Als de uitgestelde detectie mode is ingeschakeld, brandt de gele led boven de knop.

i

1

De uitgestelde detectie mode kan ook automatisch worden ingeschakeld nadat het brandmeldsysteem is ingesteld op de modus "Beheer aanwezig" en worden uitgeschakeld nadat het brandmeldsysteem is ingesteld op de modus "Beheer afwezig".

3.5.2 De bedieningsmodus van het brandmeldsysteem wijzigen: Beheer aanwezig / Beheer afwezig

Druk op Beheer om de bedieningsmodus van het brandmeldsysteem in te stellen op "Beheer aanwezig" (dagbewaking mode) / "Beheer afwezig" (nachtbewaking mode). In de modus "Beheer aanwezig" brandt de gele led boven de knop.

- De bedrijfsmodus kan automatisch worden omgeschakeld:
- volgens het aanwezigheidsplan dat is geprogrammeerd in het brandmeldsysteem,
- afhankelijk van de ingangsstatus van het brandmeldsysteem van het type "Beheer aanwezigheid",
- afhankelijk van het toegangsniveau van de beheerder.

3.5.3 Procedure bij een brandalarm

1. Druk op vom de akoestische signalen van het brandmeldsysteem en het nevenpaneel

uit te schakelen. De rode 🕐 led BRAND gaat aan (stopt met knipperen). In het geval van een alarm in de **uitgestelde fase** begint het brandmeldsysteem de tijd af te tellen om te controleren of er daadwerkelijk brand is. Als u het alarm niet binnen deze tijd reset, wordt het **directe alarm** aangegeven.

- 2. Controleer op het Lcd-display van het brandmeldsysteem/nevenpaneel in welke detectiezone het alarm is gegenereerd (zie: "Brandalarmconditie" p. 8).
- 3. Ga naar de ruimte (de zone) waar het alarm werd gegenereerd om het gevaar te verifiëren.
- 4. Ga in geval van brand te werk volgens de brandinstructies voor de beveiligde ruimte.

- SATEL
- 5. Als er geen brand is, druk op om het alarm te resetten. Als het brandmeldsysteem het **directe alarm** aangaf (waardoor de doormeld uitgang van het brandalarm werd geactiveerd), informeer dan de brandweer of andere diensten die op de hoogte waren gebracht van het alarm dat het een nodeloos alarm was.



Volg dezelfde procedure als er een vooralarm is gegenereerd.

6. Als er herhaaldelijk valse alarmen worden gegenereerd, schakelt u deze zone uit en belt u uw installateur.

3.5.4 De signaalgevers in / uitschakelen

U kunt de signaalgevers in- en uitschakelen wanneer het brandmeldsysteem in de brand conditie staat. Druk op SIGNAALGEVERS AAN/UIT. Als de signaalgevers uitgeschakeld zijn, brandt de gele led boven de knop.

3.5.5 Procedure bij het signaleren van een storing

- 1. Druk op 🗸 om de fout te bevestigen en het geluidssignaal uit te zetten.
- 2. Ga naar het gebruikersmenu en start de functie "Storingen" om de informatie over de huidige storing te lezen (zie: "De huidige storingen bekijken" p. 15).
- 3. Als je het defecte element wilt uitschakelen, druk je op 💬
- 4. Schrijf de foutinformatie op.
- 5. Bel de installateur en geef de foutinformatie door.

ledere storing kan een probleem opleveren voor het juist functioneren van het brandmeldsysteem en dient zo spoedig mogelijk te worden verholpen.

Bel de installateur niet als de 230 VAC-voedingsstoringsmelding wordt veroorzaakt door de afwezigheid van netspanning.

3.5.6 De systeemelementen uitschakelen

U kunt de volgende systeemelementen uitschakelen / inschakelen:

- detectielijnen,
- zones,

1

- groepen,
- elementen op adres,
- doormeld uitgangen,
- Signaalgevers,
- Ingangen,
- uitgangen,
- handbrandmelders en detectoren,
- nevenindicatoren,
- defecte elementen.

Wanneer je een element uitschakelt, betekent dit dat het niet meer mee doet.

1. Druk op 😡 om het submenu "Uitschakelingen" te openen (in het gebruikersmenu).

2. Blijf op U drukken totdat de cursor het submenu "Toevoegen" of "Aanpassen" weergeeft.

- 3. Druk op 💬 of 🚾. Het submenu wordt weergegeven.
- 4. Gebruik 🕔 of 🎧 om het elementtype te selecteren.
- 5. Druk op 🕑 of 🧰 (herhaal de stappen als het volgende menu niveau wordt weergegeven).
- 6. De lijst met elementen zal worden weergegeven. De symbolen in de lijst geven aan:
 - het element is niet / zal niet worden uitgeschakeld,
 - het element is / wordt uitgeschakeld.
- 7. Druk op 😁 om het momenteel weergegeven symbool te wijzigen in het andere.
- Druk op mode elementen uit / in te schakelen. Als ten minste één systeemelement is uitgeschakeld, schakelt het brandmeldsysteem over naar de uitgeschakelde conditie (zie: "Uitgeschakelde toestand" p. 7).

Foutieve systeemelementen uitschakelen

U kunt de defecte systeemelementen uitschakelen terwijl u de huidige storingen bekijkt (zie: "De huidige storingen bekijken" p. 15):

- 1. Gebruik 👽 of 🌔 om het defecte systeemelement te selecteren.
- 2. Druk op 😁 om het element uit te schakelen.
- 3. Druk op 👽 om te bevestigen dat je het element wilt uitschakelen (druk op 🕤 of 🋈 om te stoppen).

3.5.7 De systeemelementen testen

De volgende systeemelementen kunnen worden getest:

- zones,
- groepen,
- doormeld uitgangen,
- signaalgevers,
- ingangen,
- uitgangen,

Ť.

- handbrandmelders en detectoren,
- nevenindicatoren.
 - Als het brandmeldsysteem zich in de brand conditie bevindt, is testen onmogelijk.

Het begin van de test en het activeren van de test van apparaten wordt geregistreerd in het gebeurtenissenlogboek van het brandmeldsysteem.

- 1. Druk op 🌝 om naar het submenu "Test" te gaan (in het gebruikersmenu).
- 2. Blijf op U drukken totdat de cursor het submenu "Toevoegen" of "Aanpassen" weergeeft.
- 3. Druk op \bigcirc of \bigcirc . Het submenu wordt weergegeven.
- 4. Gebruik 🕔 of 🕦 om het elementtype te selecteren.
- 5. Druk op \longrightarrow of \bigoplus

- 6. Herhaal stap 3 als het volgende menu niveau wordt weergegeven.
- 7. De lijst met elementen zal worden weergegeven. De symbolen in de lijst geven aan:
 - het element is niet / zal niet worden getest,

- het element is / wordt getest.

- 8. Druk op 💬 om het momenteel weergegeven symbool te wijzigen in het andere.
- 9. Druk op om de test te starten of te beëindigen. Als ten minste één systeemelement wordt getest, schakelt het brandmeldsysteem over naar de test conditie (zie: "Testconditie" p. 7).

De zones testen

i

Als de zone wordt getest, zal de handbrandmelder of detector van de zone geen alarm genereren.

Als minstens één handbrandmelder of detector die bij de zone hoort uitgeschakeld is, is het testen van de zone onmogelijk.

Je kunt de handbrandmelders en detectoren in de geselecteerde zone(s) testen op goede werking. Controleer of het brandmeldsysteem aangeeft dat de test is geactiveerd nadat een:

- rook / temperatuurstijging wordt gedetecteerd door de detector (om de rooksensor te testen, gebruik je de rookmeldertestspray, om de temperatuursensor te testen, gebruik je de hittemeldertester),
- handbrandmelder is geactiveerd (gebruik de sleutel om te testen).

Als je de detector/handmelder activeert om te testen:

- worden de ingebouwde signaalgevers van het brandmeldsysteem en het nevenpaneel geactiveerd,
- Informatie over de geactiveerde handmelder wordt gedurende enkele seconden weergegeven op het brandmeldsysteem en het nevenpaneel,
- Signaalgevers worden geactiveerd.



Als de zijlijnmodule MLB-400 tot de geteste zone behoort, controleer dan of het brandmeldsysteem de testactivering meldt nadat de conventionele handbrandmelders en detectoren die op de module aangesloten zijn, geactiveerd zijn.

De groepen testen



Als ten minste één signaalgever of nevenindicator die is gekoppeld aan de groep is uitgeschakeld, is het testen van de groep onmogelijk.

Als je de test start, worden de signaalgevers en nevenindicatoren geactiveerd die aan de groep zijn gekoppeld.

De handbrandmelders en detectoren testen

Je kunt de geselecteerde handbrandmelders en detectoren testen op goede werking (zie: "De zones testen"). Als u de werking wilt controleren van de conventionele handbrandmelders en detectoren die zijn aangesloten op de zijlijnmodule MLB-400, start dan de module test.



De testactivering van de handbrandmelder of detector zal geen alarm genereren in de zone.

De doormeld uitgangen / signaalgevers / ingangen / uitgangen / nevenindicatoren testen

Het starten van de test activeert de geselecteerde systeemelementen (brandalarm doormeld uitgang / storingswaarschuwing doormeld uitgang / conventionele signaalgevers / adresseerbare signaalgevers / ingang brandmeldsysteem / ingang MIO-400-module / uitgang brandmeldsysteem / ingang MIO-400-module).

3.5.8 Diagnose

Start de functie "Diagnose" om informatie te bekijken over:

- detectoren,
- ingangen / uitgangen van het brandmeldsysteem / MIO-400 module,
- batterij brandmeldsysteem / nevenpaneel.
- 1. Open het gebruikersmenu. De cursor toont het submenu "Alarmen".
- 2. Blijf op 🕐 drukken totdat de 🏓 cursor het submenu "Diagnose" weergeeft.
- 3. Druk op \bigcirc of \bigcirc . Het submenu wordt weergegeven.
- 4. Gebruik 🕔 of 🎧 om het elementtype te selecteren.
- 5. Druk op 😁 of 🗰

Detectoren

Gebruik 🕡 of 🏠 om het sorteer criterium (vuil / rook / temperatuur) te selecteren. De lijst wordt in aflopende volgorde gesorteerd. Druk op 💬 of 💮. Informatie over de eerste handbrandmelder of de eerste detector in de lijst wordt weergegeven:

Rook – rookniveau dat door de detector wordt geregistreerd.

Vuil – vuil niveau in de optische kamer van de detector.

Temperatuur – de temperatuur geregistreerd door de temperatuursensor in de detector.

Het **•** symbool geeft de parameter aan waarop de lijst is gesorteerd.

Ingangen / uitgangen status

Gebruik of for om "Ingangen", "Uitgangen" of "Led indicatie" te selecteren en druk vervolgens op of to of the De lijst met ingangen / uitgangen / MIO modules wordt weergegeven.

Ingangen / Uitgangen

Gebruik 🕖 of 🕦 om de ingang / uitgang te selecteren en druk vervolgens op 💬 om informatie over de status te bekijken. Als u de uitgebreide informatie over de ingang / uitgang wilt bekijken, drukt u op 🕴.

Led indicaties

Gebruik 🕠 of 🕦 om de MIO-400 module te selecteren en druk vervolgens op 🗰 om de module led test te starten. Als u de test wilt beëindigen, selecteer "Niet geselecteerd" en druk op 🐨. Als u de uitgebreide informatie over de MIO-400 module wilt bekijken, druk op 🕴.

Accu brandmeldsysteem / Accu nevenpaneel

De volgende informatie over de accu wordt weergegeven:

- accu spanning,
- accu weerstand.

3.5.9 De tijd en datum instellen

De tijd instellen

- 1. Open het gebruikersmenu. De cursor toont het submenu "Alarmen".
- 2. Blijf op 🕖 of 🕦 drukken totdat de 🕻 cursor het submenu "Instellingen" weergeeft.
- 3. Druk op 💬 of 🚾. De 🕻 cursor toont het submenu "Clock".
- 4. Druk op 💬 of 🗰. De 🗜 cursor toont het submenu "Tijd instellen".
- 5. Druk op 💬 of 🗰. De huidige tijd van het brandmeldsysteem zal worden weergegeven.
- 6. Voer de nieuwe tijd in. De knipperende **u** cursor geeft aan welk cijfer u op dat moment kunt wijzigen. Gebruik de en en toetsen om de cursor te verplaatsen. Om cijfers in te voeren, gebruikt u de alfanumerieke toetsen of drukt u op for of totdat het gewenste cijfer verschijnt.
- 7. Druk op de $\underbrace{\mathsf{MENU}}_{\mathsf{CK}}$ toets om de tijd op te slaan.

De datum instellen

- 1. Open het gebruikersmenu. De cursor toont het submenu "Alarmen".
- 2. Blijf op 🕖 of 🕦 drukken totdat de 🕻 cursor het submenu "Instellingen" weergeeft.
- 3. Druk op 💬 of 🗰. De 🕻 cursor toont het submenu "Clock".
- 4. Druk op 💬 of 🗰. De 🕻 cursor toont het submenu "Tijd instellen".
- 5. Druk op 🕖 en vervolgens op 💬 of 💮. De huidige datum van het brandmeldsysteem zal worden weergegeven.
- 6. Voer de nieuwe datum in (jjjj-mm-dd, bijv. 2018-12-01). De knipperende cursor geeft aan welk cijfer u op dat moment kunt wijzigen. Gebruik de of toetsen om de cursor te verplaatsen. Om cijfers in te voeren, gebruikt u de alfanumerieke toetsen of drukt u op of of totdat het gewenste cijfer verschijnt.
- 7. Druk op $\underbrace{\mathsf{MENU}}_{\mathsf{OK}}$ om de nieuwe datum op te slaan.

3.5.10 Service mode

Om de service mode te starten, dient u de toegangscode in te voeren (toegang krijgen op niveau 3). Het service menu zal worden weergegeven. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de programmeer handleiding van het brandmeldsysteem.

4. ACSP Soft programma

Het ACSP Soft programma biedt een aantal diagnosefuncties voor de gebruikers van het brandmeldsysteem. u kunt het downloaden van www.osec.nl.

4.1 Menubalk in het ACSP Soft programma

De menubalk wordt bovenin het venster van ACSP Soft weergegeven.



4.2 Systeem menu

Het systeem menu wordt aan de linkerkant van het scherm weergegeven. Klik op de menuknoppen om de tabbladen te openen waarin u de status van de elementen van het brandmeldsysteem kunt regelen.

4.3 Configuratiemenu

Klik op e om het extra menu te openen.

Open – klik om de gegevens van het brandmeldsysteem te openen.

Write – klik om de gegevens van het brandmeldsysteem op te slaan.

Configuratie – klik om het "Configuratie" scherm te openen.

Taal – klik om het "Software taal" scherm te openen.

Over... – klik om informatie over het programma ACSP Soft weer te geven.

4.3.1 "Configuratie" scherm

CONNECTION	l:		
RS-2	32 port : COM5	• Ø	
Data director	y :		
● default	0		
		ОК	Cancel
	Afb. 4. "Inste	ellingen" scherm	

Verbinding

RS-232 poort – de COM-poort van de computer via welke de communicatie met het brandmeldsysteem dient plaats te vinden.

③ - Klik op om de lijst met beschikbare COM-poorten op de computer te vernieuwen.

Data map

Data opslag locatie – u kunt kiezen of de brandmeldsysteem gegevensbestanden moeten worden opgeslagen in de standaardmap of in een map die u zelf selecteert.

Knoppen

ОК	Klik op om de wijzigingen op te slaan.
Annuleer	klik om het scherm af te sluiten zonder de wijzigingen op te slaan.

4.3.2 "Software taal" scherm

Software language:	₩ EN -	
Save	Cancel	

Softwaretaal – u kunt de programma taal selecteren.

Knoppen

Opslaan	Klik op om de wijzigingen op te slaan.
Annuleer	klik om het scherm af te sluiten zonder de wijzigingen op te slaan.

4.3.3 Communicatie tot stand brengen met het brandmeldsysteem

- 1. Sluit de USB-poort van het brandmeldsysteem aan op de computerpoort.
- 2. Start het ACSP Soft programma.
- 3. Selecteer de COM-poort van de computer via welke de communicatie dient plaats te vinden (zie: ""Configuratie" scherm" p. 23).
- 4. Klik op in de menubalk.
- 5. Er wordt een venster geopend met informatie dat de verbinding tot stand is gebracht.
- 6. Klik op "VERBINDEN" om de verbinding te bevestigen of klik op "DOWNLOAD DATA" om meteen gegevens van het brandmeldsysteem te downloaden.

4.4 Adresseerbare elementen

4.4.1 Ingang / uitgang status

U kunt de status van ingangen en uitgangen controleren. De ingangen en uitgangen van de MIO-400 module worden in de eerste lijst weergegeven. De ingangen en uitgangen van het brandmeldsysteem worden weergegeven in de tweede lijst.

Nr. - referentienummer van de ingang / uitgang.

Adres – adres van de ingang / uitgang (zie: "Adresseerbare systeemelementen" p. 10).

Serie nr. – serienummer van de MIO-400 module.

Naam - naam ingang / uitgang.

Type - type en nummer van ingang / uitgang.

Status – het pictogram geeft de status van ingang / uitgang aan:

- [bordeaux] ingang actief / uitgang ingeschakeld,
- [groen] ingang inactief / uitgang uitgeschakeld.

Beschrijving – tekstbeschrijving van de status.

Knoppen

C Refresh

klik om informatie te vernieuwen.

	Lp.	Address	Serial no.	Name	Туре	State	Description
S RTC clock	6	L1/6.1'Z1	42220072E	Element 6	Input - MIO-400 IN1		Inactive
	7	L1/6.2'FP/OUT8	42220072E	Element 7	Input - MIO-400 IN2		Inactive
RS-485 devices	8	L1/6.3'FRE	42220072E	Element 8	Input - MIO-400 IN3	Ŏ	Inactive
	9	L1/6.4'Z2	42220072E	Element 9	Input - MIO-400 IN4	Ŏ	Inactive
Addressable elements	10	L1/6.5'Z2	42220072E	Element 10	Output - MIO-400 OUT1	Ŏ	Inactive
	11	L1/6.6'Z2	42220072E	Element 11	Output - MIO-400 OUT2		Inactive
💮 Input/outpust state	12	L1/6.7'Z2	42220072E	Element 12	Output - MIO-400 OUT3		Inactive
Diagnostic data	13	L1/6.8'Z1	42220072E	Element 13	Output - MIO-400 OUT4		Inactive
Element							
disablements/tests							
Detector diagnosti							
Structure and identification							
Zones							
	<						1
Signaling groups							
	In	Address	Serial no	Name	Type	State	Descrip /
	Lp.	Address	Serial no.	Name Element 513	Type Input - Main board IN1	State	Descrip
Events	Lp. 513 514	Address FP/INP1'FP/OUT8 FP/INP2'FRE	Serial no. 3 -	Name Element 513 Element 514	Type Input - Main board IN1 Input - Main board IN2	State	Descrip Inactive
Events	Lp. 513 514 515	Address FP/INP1'FP/OUTE FP/INP2'FRE FP/INP3'G1	Serial no. 3 - -	Name Element 513 Element 514 Element 515	Type Input - Main board IN1 Input - Main board IN2 Input - Main board IN3	State	Descrip
Events	Lp. 513 514 515 516	Address FP/INP1'FP/OUTE FP/INP2'FRE FP/INP3'G1 FP/INP4'Z1	Serial no. - - - - -	Name Element 513 Element 514 Element 515 Element 516	Type Input - Main board IN1 Input - Main board IN2 Input - Main board IN3 Input - Main board IN3 Input - Main board IN4	State	Descrip
Events	Lp. 513 514 515 516 517	Address FP/INP1'FP/OUT8 FP/INP2'FRE FP/INP3'G1 FP/INP4'Z1 FP/OUT1'G1	Serial no. - - - - - - -	Name Element 513 Element 514 Element 515 Element 516 Element 517	Type Input - Main board IN1 Input - Main board IN2 Input - Main board IN3 Input - Main board IN4 Output - Main board OUT1	State	Descrip
Events	Lp. 513 514 515 516 517 518	Address FP/INP1'FP/OUTS FP/INP2'FRE FP/INP3'G1 FP/INP4'Z1 FP/OUT1'G1 FP/OUT2'G1	Serial no. Serial no.	NameElement 513Element 514Element 515Element 516Element 517Element 518	Type Input - Main board IN1 Input - Main board IN2 Input - Main board IN3 Input - Main board IN4 Output - Main board OUT1 Output - Main board OUT2	State	Descrip Inactive Inactive Inactive Inactive Inactive Inactive
Events	Lp. 513 514 515 516 517 518 519	Address FP/INP1'FP/OUTS FP/INP2'FRE FP/INP3'G1 FP/INP4'Z1 FP/OUT1'G1 FP/OUT1'G1 FP/OUT2'G1 FP/OUT3'Z1	Serial no. Serial no.	NameElement 513Element 514Element 515Element 516Element 517Element 518Element 519	Type input - Main board IN1 Input - Main board IN2 Input - Main board IN3 Input - Main board IN4 Output - Main board OUT1 Output - Main board OUT2 Output - Main board OUT3	State	Descripe Inactive Inactive Inactive Inactive Inactive Inactive Inactive
Events Alarms Faults Names	Lp. 513 514 515 516 517 518 519 520	Address FP/INP1'FP/OUTS FP/INP3'G1 FP/INP4'Z1 FP/OUT1'G1 FP/OUT2'G1 FP/OUT3'Z1 FP/OUT3'Z1 FP/OUT4'G1	Serial no. Serial no.	NameElement 513Element 514Element 515Element 516Element 517Element 518Element 519Element 520	Type Input - Main board IN1 Input - Main board IN2 Input - Main board IN3 Input - Main board IN4 Output - Main board OUT1 Output - Main board OUT2 Output - Main board OUT3 Output - Main board OUT4	State	Description Inactive Inactive Inactive Inactive Inactive Inactive Inactive Inactive
Events Alarms Faults Names	Lp. 513 514 515 516 517 518 519 520 521	Address FP/INP1'FP/OUTS FP/INP3'G1 FP/INP4'Z1 FP/OUT1'G1 FP/OUT2'G1 FP/OUT3'Z1 FP/OUT3'Z1 FP/OUT3'G1 FP/OUT5'G1	Serial no. Serial no.	NameElement 513Element 514Element 515Element 516Element 517Element 518Element 519Element 520Element 521	Type Input - Main board IN1 Input - Main board IN2 Input - Main board IN3 Input - Main board IN4 Output - Main board OUT1 Output - Main board OUT2 Output - Main board OUT3 Output - Main board OUT4 Output - Main board OUT5	State	Descrip Inactive Inactive Inactive Inactive Inactive Inactive Inactive Inactive Inactive
Events Alarms Faults Names Special functions	Lp. 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	Address FP/INP1'FP/OUTS FP/INP3'G1 FP/INP4'Z1 FP/OUT1'G1 FP/OUT2'G1 FP/OUT3'Z1 FP/OUT3'Z1 FP/OUT3'G1 FP/OUT5'G1 FP/OUT5'G1	Serial no. Serial no.	Name Element 513 Element 514 Element 515 Element 516 Element 517 Element 518 Element 519 Element 520 Element 521	Type Input - Main board IN1 Input - Main board IN2 Input - Main board IN3 Input - Main board IN4 Output - Main board OUT1 Output - Main board OUT2 Output - Main board OUT3 Output - Main board OUT4 Output - Main board OUT5 Output - Main board OUT5	State	Description Inactive Inactive Inactive Inactive Inactive Inactive Inactive Inactive Inactive Inactive
 Events Alarms Faults Names Special functions 	Lp. 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523	Address FP/INP1'FP/OUTS FP/INP3'G1 FP/INP4'Z1 FP/OUT1'G1 FP/OUT2'G1 FP/OUT3'Z1 FP/OUT3'Z1 FP/OUT4'G1 FP/OUT5'G1 FP/OUT5'G1 FP/OUT5'Z1	Serial no. Serial no. Serial no.	Name Element 513 Element 514 Element 515 Element 516 Element 517 Element 518 Element 519 Element 520 Element 521 Element 522 Element 523	Type Input - Main board IN1 Input - Main board IN2 Input - Main board IN3 Input - Main board IN4 Output - Main board OUT1 Output - Main board OUT2 Output - Main board OUT3 Output - Main board OUT4 Output - Main board OUT5 Output - Main board OUT5 Output - Main board OUT6 Output - Main board OUT7	State	Description Inactive Inactive Inactive Inactive Inactive Inactive Inactive Inactive Inactive Active Active
Events Alarms Faults Names Special functions Printouts	Lp. 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523	Address FP/INP1'FP/OUT8 FP/INP3'G1 FP/INP4'Z1 FP/OUT1'G1 FP/OUT2'G1 FP/OUT3'Z1 FP/OUT3'Z1 FP/OUT3'G1 FP/OUT5'G1 FP/OUT6'Z1 FP/OUT7'Z1	Serial no. Serial no. Serial no.	NameElement 513Element 514Element 515Element 516Element 517Element 518Element 519Element 520Element 521Element 522Element 523	Type Input - Main board IN1 Input - Main board IN2 Input - Main board IN3 Input - Main board IN4 Output - Main board OUT1 Output - Main board OUT2 Output - Main board OUT3 Output - Main board OUT4 Output - Main board OUT5 Output - Main board OUT6 Output - Main board OUT7	State	Description Inactive Inactive Inactive Inactive Inactive Inactive Inactive Active Active
 Events Alarms Faults Names Special functions Printouts 	Lp. 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 522 523	Address FP/INP1'FP/OUTS FP/INP3'G1 FP/INP4'Z1 FP/OUT1'G1 FP/OUT2'G1 FP/OUT3'Z1 FP/OUT3'Z1 FP/OUT5'G1 FP/OUT5'G1 FP/OUT5'Z1 FP/OUT7'Z1	Serial no. Serial no. Serial no.	NameElement 513Element 514Element 515Element 516Element 517Element 518Element 519Element 520Element 521Element 522Element 523	Type input - Main board IN1 Input - Main board IN2 Input - Main board IN3 Input - Main board IN4 Output - Main board OUT1 Output - Main board OUT2 Output - Main board OUT3 Output - Main board OUT5 Output - Main board OUT6 Output - Main board OUT7	State	Description Inactive Inactive Inactive Inactive Inactive Inactive Inactive Active Active

4.4.2 Diagnostische gegevens

U kunt de huidige bedrijfsparameters van het brandmeldsysteem en het nevenpaneel controleren.

	No.	Dev.	Parameter	Value
RTC clock	1	ACSP	Battery voltage	13,5 V
	2	ACSP	Battery resistance	712 mΩ
RS-485 devices	з	ACSP	Current drawn from the battery	0 mA
	4	ACSP	Battery charging current	24 mA
Addressable elements	5	ACSP	Input supply voltage (18V)	17,9 V
ΞQ	6	ACSP	Internal supply voltage 5V	4,9 V
💮 Input/outpust state	7	ACSP	Line supply voltage (24VL)	23,6 V
Diagnostic data	8	ACSP	Line supply voltage (18VL)	17,5 V
	9	ACSP	AUX output voltage (12V)	17,5 V
disablements/tests	10	ACSP	Supply voltage of 24V output (24VP)	23,4 V
_ <mark>⊉</mark> Zone&group	11	ACSP	24V output voltage	23,4 V
disablements/tests	12	ACSP	FRE TX_FLT TX output voltage (24VO)	23,8 V
Detector diagnosti	13	ACSP	FRE TX output voltage	1,1 V
हतुः Structure and	14	ACSP	FLT TX output voltage	1,0 V
identification	15	ACSP	SNDR1_SNDR2 output voltage (24VS)	23,6 V
Zones	16	ACSP	SNDR1 output voltage	0,9 V
	17	ACSP	SNDR2 output voltage	1,0 V
	18	ACSP	Voltage at the IN1 input	13,3 V
// Signaling groups	19	ACSP	Voltage at the IN2 input	13,4 V
Durate.	20	ACSP	Voltage at the IN3 input	13,3 V
Events	21	ACSP	Voltage at the IN4 input	13,4 V
	22	ACSP	Earth fault resistance (+)	>2 MΩ
Alarms	23	ACSP	Earth fault resistance (-)	>2 MΩ
	24	APSP	Battery voltage	
∑ Faults	25	APSP	Battery resistance	
_	26	APSP	Current drawn from the battery	
Names	27	APSP	Battery charging current	
	28	APSP	Input supply voltage (18V)	
Special functions	29	APSP	Internal supply voltage 5V	
	30	APSP	Line supply voltage (24VL)	
Printouts	31	APSP	AUX output voltage (12V)	

	No.	Address	Device name	Type	Disabl	Test	No.	Address	Device name	Type	Disabl	Test
RTC clock	1	L1/1*Z1	Element 1	Manual call point ROP-400			513	FP/INP1'FP/OUT8	Element 513	Input Main board IN1		-
	2	L1/2*Z2	Element 2	Detector DI/IP-400		-	514	FP/INP2'FRE	Element 514	Input Main board IN2		-
RS-485 devices	з	L1/3*Z2	Element 3	Detector DI/IP-400		-	515	FP/INP3'G1	Element 515	Input Main board IN3	-	
	4	L1/4'G1	Element 4	Remote alarm indicator WZ-400		-	516	FP/INP4'Z1	Element 516	Input Main board IN4		
Addressable elements	5	L1/5*G1	Element 5	Sounder SPP-400	•		517	FP/OUT1'G1	Element 517	Output Main board OUT1		
-0	6	L1/6.1'Z1	Element 6	Input MIO-400 IN1		0	518	FP/OUT2'G1	Element 518	Output Main board OUT2		
🕜 Input/outpust state	7	L1/6.2'FP/OUT8	Element 7	Input MIO-400 IN2		Õ	519	FP/OUT3'Z1	Element 519	Output Main board OUT3		
Diagnostic data	8	L1/6.3'FRE	Element 8	Input MIO-400 IN3		Õ	520	FP/OUT4'G1	Element 520	Output Main board OUT4		
	9	L1/6.4'Z2	Element 9	Input MIO-400 IN4		-	521	FP/OUT5'G1	Element 521	Output Main board OUT5		1
Element disablements/tests	10	L1/6.5'Z2	Element 10	Output MIO-400 OUT1		-	522	FP/OUT6'Z1	Element 522	Output Main board OUT6		ſ
□ 🖸 Zone&group	11	L1/6.6'Z2	Element 11	Output MIO-400 OUT2			523	FP/OUT7'Z1	Element 523	Output Main board OUT7		ſ
disablements/tests	12	L1/6.7'Z2	Element 12	Output MIO-400 OUT3		-	524	FP/OUT8'Z1	Element 524	Output Main board OUT8		-
Petector diagnosti	13	L1/6.8'Z1	Element 13	Output MIO-400 OUT4		-						
Structure and	14	A2/1*Z2	Element 14	Side line MLB-400		0			Line L1 radial circuit A			
identification	15	A2/2'G1	Element 15	Remote alarm indicator WZ-400		-			Line L1 radial circuit B			
70005									Line L2 radial circuit A			
									Line L2 radial circuit B			
(a) Signaling groups									Fire routing	FRE TX output		
									Fault routing	FLT TX output		
Events												
4									Sounder 1	SNDR1 output		
Alarms									Sounder 2	SNDR2 output		
Faults												
Names												
Special functions												
Printouts												
Satel."	9	Refresh										

4.4.3 Elementen uitschakelen/testen

U kunt controleren welke elementen van het brandmeldsysteem momenteel zijn uitgeschakeld of getest. De elementen die zijn aangesloten op de adresseerbare detectielijnen van het brandmeldsysteem worden weergegeven in de eerste lijst. De ingangen en uitgangen van het brandmeldsysteem, detectielijnen, brand doormeld uitgangen, storing doormeld uitgangen en uitgangen om conventionele signaalgevers te bedienen, worden weergegeven op de tweede lijst.

i De MIO-400 conventionele ingang / uitgang module bezet 8 posities op de lijst van apparaten. Elke module ingang en uitgang wordt door het brandmeldsysteem geïdentificeerd als een afzonderlijk adresseerbaar systeemelement met een afzonderlijk adres. Ze kunnen afzonderlijk worden getest en uitgeschakeld.

Nr. - referentienummer van het element (lijn element / ingang / uitgang).

Adres – adres van het element (zie: "Adresseerbare systeemelementen" p. 10).

Apparaatnaam – element naam.

Type - element type.

UITGESCH. – Het C pictogram [blauw] geeft aan dat het element is uitgeschakeld.

Test – het **(1)** pictogram [groen] geeft aan dat het element wordt getest.

Knoppen

C Refresh

klik om informatie te vernieuwen.

4.4.4 Zone & groep uitschakelingen/testen

U kunt controleren welke zones en groepen momenteel zijn uitgeschakeld of worden getest. Nr – zone / groep nummer.

Zone naam / groep naam - zone / groep naam.

UITGESCH. – het pictogram 😄 [blauw] geeft aan dat de zone / groep is uitgeschakeld.

Test – het 🕕 pictogram [groen] geeft aan dat de zone / groep wordt getest.

Knoppen

Refresh

klik om informatie te vernieuwen.

	No.	Zone name	Disabl.	Test	No.	Group name	Disabl.	Te
RTC clock	1	Zone name 1	•	-	1	Group 1	•	
	2	Zone name 2	-		2	Group 2	-	
RS-485 devices								
Addressable elements								
🕜 Input/outpust state								
🔊 Diagnostic data								
Element disablements/tests								
Zone&group disablements/tests								
Petector diagnosti								
Structure and identification								
Zones								
)) Signaling groups								
Sate1.º	6	Refresh						

4.4.5 Detectordiagnostiek

U kunt de huidige status van adresseerbare detectoren controleren.

Nr – referentienummer van de detector in de apparatenlijst.

Adres - adres van de detector (zie: "Adresseerbare systeemelementen" p. 10).

Naam - naam van de detector.

Type – detector type en handelsnaam.

Rook – rookniveau dat door de detector wordt geregistreerd.

Vuil – vuil niveau in de optische kamer van de detector.

Temperatuur – de temperatuur geregistreerd door de temperatuursensor in de detector.

@ Refresh

klik om informatie te vernieuwen.

	No.	Address	Name	Туре	Smoke	Dirt	Temperature
RTC clock	2	L1/2*Z2	Element 2	Detector DMP-400	5%	35%	26°C
	з	L1/3*Z2	Element 3	Detector DMP-400	5%	36%	26°C
RS-485 devices							
Addressable elements							
Pinput/outpust state							
Diagnostic data							
Element disablements/tests							
□							
Detector diagnosti							
Structure and identification							
Zones							
Sate1 [®]	0	Refresh					

4.5 Logboek

Er kunnen maximaal 8999 gebeurtenissen worden geregistreerd in het niet-vluchtige geheugen van het brandmeldsysteem.

De gebeurtenissen worden gesorteerd van de nieuwste (boven) naar de oudste (onder). De volgende informatie staat in de kolommen:

Datum – datum waarop de gebeurtenis plaatsvond.

Tijd – datum waarop de gebeurtenis plaatsvond.

Gebeurtenis – type en beschrijving van de gebeurtenis. Het type gebeurtenis wordt aangegeven door de kleur van het pictogram:

🛑 [rood] – alarm,

e [geel] – storing,

[blauw] – uitschakeling,

- [groen] test,
- [grijs] andere gebeurtenis.
- **Beschrijving** naam van het systeemelement dat de gebeurtenis heeft gegenereerd (bijv. zone / lijnelement / ingang / uitgang).
- Hardware adres en handelsnaam van het element dat de gebeurtenis heeft gegenereerd (bijv. lijnelement / ingang / uitgang).
- Link naam van de zone / groep waarmee het systeemelement dat de gebeurtenis heeft gegenereerd, verbonden is.
- **Bron** informatiebron over de gebeurtenis (brandmeldsysteem / nevenpaneel / ACSP-ETH module).

~	۸.	-	-	
S	А	L	E	L

	No.	Date	Time	Ev	ent	Description	HARDWARE	Link	Source	
RTC clock	1	2023-06-14	11:44:16	•	Disablement	Group name 1		Group 1	ACSP-402	
	2	2023-06-14	11:44:16	۲	End of test	Element 521	FP/OUT5'G1	Group name 1	ACSP-402	
RS-485 devices	3	2023-06-14	11:44:03	٠	Disablement	Zone name 1		Zone 1	ACSP-402	
	4	2023-06-14	11:44:03		Activation	Element 519	FP/OUT3'Z1	Zone name 1	ACSP-402	
Addressable elements	5	2023-06-14	11:43:42	۲	End of test	Zone name 1		Zone 1	ACSP-402	
	6	2023-06-14	11:43:25	۲	Test	Zone name 2		Zone 2	ACSP-402	
Zones	7	2023-06-14	11:42:56	۲	Test	Zone name 1		Zone 1	ACSP-402	
	8	2023-06-14	11:39:03	٠	Disablement	Element 514	FP/INP2'FRE		ACSP-402	
)) Signaling groups	9	2023-06-14	11:39:03	٠	Disablement	Element 513	FP/INP1'OUT8		ACSP-402	
	10	2023-06-14	11:38:17	۲	Test	Element 14	A2/1*Z2 MLB-400	Zone name 2	ACSP-402	
Events	11	2023-06-14	11:37:49	۲	Test	Element 8	L1/6.3'FRE MIO-400		ACSP-402	
	12	2023-06-14	11:37:49	۲	Test	Element 7	L1/6.2'OUT8 MIO-400		ACSP-402	
Alarms	13	2023-06-14	11:37:49	۲	Test	Element 6	L1/6.1'Z1 MIO-400	Zone name 1	ACSP-402	
) /////////////////////////////////////	14	2023-06-14	11:37:38	۲	Test	Element 523	FP/OUT7'Z1	Zone name 1	ACSP-402	
Faults	15	2023-06-14	11:37:38	۲	Test	Element 522	FP/OUT6'Z1	Zone name 1	ACSP-402	
	16	2023-06-14	11:37:38	۲	Test	Element 521	FP/OUT5'G1	Group name 1	ACSP-402	
Managa	17	2023-06-14	11:33:28		End of activation	SNDR output 2			ACSP-402	
Names	18	2023-06-14	11:33:28		End of activation	SNDR output 1			ACSP-402	
2	19	2023-06-14	11:33:28		End of activation	Output FRE TX			ACSP-402	
3 Special functions	20	2023-06-14	11:33:28		End of activation	Element 523	FP/OUT7'Z1	Zone name 1	ACSP-402	
	21	2023-06-14	11:33:28		End of activation	Element 522	FP/OUT6'Z1	Zone name 1	ACSP-402	
Printouts	22	2023-06-14	11:33:28	•	Reset				ACSP-402	
	23	2023-06-14	11:30:34		Acknowledgment				ACSP-402	
Sate1.º		wnload 🗌 All	X	Stop			🖓 Filter 📑	Print 📥 S	ave to file	

Download	klik om gebeurtenissen te downloaden van het brandmeldsysteem. Als je de optie "Alles" inschakelt, worden alle gebeurtenissen uit het geheugen van het brandmeldsysteem gedownload (normaal worden alleen de gebeurtenissen gedownload die zich sinds de laatste download hebben voorgedaan).
🔀 Stop	klik om het downloaden van gebeurtenissen van het brandmeldsysteem te stoppen.
√ Filter	klik om het "Gebeurtenissen filter" scherm te openen.
Print	klik om het venster "Afdrukken" te openen (zie: "Afdrukken" p. 34).
🐣 Save to file	klik om de lijst met gebeurtenissen op te slaan in een *.csv bestand.

4.5.1 Venster "Gebeurtenissen filter"

U kunt de evenementen selecteren die je wilt weergeven. U kunt gebeurtenissen filteren op:

- gebeurtenistype gebeurtenistypes worden gelabeld met kleuren,
- datum gebeurtenissen die plaatsvonden tussen de geselecteerde data,
- tekst gebeurtenissen die de ingevoerde tekst bevatten.

Event filt	er				
e 🗹 Alarr	ns ts	● ☑ Disableme ● ☑ Tests	ents	●	maining
✓ from:	14.06.2023	to:	14.06.	.2023 🔲	•
Text:					
	All	Selec	ct	(Cancel
Afb	12. Venste	er "Gebeurf	eniss	en filte	r".

Alles	klik om alle gebeurtenissen weer te geven (geen filtering).
Selecteer	Klik op om de gebeurtenissen weer te geven die voldoen aan de filtercriteria.
Annuleer	Klik op om het venster te sluiten zonder wijzigingen aan te brengen.

4.6 Alarmen

U kunt het brandalarm logboek bekijken.

Settings	Alarm	5						
	No.	Date	Time	Event	Description	Zone	Source	^
RTC clock	1	2023-06-14	11:30:28	ALARM II	Zone name 1	Zone 1	ACSP-402	
	2	2023-06-14	11:25:16	ALARM II	Zone name 1	Zone 1	ACSP-402	
RS-485 devices	3	2023-06-14	11:19:14	ALARM II	Zone name 1	Zone 1	ACSP-402	
	4	2023-05-18	09:47:59	ALARM II	Zone name 1	Zone 1	ACSP-402	
Addressable elements	5	2023-05-18	09:46:21	ALARM II	Zone name 1	Zone 1	ACSP-402	
	6	2023-03-17	14:03:34	ALARM II	Zone name 1	Zone 1	ACSP-402	
Zones	7	2023-03-09	13:33:52	ALARM II	Zone name 1	Zone 1	ACSP-402	
	8	2023-03-07	14:35:23	ALARM II	Zone name 1	Zone 1	ACSP-402	
() Signaling groups	9	2023-03-03	08:46:37	ALARM II	Zone name 1	Zone 1	ACSP-402	
Signaling groups	10	2023-03-03	07:37:32	ALARM II	Zone name 1	Zone 1	ACSP-402	
Events	11	2023-02-24	14:36:24	ALARM I	Zone name 1	Zone 1	ACSP-402	
	12	2023-02-24	14:34:44	ALARM I	Zone name 1	Zone 1	ACSP-402	
Alarms	13	2023-02-24	14:34:04	ALARM I	Zone name 1	Zone 1	ACSP-402	
CARTIN	14	2023-02-24	13:52:23	ALARM II	Zone name 1	Zone 1	ACSP-402	
	15	2023-02-24	13:46:12	ALARM II	Zone name 1	Zone 1	ACSP-402	
	16	2023-02-15	09:04:52	ALARM II	Zone name 1	Zone 1	ACSP-402	
	17	2022-06-06	10:39:15	ALARM II	Zone name 1	Zone 1	ACSP-402	
Names	18	2022-06-02	14:35:35	ALARM II	Zone name 1	Zone 1	ACSP-402	
~	19	2022-06-02	11:17:43	ALARM II	Zone name 1	Zone 1	ACSP-402	
Special functions	20	2022-06-02	11:17:27	ALARM II	Zone name 1	Zone 1	ACSP-402	
	21	2022-06-02	11:03:19	ALARM II	Zone name 1	Zone 1	ACSP-402	
Printouts	22	2022-06-02	11:01:32	ALARM II	Zone name 1	Zone 1	ACSP-402	~
Sate1.º	₽	ownload						
		Af	b. 13. Ta	bblad "A	larmen".			

Datum – datum waarop het alarm werd gegenereerd.

Tijd – tijd waarop het alarm werd gegenereerd.

Gebeurtenis – alarmtype (uitgestelde fase / directe fase).

Beschrijving – naam van de zone waarin het alarm is gegenereerd.

Zone – nummer van de zone waarin het alarm is gegenereerd.

Bron – informatiebron over de gebeurtenis (brandmeldsysteem / nevenpaneel / ACSP-ETH module).

Knoppen

🕂 Download

klik om alarmen te downloaden van het brandmeldsysteem.

4.7 STORINGEN

U kunt de lijst met huidige storingen in het systeem bekijken.

🚫 Settings	Faults	4, 12:05	Description	HADDWADE	Source	*				
STC clock	NO.	Fault No communicatio	Element 2	L1/2*Z2 DMP-400	ACSP-402	î				
RS-485 devices	2	Fault	Element 524	FP/OUT8'Z1	ACSP-402					
Addressable elements						-				
Zones						-				
(()) Signaling groups						_				
Events										
🖉 Alarms						_				
A Faults						_				
Names						_				
्रि Special functions						-				
Printouts	0					¥				
salel:		wnload								
Afb. 14. Tabblad "Storingen".										

32

De storingen zijn gesorteerd van de nieuwste (boven) naar de oudste (onder). De volgende informatie staat in de kolommen:

Storing – type storing (bijv. geen communicatie).

Beschrijving - naam van het defecte systeemelement.

Hardware - adres en handelsnaam van het defecte lijnelement.

Bron – informatiebron over de gebeurtenis (brandmeldsysteem / nevenpaneel / ACSP-ETH module).

Knoppen

🕂 Download

klik om fouten te downloaden vanuit het brandmeldsysteem.

4.8 Speciale functies

U kunt de standaard toegangscode voor het brandmeldsysteem herstellen op niveau 3 (service mode). Deze functie is beschikbaar als u toegang heeft tot het brandmeldsysteem op niveau 2.

🐼 Settings	Special functions
💮 RTC clock	Restore default service code (L3)
RS-485 devices	
Addressable elements	
Zones	
(()) Signaling groups	
Events	
Alarms	
▲ Faults	
Names	
Special functions	
Printouts	
Sate1 [®]	
	Afb. 15. Tabblad "Speciale functies".

Restore default service code (L3)	klik	om	de	stano	daaro	d toega	ngso	ode	voor	het
	branc	Imelds	systee	m o	op	niveau	3	te	herste	llen.
	De st	andaa	rdcod	e: 123	34.					

4.9 Afdrukken

4.9.1 Configuratie

U kunt de instellingen van het brandmeldsysteem afdrukken. Klik op "Afdrukken" en vervolgens op "Configuratie". Het venster "Afdrukken" wordt weergegeven (Afb. 16).

"Afdrukken" venster



Printer – naam van de geselecteerde printer.

Knoppen

••	klik om de printer te selecteren.
Printen	klik om het afdrukken te starten.
Annuleer	klik om het scherm af te sluiten.

4.9.2 Testrapport

U kunt een rapport afdrukken van de tests van het brandmeldsysteem. Het rapport bevat informatie over: tests die worden uitgevoerd in het brandmeldsysteem, diagnostische gegevens van het brandmeldsysteem en detectoren, momenteel gerapporteerde storingen. Klik op "Afdrukken" en vervolgens op "Testrapport". Het venster "ACSP systeem test rapport" wordt weergegeven (Afb. 17).

Test van – begin van de periode die moet worden opgenomen in het rapport (datum en tijd). **tot** – einde van de periode die moet worden opgenomen in het rapport (datum en tijd).

Knoppen

ОК	klik om het venster "Afdrukken" te openen.
Annuleer	klik om het scherm af te sluiten.



5. VAPSP toepassing

De VIRTUAL APSP app wordt gebruikt om de status van het brandmeldsysteem op afstand te controleren. De communicatie tussen de app en het ACSP-402 brandmeldsysteem is mogelijk als de ACSP-ETH module is aangesloten op het brandmeldsysteem. De module is een optioneel element van het systeem. De VIRTUAL VAPSP app is beschikbaar voor mobiele apparaten en computers (Android, iOS, Linux en Windows systemen).

De communicatie tussen de applicatie en het brandmeldsysteem is gecodeerd.

5.1 Eigenschappen

- Systeemstatusindicatie.
- Weergave van:
 - alarm informatie,
 - alarm- en gebeurtenislogboeken,
 - huidige storingen, uitschakelingen en tests.
- Akoestische alarmsignalering.
- Mogelijkheid om in het brandmeldsysteem het verzenden van diagnoserapporten te activeren.

5.2 De app installeren

U kunt de app downloaden van "Google Play" (apparaten met een Android-systeem) of "App Store" (apparaten met een iOS-systeem) of van www.satel.pl (apparaten met een Windowsof Linux-systeem).

5.3 De app starten

Nadat de app is gestart, voert u de volgende informatie in het inlogvenster in:

- IP-adres van de ACSP-ETH module. Als de poort die gebruikt wordt voor communicatie anders is dan de standaardpoort 80, voer dan het poortnummer in na het IP-adres en de dubbele punt.
- gebruikers- of servicecode (de codes die zijn geprogrammeerd in het brandmeldsysteem).



Als de verbinding is geautoriseerd door de servicecode, is de optie "Diagnose" beschikbaar in de app (zie: "Configuratiemenu" p. 38).

	Welcome to the virtua fire alarm sys	panel of the tem	
	IP address		
	Password	0	
	Log in		
Afb. 18. Inlogven	ster van het virtuele paneel	van het VAPSP-bran	 dmeldsysteem.

5.4 Beschrijving

		UAL APSP				0)
1- 2-		1e1. [®] Acs	3-06-21 1 P-402 SAT ressable F			
3—	Ъ ← _ <u>/</u>	$\overline{V} \longrightarrow \mathscr{C} \leftarrow$		5° (1)	(c) €	- S X 5
4	Event	S	و19 Alarms	्र्रिः Current alarms	Faults Test	s and disabl.
5	_				1 2 3 4 5 6	291
	0001	21/06/23	09:47:21	Acknowledgment		ACSP-402
	0002	21/06/23	09:47:06	Email sending error	Ethern. module 68	ACSP-ETH
	0003	21/06/23	09:45:08	Email sending OK	Ethern. module	ACSP-ETH
	0004	21/06/23	09:45:07	Email sending error	Ethern. module 68	ACSP-ETH
	0005	21/06/23	09:38:40	Time setting	Clock	ACSP-ETH
6	0006	21/06/23	09:38:21	Acknowledgment		ACSP-402
	0007	21/06/23	09:38:17	FLT TX - no acknow.	Nazwa elem. 513 (FP/INP1)	ACSP-402
	0008	21/06/23	09:38:17	Activation	Output FLT TX	ACSP-402
	0009	21/06/23	09:38:17	Activation	Element 81 (L1/48.6'Z1 MIO)	ACSP-402
	0010	21/06/23	09:38:17	No communication	Element 83 (L1/48.8'G1 MIO)	ACSP-402
	0011	21/06/23	09:38:17	No communication	Element 82 (L1/48.7'Z1 MIO)	ACSP-402
			Afb. 1	9. VAPSP virtueel	paneel.	

- (1) Datum en tijd van het brandmeldsysteem.
- (2) systeeminformatie (geprogrammeerd in het brandmeldsysteem).
- (3) systeemstatusbalk. De pictogrammen op de balk werken op dezelfde manier als hun corresponderende leds op het brandmeldsysteem (zie: "Led indicaties" p. 3).
- (4) hoofdmenu (zie: "Hoofdmenu van de app" p. 37).
- 5 navigatiebalk. Klik / tik op het paginanummer of voer het in in het veld aan het einde van de regel om naar de geselecteerde pagina te gaan.
- (6) gebied waar het gebeurtenissen- / alarmlogboek en de lijst met huidige alarmen / storingen / tests / uitschakelingen worden weergegeven.

klik / tik om het extra menu weer te geven (zie: "Configuratiemenu").

klik / tik om akoestische signalering in of uit te schakelen op het apparaat waarop de app is geïnstalleerd (signalering werkt als het geluid op het apparaat aan staat).

Hoofdmenu van de app

De knoppen worden gebruikt om door de tabbladen te navigeren. Het aantal nieuwe en ongeziene gebeurtenissen wordt weergegeven op de knoppen.

Events	klik / tik om het gebeurtenissenlogboek weer te geven.
ی Alarms	klik / tik om het alarmlogboek weer te geven.
ېڭِ Current alarms	klik / tik om informatie over de huidige alarmen weer te geven.
Faults	klik / tik om informatie over de huidige storingen weer te geven.
Tests and disabl.	klik / tik om de huidige tests en uitschakelingen weer te geven.

Configuratiemenu

Klik op em het extra menu te openen.

Diagnose	klik	/	tik	om	de	function	e "Diagnoserap	oorten"	in	het
	brand	dme	eldsy	steem	te st	arten.	Het brandmeldsys	steem	stuurt	een
	diagr	nose	erapp	oort	naar	de	e-mailadressen	die	in	het
	brand	dme	ldsy	steem	zijn	geprog	grammeerd. Deze	opdra	acht w	ordt
	weer	geg	ever	n als u	de se	ervicec	ode hebt gebruikt	om in	te logo	gen.
Uitloggen	klik /	tik d	om u	it te lo	ggen.					