

System zdalnego dostępu do stacji monitorującej STAM-2 **STAM-VIEW**

Instrukcja obsługi systemu

stam-view_u_pl 10/15

SATEL sp. z o.o. ul. Budowlanych 66 80-298 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 pomoc techniczna: 58 522 66 13 www.satel.pl

Firma SATEL stawia sobie za cel nieustanne podnoszenie jakości swoich produktów, co może skutkować zmianami w ich specyfikacji technicznej i oprogramowaniu. Aktualna informacja o wprowadzanych zmianach znajduje się na naszej stronie internetowej. Proszę nas odwiedzić: http://www.satel.pl System STAM-VIEW pozwala o dowolnej porze dnia i nocy uzyskać zdalnie dostęp do informacji o systemie alarmowym gromadzonych przez stację monitorującą STAM-2. Dzięki temu abonenci stacji monitorującej mogą zawsze sprawdzić stan systemu alarmowego, a instalatorzy w łatwy sposób przeprowadzać testy i diagnostykę monitoringu. System STAM-VIEW umożliwia również przeglądanie sekwencji wideo przesyłanych do stacji monitorującej przez moduły wizualnej weryfikacji alarmu VIVER. Użytkownicy systemu STAM-VIEW mogą więc samodzielnie sprawdzić, czy włamanie rzeczywiście miało miejsce.

Do korzystania z systemu STAM-VIEW wystarczy przeglądarka internetowa zainstalowana na komputerze, smartfonie lub tablecie.

1. Obsługa systemu

1.1 Logowanie

W celu uzyskania dostępu do systemu STAM-VIEW wpisz w przeglądarce następujący adres: https://[adres wirtualnej maszyny STAM-VIEW]. Adres może zostać wprowadzony w formie adresu IP (4 liczby dziesiętne oddzielone kropkami) lub w postaci nazwy domeny.

Hasła dostępu oraz loginy dla instalatorów i użytkowników ustala administrator podczas procesu ich dodawania. System akceptuje hasła liczące od 4 do 16 znaków.

System zdalne	ego dostępu do stacji monitoru	ijącej STAM-2
	Stam-View	
	Administrator	
	••••	
	Zaloguj	
	Copyrights 2015 (c) Satel Sp. z o.o.	

Brak aktywności przez 10 minut powoduje wylogowanie z systemu. Można zatrzymać odliczanie czasu klikając na zegar na górnym pasku menu. Należy jednak pamiętać, że każde kliknięcie w celu wybrania innej zakładki, skutkuje odliczaniem czasu na nowo.

1.2 Zmiana hasła

Hasła nadane użytkownikom przez administratora należy zmienić po pierwszym zalogowaniu się do systemu. W celu zmiany hasła:

- 1. Wybierz zakładkę "Ustawienia".
- 2. Wpisz stare hasło, następnie nowe. Powtórz nowe hasło w kolejnym polu. Następnie kliknij na przycisk "Zmień hasło".

1.3 Informacje wyświetlane po zalogowaniu się do systemu

Sate1 [°]				7:40 🗕 🖉 🕶	4 🜲 🔺 Nowak S 🗸
A Status	🚯 System zdalnego dostępu do s	stacji monitorują	cej STAM-2	L	
A Moje konto					
A Zdarzenia	Statnie logowanie: 2015-10-09 11:34:53,				
□ Strefy					24
S Wiadomości					
🕰 Ustawienia	wiadomości:		iarzen où ostatniej wiz	yry:	Oblekty:
	→ Zdarzenia				
	400				
	300	2015-09-	22		
		Awaria: 6 Alarm: 4	5 9 12		
	200	Włączenie czuw Wyłaczenie czuw	vania: 37 vania: 34		
		Uwaga: 2 Info: 178	22 8		
	100	Niepoprawne wył. C Komentar	Czuwania: 2 rz: -		_
			Copyrights 2015 (c)	Satel Sp. z o.o.	
	💂 Zdarzenia: Alarm		A Zdarzenia	: Awaria	
	Data i czas Informacje	Abonent	Data i czas	Informacje	Abonent
	2015-10-08 15:53:42 Podanie złego hasła	Firma A	2015-10-09 08:54:10	Załączenie czuwania z pozostaniem	Firma C
	2015-10-08 09:31:10 Włamanie	Firma A	2015-10-09	Załączenie czuwania z pozostaniem	Firma A
	2015-10-08 09:23:33 Włamanie	Firma C	08:54:09		
	2015-10-08 09:20:03 Włamanie od linii dzienna	/nocna Firma B	2015-10-08 14:36:19	∠arączenie czuwania automatyczne	Firma B
	2015-10-08 09:18:30 brak fazy 1	Firma C	2015-10-08	Załączenie czuwania z pozostaniem	Firma B
	2015-10-08 09:18:26 Włamanie	Firma B	2015-10-08	Załączenie czuwania z pozostaniem	Firma C
	2015-10-08 09:18:24 Włamanie od linii wejście	/wyjście Firma A	10:09:13		
	2015-10-08 08:36:57 Włamanie	Firma C	2015-10-07 09:34:16	Załączenie czuwania automatyczne	Firma C
			2015-10-07 08:17:19	Załączenie czuwania z pozostaniem	Firma A
			2015-10-05 17:50:31	Załączenie czuwania automatyczne	Firma B
			2015-10-05 17:50:10	Załączenie czuwania automatyczne	Firma B
			2015-10-05 14:11:42	Raport załączenia czuwania: 241 Identyfikator strefy: 1 Numer użvtkownika: 241	Firma B
			Copyrights 2015	c) Satel Sp. z o.o.	

Po każdym zalogowaniu się do systemu, w oknie wyświetlają się następujące dane:

- czas ostatniego udanego i nieudanego logowania,
- liczba nieprzeczytanych wiadomości,
- liczba zdarzeń, które zostały odebrane przez stację monitorującą od ostatniego logowania,
- liczba monitorowanych obiektów,
- wykres zdarzeń z ostatnich 30 dni, które zostały odebrane przez stację monitorującą z obiektów przypisanych użytkownikowi,
- 10 ostatnich: alarmów i awarii z obiektów przypisanych użytkownikowi.

2. Uprawnienia w systemie

2.1 Uprawnienia użytkowników

- 1. Wybór wersji językowej.
- 2. Przeglądanie przypisanych obiektów i dotyczących ich danych.

Satel.°		9:54	Ø -	1	•	🐣 Kowalski J 👻
 Status Moje konto Zdarzenia Strefy 	Mpisz nazwę obiektu Nazwa Firma A					
Viadomości	Telefon 999 999 999 Adres Kwiatowa 333 Informacje					
	Użytkownicy Borowczyk E Gryczany F Kowalski J Kwiatkowska K Pazdra P Instalatorzy & Frankowski R Nowak S					
	Ca	opyrights 2	015 (c) <mark>S</mark> a	atel Sp. z o.o	р.	

- 3. Przeglądanie szczegółowe zdarzeń odebranych przez stację monitorującą z przypisanych użytkownikowi obiektów. Typ zdarzeń, które może przeglądać użytkownik, definiuje administrator.
- 4. Filtrowanie zdarzeń zgodnie z następującymi kryteriami:
 - z danego obiektu,
 - wszystkie lub wybrane,
 - archiwalne (do roku wstecz) lub aktualne (ostatni miesiąc),
 - dotyczące wybranego okresu czasu,
 - z potwierdzeniem obrazu wideo.

Sate1.º		7:21	. 🚳 🕶 🔳 🛚	🖌 🌲 🔺 Kowalski J 🗸
Status	🜲 Lista moich zdar	zeń		Dane archiwalne 🕥
A Zdarzenia	Data 🛗 Typ	▼ Informacje	Abonent 🔻	Wideo ① T Filtr
C Strefy	2015-10-08 Awaria 15:23:43	Restart modułu	Firma A	
Wiadomości	2015-10-08 Test 15:23:07	Okresowa transmisja testowa	Firma A	
	2015-10-08 Awaria 14:53:19	Restart modułu	Firma C	
	2015-10-08 Uwaga 14:49:55	Skasowanie alarmu	Firma B	
	2015-10-08 Alarm 14:49:40	Włamanie od linii dzienna/nocna	Firma C	
	2015-10-08 Info 14:45:20	Koniec włamania od linii dzienna/nocna	Firma C	
	2015-10-08 Alarm 14:45:16	Włamanie	VIVER	
	2015-10-08 Info 14:44:43	Przywrócenie wejścia włamaniowego: 3 Identyfikator strefy: 1 Wejście lub punkt: 3	Firma C	
	2015-10-08 Alarm 14:44:38	Alarm włamaniowy: 3 ldentyfikator strefy: 1 Wejście lub punkt: 3	Firma A	
		~		
		Copyrights	2015 (c) Satel Sp. z	0.0.

W oknie powyżej wyświetlone jest przykładowe zdarzenie dotyczące wizualnej weryfikacji alarmu (oznaczone ikoną
). W przypadku takich zdarzeń, istnieje możliwość podglądu nagrania przesłanego do stacji monitorującej przez moduł VIVER. Po kliknięciu na ikonę
wyświetli się okno umożliwiające odtworzenie zarejestrowanych obrazów.



5. Podgląd stanu stref w przypisanych obiektach.

Satel.º				10:00	Ø -	1	•	🐣 Kowalski J 👻
n Status	□Strefy							
A Moje konto	Wybierz obiekt	71. Firma A						•
A Zdarzenia	Numer	Opis			Stan			
Strefy	00	Domyślna strefa			Nie czuwa	э		
Viadomości	01	Parter			Nie czuwa	Э		
Ø ⁸ ₀ Ustawienia	02	Piętro			Czuwa			
	03	Garaż			Nie czuwa	Э		
	04	Piwnica			Czuwa			
	05	Zewnętrzna			Nie czuwa	Э		
			Cor	pyrights 20	15 (c) Sat	el Sp. z o.o.		

Po kliknięciu wybranej strefy w zakładce "Strefy", w oknie wyświetlają się przypisane do niej strefy czasowe.

Sate1°			9:58	∭ -	1	•	🐣 Kowalski J 👻
 Status Moje konto Zdarzenia Strefy Wiadomości Ustawienia 	Definicje Wyjąt Numer strefy: 01, Stan czuwania Czuwa Nie czuwa	casowe tki Opis: Parter Od Piątek, 22:00:00 Poniedziałek, 06:01:00	202	Do Ni Pi	o edziela, 06 ątek, 21:59	:00:59	
		С	opyrights	2015 (c) S	Satel Sp. z o).O.	

6. Możliwość komunikacji z instalatorem i administratorem przy pomocy systemu wiadomości.

Sate1 [°]			9:20	<u>ه</u> ا			🐣 Kowalski J 👻
Status Moje konto Zdarzenia Strefy		Wiadomości Odpowiedz					٥
✓ Wiadomości Odebrane	Autor: Do:	Administrator Kowalski J					
 Wysłane ⊞ Napisz O% Ustawienia 	Data:	2015-10-09 12:48:39 Witam, zgodnie z ustaleniami kw 10 %. Faktura korygująca do odt	vota ostat	niej faktu ięgowości	iry zosta	anie obr	niżona o
		Сору	rights 20	15 (c) Sate	el Sp. z c).0.	

7. Możliwość zmiany hasła.

Sate1.º			9:35	ب ق		•	🐣 Kowalski J 👻
Status	🔓 Zmiana I	hasła					
A Zdarzenia	Stare hasło Nowe hasło	•••••	•				
□ Strefy Wiadomości	Powtórz nowe hasło	•••••	•				
😋 Ustawienia		Zmień ł	nasło				
			Copyrigh	nts 2015	(c) Satel	Sp. z o.	0.

2.2 Uprawnienia instalatorów

- 1. Wybór wersji językowej.
- 2. Przeglądanie przypisanych obiektów i dotyczących ich danych.

Satel.º				9:43	颜 -		75 🔔	🐣 Nowak S 🔫
🚯 Status	🈭 Obie	ekty						
🆀 Moje konto	Wpisz	Firma B	•					
A Zdarzenia	obiektu	 Firma A						
□ Strefy	Nazwa	Firma B Firma C Firma D						
🛛 Wiadomości	Telefon	88 888 888 888						
😂 Ustawienia	Adres	Budowlanych 66						
	Informacje							
	Użytkownie	y 🛓 Czerwiec M						
		🕹 Dalecka R						
		👗 Kowalski J						
		🛓 Kwiatkowska K						
	Instalatorzy	🖌 🐣 Frankowski R						
		& Nowak S						
			Co	opyrights 2015 (c) Satel Sp	0. z 0.0.		

- 3. Przeglądanie szczegółowe zdarzeń odebranych przez stację monitorującą z przypisanych instalatorowi obiektów. Typ zdarzeń, które może przeglądać instalator, definiuje administrator.
- 4. Filtrowanie zdarzeń zgodnie z następującymi kryteriami:
 - z danego obiektu,
 - wszystkie lub wybrane,
 - archiwalne (do roku wstecz) lub aktualne (ostatni miesiąc),
 - dotyczące wybranego okresu czasu,
 - z potwierdzeniem obrazu wideo.

		9:20 🕅 🔻
Szczegóły zdarzenia: 1	10558158	×
Data Typ zdarzenia Identyfikator Abonent Obsługa Strefa Wejście Podgląd wideo	2015-10-08 08:08:35 Alarm 6111 VIVER 2015-10-08 08:08:35 / satel Strefa nr 01 Wejście nr 001	
Informacje	Włamanie	
		Powrót

- 5. Podgląd stanu stref w przypisanych obiektach.
- 6. Możliwość komunikacji z administratorem oraz użytkownikami i instalatorami z przypisanych obiektów przy pomocy systemu wiadomości.
- 7. Możliwość zmiany hasła.