

Модуль мониторинга GPRS/SMS с БП GPRS-T6



gprs-t6_ru 05/15

SATEL sp. z o.o. ul. Budowlanych 66 80-298 Gdansk POLAND тел. (48) 58 320 94 00 www.satel.eu

Версия микропрограммы 3.01

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Установка модуля должна производиться квалифицированным персоналом.

Во избежание риска совершения возможных ошибок, которые могут привести к неправильной работе или даже к повреждению оборудования, необходимо до установки устройства ознакомиться с настоящим руководством.

Запрещается вносить в конструкцию модуля какие-либо неавторизованные производителем изменения и самостоятельно производить его ремонт, так как это однозначно с потерей гарантийных прав.

Из-за специфики передачи данных по GPRS-каналу и потенциальных, связанных с этим, расходов рекомендуется установить в модуль SIM-карту с тарифным планом с месячным трансфером данных в размере не менее 10 МБ.

Фирма SATEL ставит своей целью постоянное совершенствование качества своих изделий, что может приводить к изменениям в технических характеристиках и программном обеспечении. Информацию о введенных изменениях Вы можете найти на веб-сайте: http://www.satel.eu Приглашаем посетить этот сайт.

Настоящим компания SATEL sp. z о.о. заявляет, что модуль соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы Совета Европы 1999/5/ЕС. Декларации соответствия находятся на сайте www.satel.eu/ce

В руководстве используются следующие символы:



- примечание;
- важная информация.

Модуль GPRS-T6 – это устройство, используемое в системах охранной сигнализации для осуществления мониторинга и оповещения через GSM-сети. Главная задача модуля – мониторинг состояния входов. Смена состояния входов вызывает отправку кодов событий на ПЦН либо оповещение с помощью SMS-сообщений или услуги CLIP на выбранные телефонные номера. Это позволяет наблюдать за работой разных устройств, в том числе ПКП, необорудованных модулем автодозвона. Входы модуля можно запрограммировать как цифровые или аналоговые. Благодаря аналоговым входам модуль может осуществлять функции, используемые в автоматике.

Коды событий отправляются по GPRS-каналу или в виде SMS-сообщения. В случае использования GPRS-технологии коды можно передавать на ПЦН STAM-2 или на конвертер SMET-256. В виде SMS-сообщения можно передавать коды на любой ПЦН с поддержкой SMS-мониторинга.

Модуль использует для реализации некоторых функций услугу CLIP (Calling Line Identity Presentation), которая позволяет идентифицировать и отображать номер вызывающего абонента. Это позволяет осуществлять управление выходами, тест связи и оповещение без дополнительных издержек.



1. Свойства модуля

- 8 входов, программируемых как:
 - цифровой вход типа NO (нормально открытый),
 - цифровой вход типа NC (нормально замкнутый),
 - аналоговый вход.
- Дополнительные входы:
 - для контроля аккумулятора внешнего блока питания;
 - для контроля присутствия переменного напряжения (до 25 B AC);
 - тамперные.

- 4 выхода типа NO или NC, управляемых:
 - локально с помощью зон;
 - удаленно с помощью сообщений SMS или услуги CLIP.
- Возможность управления выходами с 64 номеров при использовании услуги CLIP.
- Силовой выход с максимальным током 0,5 А с полимерным предохранителем для реализации функции выхода питания (опционально может полнить функцию входа питания).
- Сообщение о состоянии контролируемых устройств и модуля: мониторинг в формате Contact ID (GPRS, SMS) или оповещение (SMS, CLIP).
- Шифрованная передача событий, передаваемых по GPRS-каналу (с помощью протокола TCP или UDP).
- Возможность автоматического переключения с канала GPRS на SMS в случае проблем с GPRS.
- Периодический тест связи, отправляемый для проверки работы модуля:
 - на выбранные телефонные номера (с помощью сообщений SMS или услуги CLIP),
 - на ПЦН.
- Возможность активации дополнительных тестов связи:
 - после определения номера вызывающего абонента (услуга CLIP),
 - после получения запроса из программы GPRS-SOFT.
- Возможность проверки баланса на счету SIM-карты, установленной в модуле.
- Индикатор уровня GSM-сигнала, принимаемого промышленным сотовым телефоном и индикатор проблем с подключением к сети GSM.
- Настройка модуля:
 - локальная через порт RS-232 (TTL),
 - удаленная с помощью сети GSM (технология GPRS),
 - удаленная с помощью сообщений SMS.
- Возможность удаленного обновления микропрограммы модуля по GPRS-каналу.
- Возможность автоматического перезапуска модуля.
- Импульсный блок питания с максимальным выходным током 2 A с защитой от короткого замыкания, оборудованный системой контроля состояния аккумулятора и отключения разряженного аккумулятора.
- Питание переменным напряжением 18 В (±10%).
- Возможность питания постоянным питанием 12 В.

2. Описание платы

Описание клемм:

+12V	-	выход питания / вход питания (12 В DC ±15%).
AC	-	входы питания (18 В АС ±10%).
COM	-	масса.
Z1 ÷ Z8	-	входы модуля. Могут быть запрограммированы как цифровые (тип NC или NO) или аналоговые.
01 ÷ 04	-	выходы типа ОС.
BTE	-	вход для контроля аккумулятора внешнего блока питания. Может быть запрограммирован как NC или NO.



Пояснения к рисунку 2:

- 1 провода для подключения аккумулятора.
- 2 светодиоды для индикации состояния модуля (см.: рис. 3).
 - светодиод А мигает во время передачи по каналу GPRS,
 - светодиод В мигает, когда отправляется сообщение SMS или модуль звонит (тест связи методом CLIP),
 - свечение остальных светодиодов индицирует уровень сигнала, принимаемого телефоном GSM, мигание – индицирует аварии.
- 3 порт RS-232 (стандарт TTL).
- 4 держатель SIM-карты. Если карта требует ввода PIN-кода, то не рекомендуется устанавливать SIM-карту в модуль до того, как запрограммирован PIN-код карты. Для установленной в модуле SIM-карты должна быть активна услуга GPRS, если коды событий должны отправляться по GPRS-каналу.
- 5 промышленный телефон GSM.
- 6 разъем для подключения антенны.



Пояснения к рисунку 3:

Пример А (светодиод А мигает, остальные светодиоды горят) – осуществляется передача по каналу GPRS; уровень сигнала: 3.

Пример В (светодиод В мигает, остальные светодиоды горят) – отправляется SMS-сообщение или модуль звонит (тест связи CLIP); уровень сигнала: 4.

Пример С (светодиоды мигают) – подключение к GSM-сети.

Пример D (светодиоды мигают) – не удалось подключение к GSM-сети; нет SIM-карты.

Пример E (светодиоды мигают) – не удалось подключение к GSM-сети; нет PIN-кода.

- Пример F (светодиоды мигают) не удалось подключение к GSM-сети; неверный PIN-код.
- Пример G (светодиоды мигают) не удалось подключение к GSM-сети; карта была заблокирована после трех очередных попыток применения неправильного PIN-кода (необходимо снять блокировку карты с помощью PUK-кода).

3. Монтаж

Все электросоединения должны производиться только при отключенном электропитании.

3.1 Расчет потребления токов

На этапе планирования подключения устройств к выходу питания следует помнить, что сумма токов потребляемых этими устройствами не должна превышать максимального тока этого выхода, в противном случае необходимо использовать дополнительный блок питания.

3.2 Кабельная проводка

Для подключения устройств рекомендуется использовать простой неэкранированный кабель. Выбирайте такое сечение проводов питания, чтобы падение напряжения питания между блоком питания и питаемым устройством не превысило 1 В по сравнению с выходным напряжением.

Выполняя кабельную проводку, необходимо помнить о том, чтобы оставить соответствующее расстояние между проводами низкого напряжения и проводами питания 220 В АС. Сигнальные провода не должны проводиться параллельно проводам питания 220 В АС и в их непосредственной близости.

3.3 Монтаж модуля GPRS-T6



Плата содержит электронные компоненты чувствительные к электростатическим разрядам.

Модуль GPRS-T6 должен устанавливаться в закрытых помещениях с нормальной влажностью воздуха. Выбирая место монтажа, следует помнить, что толстые стены, металлические стенки и т.п. уменьшают радиус действия радиосигнала. Не рекомендуется устанавливать устройство вблизи электрических систем, так как это может стать причиной неправильного функционирования устройства.

В помещение требуется подвести отдельную линию сети питания 220 В АС с защитным заземлением.



3.4 Подключение питания и запуск модуля



Не рекомендуется включать питание устройства без подключенной антенны.

Не подключайте питание, пока не выполните всех подключений.

3.4.1 Основное питания

Модуль GPRS-T6 требует питания переменным напряжением 18 В (±10%). Для этого следует использовать вторичную обмотку трансформатора. Рекомендуется использовать трансформатор мощностью 40 ВА.



Нельзя подключать к одному трансформатору более одного устройства с блоком питания.

Перед подключением трансформатора к цепи, от которой он будет питаться, выключите напряжение в этой цепи.

Трансформатор должен быть подключен к сетевому питанию 220 В АС постоянно. Поэтому, прежде чем приступить к выполнению кабельной разводки необходимо тщательно ознакомиться с электросхемой объекта. Для питания следует выбрать цепь, находящуюся постоянно под напряжением и защитить ее соответствующим предохранителем. Сообщите владельцу или пользователю системы охранной сигнализации, как можно отключить трансформатор от сети (напр., указывая предохранитель, защищающий цепь питания модуля).

3.4.2 Резервное питание

В качестве резервного питания следует применить герметичный кислотно-свинцовый аккумулятор 12 В / 7Ач.



Запрещается подключать к модулю разряженный аккумулятор (напряжение на клеммах аккумулятора при отсутствии нагрузки должно составлять не менее 11 В). В случае такого аккумулятора требуется предварительная зарядка с помощью соответствующего зарядного устройства.

Использованные аккумуляторы нельзя выбрасывать: их следует утилизировать согласно действующим правилам по охране окружающей среды.

В случае падения напряжения аккумулятора ниже 11 В на время более 12 минут (3 теста состояния аккумулятора), модуль сигнализирует аварию аккумулятора. После падения напряжения ниже 10,5 В аккумулятор будет автоматически отключен.

3.4.3 Подключение питания и запуск модуля

- 1. Выключите питание в цепи 220 В АС, к которой должен быть подключен трансформатор.
- 2. Провода переменного напряжения 220 В подключите к клеммам первичной обмотки трансформатора.
- 3. Клеммы вторичной обмотки трансформатора подключите к клеммам АС на плате электроники модуля.
- 4. Подключите аккумулятор к предназначенным для этого проводам (красный к плюсу, черный к минусу аккумулятора). Модуль не включится при подключении только аккумулятора. Нельзя обрезать наконечники аккумуляторных кабелей.

5. Включите питание 220 В АС в цепи, к которой подключен трансформатор. Модуль включится.

i BE

- Вышеописанная последовательность включения питания (сначала аккумулятор, затем сеть 220 В АС) обеспечит правильную работу блока питания и электронных систем защиты модуля, благодаря которым можно исключить возможные монтажные ошибки. Если необходимо будет полностью отключить питание, то следует выключить по очереди сеть и аккумулятор.
- 6. Подключите компьютер к порту RS-232 (TTL) модуля (см.: раздел «Локальное программирование через порт RS-232 (TTL)»).
- 7. Если карта этого требует, то с помощью программы GPRS-SOFT запрограммировать PIN-код SIM-карты, установленной в модуле.
- 8. Выключите питание модуля.
- 9. Установите SIM-карту в держатель (см.: рис. 5).



- 10. Включите питание модуля. Подключение телефона к сети GSM может занять несколько минут.
- Если PIN-код SIM-карты не будет совпадать с кодом, записанным в памяти модуля, то об этом сообщат светодиоды на плате электроники (см.: рис. 3 пример F). Очередная попытка ввести PIN-код произойдет через 30 секунд. После третьей попытки ввода неправильного PIN-кода SIM-карта будет заблокирована. Ввести PUK-код и снять блокировку SIM-карты можно после того, как переставить SIM-карту в сотовый телефон.

4. Настройка модуля

Для настройки модуля предназначена программа GPRS-SOFT версии 1.07.000. Программа входит в комплект поставки. Связь между программой и модулем может осуществляться локально или дистанционно. Настройка модуля с заводскими установками может осуществляться только в локальном режиме.

Некоторые параметры модуля можно запрограммировать и с помощью сообщений SMS.

4.1 Локальное программирование через порт RS-232 (TTL)

СОМ-порт компьютера должен быть подключен к порту RS-232 (TTL) на плате электроники модуля. Кабели для подключения продаются отдельно, артикул комплекта кабелей в прайс-листе – DB9FC/RJ-KPL. В программе GPRS-SOFT следует указать номер СОМ-порта компьютера, предназначенного для связи с модулем. С этой целью следует кликнуть указателем мыши по кнопке «Конфигурация» (см.: рис. 6 и пояснения к рисунку) и в окне, которое отобразится, выбрать один из доступных портов СОМ-компьютера. Программа соединяется с модулем после включения выбранного СОМ-порта.

4.2 Дистанционное программирование по GPRS-каналу

Во время дистанционного программирования модуль не будет в состоянии реализовать функции, для осуществления которых использует GSM-телефон.

Дистанционное программирование возможно после включения в модуле опции «Дистанционное программирование» и установки:

- PIN-кода (если этого требует SIM-карта, установленная в модуле);
- названия точки доступа (APN) для подключения Internet GPRS;
- имени пользователя для подключения Internet GPRS;
- пароля для соединения Internet GPRS;
- IP-адреса DNS-сервера, используемого модулем. Если адрес компьютера будет указан в численном виде (4 десятичных числа, разделенных точками), то адрес DNS-сервера необязательно должен быть запрограммирован;
- пароля, включающего связь с компьютером.
- *i* Параметры операторов GPRS сети GSM указаны в таблице, в конце инструкции.

IP-адрес компьютера, на котором будет работать программа GPRS-SOFT, должен быть видимым из Интернета (т.н. публичный IP-адрес) или на этот ПК должен быть перенаправлен порт сетевого сервера. Это позволит подключиться к компьютеру.

Чтобы установить связь между модулем и компьютером следует:

- 1. Запустить программу GPRS-SOFT.
- 2. Кликнуть указателем мыши по кнопке «Конфигурация» (см.: рис. 6, пояснения к рисунку). В открывшемся окне, впишите номер TCP-порта, выбранного для связи с модулем. Этот номер будет находиться в SMS-сообщении, отправленном на номер GSM-телефона модуля, с целью установления связи.
- 3. Кликните указателем мыши по кнопке 🔽 (см. рис. 6). В открывшемся меню выберите вкладку «TCP/IP». Сервер будет активирован.
- 4. Отправьте SMS-сообщение на номер GSM-телефона модуля. Сообщение SMS должно иметь вид: **xxxx=aaaa:p=** («xxxx» пароль, запрограммированный в модуле,

он запускает связь с программой GPRS-SOFT – «SMS для связи»; «аааа» – адрес компьютера, с которым модуль должен установить связь, введенный в численном виде или в форме названия; «p» – номер порта в сети, через который должна осуществляться связь с программой GPRS-SOFT). Модуль соединится с компьютером, адрес которого находился в SMS-сообщении.

4.3 Описание программы

4.3.1 Главное меню



Пояснения к рисунку 6:

- 1 Загрузка из файла кнопка позволяет загрузить данные конфигурации из файла.
- 2 Запись в файл кнопка позволяет записать данные конфигурации в файл.
- 3 Загрузка кнопка позволяет загрузить данные из модуля.
- 4 Запись кнопка позволяет записать данные в модуль.
- 5 Прервать кнопка позволяет прервать загрузку/запись данных.
- Отправка теста связи кнопка позволяет отправить тест связи модуля (в случае дистанционного программирования тест связи будет отправлен лишь после завершения связи с модулем).
- Конфигурация кнопка позволяет открыть окно «Соединение». В этом окне следует произвести настройку параметров, касающихся способа осуществления связи между программой и модулем:
 - выбрать СОМ-порт компьютера, через который будет осуществляться локальное программирование;
 - ввести номер TCP-порта, который должен использоваться для дистанционного программирования модуля. Можно вводить значения от 1 до 65535.
- 8 Соединение в зависимости от, выбранного с помощью кнопки ▼, способа осуществления связи с модулем, щелчок по кнопке:
 - включает/выключает СОМ-порт компьютера (локальное программирование через порт RS-232),
 - запускает/останавливает сервер (дистанционное программирование с помощью GPRS-технологии и TCP/IP-протокола) – щелчок по кнопке открывает одновременно окно с информацией о состоянии сервера.

Цвет кнопки сообщает о текущем состоянии связи:

- 💽 – зеленый цвет – СОМ-порт компьютера включен / сервер активен;

- 🔛 желтый цвет отправка данных;
 - серый цвет СОМ-порт компьютера выключен / сервер неактивен.
- 9 кнопка, позволяющая выбрать режим связи с модулем: локальное программирование через порт RS-232 или дистанционное программирование с помощью GPRS-технологии и TCP/IP-протокола.
- 10 информация о способе осуществления связи с модулем:
 - COMn (n = номер COM-порта) связь через порт RS-232,
 - TCP/IP связь с использованием GPRS-технологии.
- 11 имя модуля.
- 12 версия микропрограммы модуля (номер версии и дата компиляции).
- 13 строка, отображающая состояние всех входов и выходов модуля. Разные цвета имеют следующие значения:
 - зеленый нормальное состояние входа/выключение выхода,
 - синий состояние входа «блокировка»,
 - красный нарушение цифрового входа / превышение значения напряжения, запрограммированного для порога Н аналогового входа / включение выхода,
 - оранжевый падение напряжения ниже запрограммированного значения для порога L аналогового входа,
 - серый выключение входа.
- 14 уровень сигнала, принимаемого антенной GSM и название оператора сотовой сети, в которой работает модуль. Если телефон модуля не подключен к GSM-сети, то отображается значок <u>1</u>, информирующий об аварии.
- 15 текущее напряжение на выходе встроенного блока питания (в случае пропадания питания АС, это напряжение от аккумулятора).

4.3.2 Вкладка «GSM-телефон, ПЦН»

Программирование

- Идентификатор GPRS-T6 последовательность от 1 до 8 буквенно-цифровых знаков для идентификации модуля. Связь между программой и модулем возможна только идентификатор, вписанный в окне программы, тогда, когда совпадает с идентификатором, записанным в модуле. Модуль с заводской настройкой не имеет запрограммированного идентификатора. Для установления связи с модулем с заводской настройкой не надо указывать идентификатор в программе, но после автоматически установления СВЯЗИ программа сгенерирует идентификатор случайным образом. Его можно записать в модуль или ввести другой идентификатор и записать его.
- **Дистанционное программирование** опцию следует включить, если доступным должно быть дистанционное программирование модуля по GPRS-каналу.
- Номер «для связи» только из списка номеров для оповещения если опция включена, то SMS «для связи», включающее дистанционное программирование, должно быть отправлено с номера, запрограммированного в памяти модуля в списке телефонных номеров для оповещения.
- **SMS** «для связи» пароль, который должен находиться в SMS-сообщении, отправленном на номер GSM-телефона модуля, чтобы модуль предпринял попытку установить соединение с компьютером, IP-адрес и порт для связи которого были указаны в SMS-сообщении.

GSM-телефон

GSM-телефо	н, ПЦІ	Н Тест связи, Управлени	е Входы С)повещение CLIP/	'SMS Монитор	инг Телеф.н	юм управл. CLIF	⊃ Удаленное обно	овление	
Идентифика	пор GI	PRS-T6; satel	-ПЦН 1 ○ Выкл. ⊙ GPRS	С SMS ,SMS в случае про	С GPRS обл.с GPRS	ПЦН 2 С Выкл. © GPRS	С SMS SMS в случае про	С GPRS обл.с GPRS		
☐ Ном."дл SMS для с	а свя: вязи: Фон РІ	м" из списка ном.для опов.	Тел.номер (SMS): +49050555967 Тел.номер (SMS): +493374221655 Адрес ПЦН (GPRS): 111.111.111 Адрес ПЦН (GPRS): www.station.com Порт: 3450 € Порт: 6450 € Ключ ПЦН: кончен ПЦН: кончен ПЦН: кончен ПЦН:							
Номер SMS GPRS GPRS APN Пользоват Пароль: Сервер DN	і-центр I: [і́т гель:] IS: 2	ba: +48602951111 Internet II3.158.194. 1	Ключ GPRS Количество Расшир Преф. SIA:] Загрузи	 12345 попыток GPRS ренное шифровани Идентиф. обр ить идентиф. авто пь загруженный и 	ие секта: 1254 матически идентификатор	Ключ GPRS: 54321 Количество попыток GPRS 2 丈 Расширенное шифрование Преф. SIA: 00 Идентиф. объекта: 8596 Загрузить идентиф. автоматически Заменить загруженный идентификатор				
SMS отправ bala	жи US ins	SD-кодов :	GPRS-MOR	иторинг • TCP	/IP	(C UDP			
Автопер	резапу	уск каждые: 48 ч	−Формат ! ПЦН 1:	SMS Event=●, ↑ ,,, く	·, → =	• Mae	нтиф 🚹 Н	ачало/конец		
Оповещогр	ранич.	количество: 100 🚖 /24ч.	ПЦН 2:	Event=●, ↑ ,,,€	•, → =	Код	, события 🗲 Г Э З	руппа 3./мод./польз.		
Тел.ном. д	цля о	повещения и теста св								
		Телеф.номер	SMS ->	CLIP-OUT1	CLIP-OUT2	CLIP-OUT3	CLIP-OUT4			
	T1	+490554956666	X	3: Вкл.на время	1: Вкл.	2: Выкл.	2: Выкл.			
	T2	+492216334443	×	1: Вкл.	3: Вкл.на время	0: OTCYTCT	В. 2: Выкл.			
	T3			0: OTCYTCTB.	0: OTCYTCTB.	0: OTCYTCT	B. 0: OTCYTCTB.			
	T4			0: OTCYTCTB.	0: OTCYTCTB.	0: OTCYTCT	B. 0: OTCYTCTB.	•		
■ Выкл. контроль БП Макс.время отсутствия питания АС: 0 мин.0 сек.										

Рис. 7. Вкладка «GSM-телефон, ПЦН».

РІМ – РІМ-код SIM-карты.

Ввод неправильного PIN-кода может заблокировать SIM-карту.

Номер центра SMS – телефонный номер центра, управляющего SMS-сообщениями. Он участвует в процессе передачи SMS-сообщения. Если номер был введен оператором в память карты SIM, установленной в устройстве, нет необходимости его вводить. В такой ситуации модуль загрузит его автоматически. В противном случае ввести номер необходимо, если модуль должен отправлять сообщения SMS. Следует помнить о том, чтобы введенный номер соответствовал сети, в которой работает телефон GSM (это зависит от установленной в модуле SIM-карты).



l

Номера SMS-центра для операторов сети GSM указаны в таблице, /в конце инструкции.

GPRS APN – название точки доступа для соединения Internet GPRS.

Пользователь – имя пользователя для соединения Internet GPRS.

Пароль – пароль для соединения Internet GPRS.

i

Для передачи данных по GPRS-каналу (коды событий, программирование) должны быть запрограммированы следующие параметры: APN, имя пользователя и пароль. **DNS-сервер** – IP-адрес DNS-сервера, который должен использоваться модулем. Адрес DNS-сервера является необходимым в случае передачи данных по GPRS-каналу, если адрес устройства, с которым должен соединяться модуль (ПЦН, компьютер с установленной программой GPRS-SoFT), был указан в виде названия. Если все адреса указаны как IP-адреса в численном виде (4 десятичных числа, разделенных точками), то адрес DNS-сервера не надо программировать.

Остальные

SMS отправки USSD-кодов – содержание управляющего запроса, которое должно предшествовать коду USSD в сообщении SMS, отправляемом на модуль. С помощью кодов можно, например, проверить баланс на счету SIM-карты модуля. Сообщение SMS, отправляемое на модуль, должно иметь вид: xxxx=yyyy=, где «xxxx» – это управляющий запрос, а «уууу» – это код USSD, обслуживаемый оператором GSM (в зависимости от SIM-карты, установленной в модуле). После получения такого сообщения SMS модуль выполнит, содержащийся в нем, код USSD. После получения ответа от оператора модуль отправит его с помощью сообщения SMS на номер телефона, от которого получил управляющий запрос.

1

Не рекомендуется пользоваться расширенными функциями, доступными благодаря услуге USSD, если в ответ на введенный код будет предоставлено меню.

- Автоперезапуск каждые если перезапуск модуля должен осуществляться через определенное время, то следует это время установить. Первый перезапуск произойдет по истечении запрограммированного времени с момент записи установок в модуль. В случае выбора 0, функция будет выключена.
- Оповещение ограничить количество / 24h поле позволяет определить максимальное количество передач (GPRS, сообщений SMS, CLIP), отправляемых модулем в течение суток. Тестовые передачи и сообщения SMS с информацией о состоянии модуля не учитываются при подсчете количества передач и не ограничиваются. Можно ввести значения от 0 до 255. Ввод 0 означает отсутствие ограничения количества передач (по умолчанию: 0).

ПЦН 1 / ПЦН 2

1 При использовании GPRS-технологии коды событий можно передавать на ПЦН STAM-2 или на конвертер SMET-256.

ПЦН должен проверять связь с абонентом, отправляющим события по GPRS-каналу, как можно реже. Если в настройках ПЦН, в поле «Период теста», будет запрограммировано значение меньше чем 1 мин., то модуль округляет это время до 1 минуты. Рекомендуется устанавливать максимальное значение - 255 секунд.

- Выкл. если поле будет отмечено, то коды событий не будут отправляться на ПЦН.
- SMS если поле будет отмечено, то коды событий будут отправляться на ПЦН в виде SMS-сообщений.
- **GPRS** если поле будет отмечено, то коды событий будут отправляться на ПЦН по GPRS-каналу.
- **GPRS, SMS в случае проблем с GPRS** если поле будет отмечено, то коды событий будут отправляться на ПЦН по GPRS-каналу, но после определенного количества неудачных попыток передачи кода события (ПЦН не подтвердил получения кода события), код события будет отправлен в виде SMS-сообщения.

Номер телефона (SMS) – номер GSM-телефона, с помощью которого ПЦН принимает SMS-сообщения. Перед номером должен быть указан префикс страны (+7 для России).

Адрес ПЦН (GPRS) – адрес ПЦН. Может быть вписан как название или IP-адрес.

- Порт номер ТСР-порта, через который будет осуществляться связь с ПЦН. Он обязательно должен совпадать с номером порта, запрограммированным в настройках ПЦН.
- Ключ ПЦН в поле следует вписать от 1 до 12 буквенно-цифровых знаков (цифры, буквы и специальные знаки), определяющих ключ, шифрующий, передаваемые на ПЦН, данные. Ключ шифрования обязательно должен совпадать с ключом, запрограммированным в ПЦН для простого режима.
- Ключ GPRS последовательность от 1 до 5 буквенно-цифровых знаков для идентификации модуля. Ключ устройства обязательно должен совпадать с ключом, запрограммированным в ПЦН («Ключ ETHM/GPRS»).
- Количество попыток GPRS количество неудачных попыток отправки кода события на ПЦН по GPRS-каналу, после которого модуль предпримет попытку отправки кода события с помощью SMS-сообщения. Поле доступно, если было выбрано поле «GPRS, SMS в случае проблем с GPRS». Можно вводить значения от 1 до 16 (по умолчанию: 1).
- Расширенные шифрование включение опции повышает уровень защиты передачи данных, пересылаемых на ПЦН. Для осуществления опции требуется конвертер SMET-256 с микропрограммой версии 1.06 или более поздней и платы STAM-1 РЕ и STAM-1 RE версии 3.03 или более поздней.

Идентификатор объекта – в поле следует вписать 4 знака (цифры или буквы от A до F), которые будут выполнять функцию идентификатора во время теста связи, осуществляемого модулем. Не программируйте значение: 0000 (модуль не будет тогда отправлять теста связи на ПЦН). Не рекомендуется программировать в идентификаторе цифру 0.

Мониторинг GPRS

- **ТСР / ІР** если поле выбрано, модуль будет отправлять коды событий на ПЦН с помощью протокола ТСР.
- **UDP** если поле выбрано, модуль будет отправлять коды событий на ПЦН с помощью протокола UDP.

Формат SMS

Формат SMS-сообщения для SMS-мониторинга должен быть запрограммирован согласно требованиям ПЦН. Запрограммированный по умолчанию в модуле формат SMS-сообщения соответствует заводской настройке ПЦН STAM-2 (версия программы 1.2.0 или более поздняя). Если события должны отправляться как два знака, то в поле данного ПЦН, следует выбрать символ группы —

Телефонные номера для оповещения и теста связи

- Номер телефона можно запрограммировать 4 телефонных номера, на которые модуль будет отправлять SMS-сообщения, и осуществлять передачу теста связи, а также которые можно использовать для управления выходом благодаря услуге CLIP. Перед номером телефона обязательно должен быть указан префикс страны (+7 для России).
- SMS -> поле следует выбрать (поле отмечено, если отображается в нем символ «х»), если сообщения SMS, получаемые модулем, были отправленные с номеров, которых нет в списке (например, информация, отправляемая оператором сети GSM,

в которой работает модуль) и должны передаваться дальше модулем на отмеченный телефонный номер).

CLIP-OUT1 / OUT4 – в поле можно определить, каким образом и должен ли вообще управлять выходом звонок (услуга CLIP) с выбранного телефонного номера (T1 - T4). Для выбора предоставлены следующие опции:

- 0: Отсутствие услуга CLIP не управляет выходом,
- 1: Вкл. услуга CLIP включит выход,
- 2: Выкл. услуга CLIP выключит выход,
- З: Вкл. на время услуга CLIP включит выход на время (время определяется в вкладке «Тест связи, Управление»).

Питание АС

Выкл. контроль БП – включение опции отключает блок питания, систему его контроля и аккумулятор. Для подключения к устройству внешнего питания, следует к клемме COM на плате модуля подключить массу, а к клемме +12V постоянное напряжение 12 В.

i

В случае включения опции «Выкл. Контроль БП» к модулю не подключайте аккумулятор.

Максимальное время отсутствия питания AC – время отсутствия питания AC, по истечении которого модуль сообщит аварию. Задержка в сообщении аварии предотвращает ситуацию, в которой индицировалось бы даже кратковременное пропадание питания, не влияющее на работоспособность модуля. Максимальная установка – это 99 минут 99 секунд.

4.3.3 Вкладка «Тест связи, Управление»

Тест связи

Тест связи от модуля может осуществляться через определенное время, но кроме этого, благодаря услуге CLIP, может быть активирован входящим звонком, после идентификации номера вызывающего абонента. Для осуществления теста связи могут использоваться SMS-сообщения, отправляемые на выбранные телефонные номера, либо, благодаря услуге CLIP, тест может осуществляться с помощью звонков на определенные телефонные номера, а также может быть отправлен как код события на ПЦН.

- **Тест связи каждые...** если тест связи от модуля должен осуществляться через определенный интервал времени, то следует его запрограммировать (дни, часы, минуты). Первая тестовая передача будет отправлена по истечении запрограммированного времени после того, как время будет записано в модуль.
- 1 После вызова дополнительного теста связи (с помощью услуги CLIP или программы GPRS-Soft) время очередного теста будет отсчитываться заново.
- **Тест связи SMS** в поле следует ввести текст SMS-сообщения, которое будет отправлено для проверки связи на выбранные телефонные номера.
- 1

Если будет определено время, через какое периодически должен отправляться тест связи, а поле «Тест связи SMS» будет пустым, то на выбранные телефонные номера в качестве теста связи будут отправлены сообщения SMS, содержащие информацию о состоянии модуля (см.: опцию «Отправить SMS с состоянием модуля на CLIP»).

GSM-телефон, ПЦН Тест связи, Управление Входы Оповещение CLIP/SMS Мониторинг Телеф.ном управл. CLIP Удаленно	ое обновление
Тест связи	
Тест связи каждые: Телеф, SMS CLIP	
1 🔹 дни 0 🛫 ч – 0 🛫 мин. 🛛 Т1 🗙 🗙	
Т2 Х Телеф. Подтв Чис.повт>SMS	
Тест связи - SMS test T3 X T1 X 2 X	
Г Тест связи · код события на ПЦН Т4 × Т Т3	
Формат КОД В Гр. № зоны СОБЫТИЕ Т4	
ПЦН 1 CID 602 X 00 000 Периодическая тестовая передача	
ПЦН 2 CID 603 00 000 Периодическая тестовая радиоперед	
СШР ПТПРАВЛЯЕТ ТЕСТОМ СВЯЗИ	
Реагир.на СЦР только, если ном.указан в списке ном. для оповещ.	
Управление	
Управл.SMS - только номера из списка ном.для оповещен	
- Выход OUT1-	
Вкл.: vkl. out1 Вкл. на время: vremya out1 🔲 NC	
Выкл.: vykl out1 Время актив.вых.: 0ч30мин. 0сек.	
-Выход ОUT2-	
Вкл.: vkl. out2 Вкл. на время: vremya out2 🔽 NC	
Выкл.: vykl out2 Время актив.вых.: Оч Омин. Осек.	
— Выход ОUT3	
Вкл.: vkl. out3 Вкл. на время: vremya out3 🔽 NC	
Выкл.: vykl out Время актив.вых.: 14 0мин. Осек.	
- Выход OUT4	
Вкл.: Вкл. на время: П NC	
Выкл.: Время актив.вых.: Оч Омин. Осек. 🔽 Индикатор авар	

Рис. 8. Вкладка «Тест связи, Управление».

Тест связи – код события на ПЦН – если опция включена, то тестовая передача от модуля может отправляться на ПЦН. Способ отправки кода события (SMS, GPRS) зависит от настройки параметров для каждого ПЦН – вкладка «GSM-телефон, ПЦН». Код события теста связи для отправки на ПЦН необходимо запрограммировать.

Коды событий для теста связи от модуля

Таблица позволяет запрограммировать коды Contact ID теста связи от модуля для отправки на ПЦН.

- Формат в поле отображается информация о том, что код отправляется в формате Contact ID.
- Код в поле следует запрограммировать 3 цифры кода события. Можно воспользоваться редактором кодов. Окно редактора кодов откроется после щелчка указателем мыши по кнопке ..., в поле «Событие».
- R поле следует выбрать, если код события должен относиться к концу события/ постановке на охрану (двойной щелчок указателем мыши отмечает/отменяет выбор поля).
- **Гр.** в поле следует вписать номер группы, он будет находиться в событии, отправленном на ПЦН.
- № зоны в поле следует указать номер зоны, он будет находиться в событии, отправленном на ПЦН.
- Событие в поле отображается описание события, код которого указан в поле «Код». Кроме того, в поле «Событие» доступна кнопка ..., открывающая окно редактора кодов Contact ID.

- Тест связи будет отправлен на ПЦН как код события, если:
 - включен GPRS-мониторинг (см.: раздел «Включение GPRS-мониторинга») или SMS (см.: раздел «Включение SMS-мониторинга»),
 - запрограммирован идентификатор объекта отличный от «0000»,
 - запрограммирован формат мониторинга,
 - запрограммирован код события отличный от «000».

Тест связи, отправляемый на телефонные номера

Таблица позволяет подробно определить способ осуществления теста связи для запрограммированных во вкладке «GSM-телефон, ПЦН» телефонных номеров. Двойной щелчок указателем мыши по выбранному полю отметит/отменит выбор поля (поле отмечено, если отображается символ «х»).

- SMS поле следует выбрать, если тест связи от модуля должен быть отправлен на выбранный номер как SMS-сообщение.
- **CLIP** поле следует выбрать, если тест связи от модуля на выбранный номер должен осуществляться с помощью услуги CLIP (модуль звонит по запрограммированному номеру и в течение 30 секунд пробует получить соединение тогда на телефоне отображается номер телефона модуля).

Если тест связи методом CLIP должен осуществляться бесплатно, то не отвечайте на звонки с номера телефона модуля.

Установки CLIP

Таблица позволяет подробно определить способ реализации функции теста связи методом CLIP на 4 номера, запрограммированных во вкладке «GSM-телефон, ПЦН». Двойной щелчок указателем мыши по выбранному полю отметит/отменит выбор поля (поле отмечено, если в нем отображается символ «х»).

- Подтверждение поле следует отметить, если модуль должен ожидать подтверждения теста связи методом CLIP. Чтобы подтвердить CLIP-тест, следует в ответ на звонок от модуля нажать кнопку отбоя.
- Число повторений если поле «Подтверждение» отмечено, то тест связи методом СLIP может быть реализован определенное количество раз. Можно программировать значения: от 1 до 15. После подтверждения получения тестового CLIP-звонка модуль прекратит тестовые звонки (напр., если модуль согласно настройке должен звонить 5 раз, но уже первый тестовый CLIP-звонок будет подтвержден, то модуль не будет осуществлять 4 остальных звонка).
- -> SMS если поле «Подтверждение» отмечено, а получение тестового CLIP-звонка не будет подтверждено, то модуль может отправить SMS-сообщение с текстом «CLIP failed» на выбранный телефонный номер.

CLIP

- СLIР управляет тестом связи если опция включена, то с помощью услуги CLIP можно вызвать тест связи. Необходимо позвонить по номеру телефона модуля и после длинного гудка положить трубку модуль определит номер вызывающего абонента и отправит тестовую передачу согласно заданным параметрам.
- Отправить SMS с состоянием модуля на CLIP если опция включена, то с помощью услуги CLIP можно получить информацию о состоянии модуля. Необходимо позвонить по номеру телефона модуля и после длинного гудка положить трубку - модуль определит номер вызывающего абонента и отправит на этот номер SMSсообщение со следующей информацией:
 - название модуля;

i

i

- версия микропрограммы модуля (номер версии и дата компиляции);
- S0 ÷ S4 текущий уровень сигнала, принимаемого антенной;
- Р текущее значение напряжения питания.
- Z1 ÷ Z8 информация о состоянии входов Z1 ÷ Z5:
 - і цифровой вход / аналоговый в нормальном состоянии,
 - I цифровой вход нарушен,

L – напряжение на аналоговом входе ниже порога L; информация о значении напряжения на входе,

Н – напряжение на аналоговом входе превысило порог Н; информация о значении напряжения на входе,

- b цифровой вход / аналоговый вход заблокирован.
- BTE- информация о состоянии входа BTE:
 - і нормальное состояние входа,
 - I вход нарушен,
 - b вход заблокирован.
- TMP информация о состоянии входа TMP:
 - і нормальное состояние входа,
 - I вход нарушен,
 - b вход заблокирован.
- ACE информация о состоянии входа ACE:
 - і нормальное состояние входа,
 - I вход нарушен.
- АС информация о состоянии напряжения в модуле:
 - і присутствует переменное напряжение,
 - I отсутствует переменное напряжение.
- АК информация о состоянии аккумулятора:
 - і аккумулятор ОК,
 - I аккумулятор разряжен.
- OUT 1 ÷ OUT4 информация о состоянии выходов OUT 1 ÷ OUT4:
 - о неактивный выход,
 - О активный выход.
- EVb было достигнуто максимальное количество передач (см.: параметр «Оповещение ограничить количество / 24h» во вкладке «Телефон GSM, ПЦН»).
- Реагировать на CLIP только, если номер указан в списке телефонных номеров для оповещения – если опция включена, то модуль отправит тестовую передачу или SMS-сообщение с информацией о состоянии только тогда, когда номер вызывающего абонента будет идентифицирован (услуга CLIP) как один из номеров, запрограммированных в списке «Телефонные номера для оповещения и теста связи», во вкладке «GSM-телефон, ПЦН».

i

При выключенной опции «Реагировать на CLIP только, если номер указан в списке телефонных номеров для оповещения» тестовые передачи и SMS-сообщения с информацией о состоянии устройства:

- для номеров из списка будут отправляться модулем немедленно,
- для номеров, не указанных в списке, могут отправляться модулем не чаще 1 раза в 10 минут.

Управление

С помощью сообщения SMS можно управлять входами и выходами модуля. Сообщение SMS, отправляемое на модуль может содержать только один управляющий запрос. Управляющий запрос может состоять из 24 знаков, как максимум. Управляющие запросы, касающиеся входов программируются в вкладке «Входы».

Управление

- Управление SMS только номера из списка номеров для оповещения если опция включена, то функции: включения, выключения или включения на время выхода, а также блокировки и отмены блокировки входов будут включены только, если номер отправителя SMS-сообщения будет одним из номеров, указанных в списке «Телефонные номера для оповещения и теста связи», во вкладке «GSM-телефон, ПЦН».
- Подтверждать управление отправкой состояния модуля если опция включена, то запуск функции: включения, выключения или включения на время выхода, а также блокировки и разблокировки входа вызовет отправку сообщения SMS с информацией о состоянии модуля на номер, с которого пришло управляющие сообщение (см.: опция «Отправить SMS с состоянием модуля на CLIP»).

Выходы OUT1 ÷ OUT4

- **Вкл.** в поле следует вписать текст SMS-сообщения, которое будет отправлено на номер телефона модуля для включения данного выхода.
- **Выкл.** в поле следует вписать текст SMS-сообщения, которое будет отправлено на номер телефона модуля для выключения данного выхода.
- Вкл. на время в поле следует вписать текст SMS-сообщения, которое будет отправлено на номер телефона модуля для включения данного выхода на определенное время.
- Время активности выхода если данный выход должен быть включен на время, то следует запрограммировать это время. По истечении этого времени, выход выключится. Максимально можно запрограммировать значение: 18 часов 12 минут и 14 секунд. Если в поле «Включить на время» будет введен текст SMS-сообщения, а в поле «Время активности выхода» не будет запрограммировано определенное время (0 ч 0 м 0 с), то данный выход не будет включен.
- NC если опция включена, данный выход будет работать как тип NC (нормально замкнутые контакты). Если опция выключена, выход будет работать как тип NO (нормально разомкнутые контакты).
- Индикатор аварии если опция включена, выход ОUT4 будет работать как выход типа OC («открытый коллектор»), который сигнализирует проблему с регистрацией в сети GSM. Он включится по истечении около 2 минут с момента возникновения проблемы. В активном состоянии он замыкается на массу. Выход будет замкнут на массу до момента регистрации в сети GSM. Проблема с регистрацией в сети GSM может быть вызвана:
 - отсутствием SIM-карты,
 - вводом неправильного PIN-кода,
 - отсутствием или повреждением антенны,
 - недоступностью сети GSM (отсутствием зоны действия),
 - повреждением телефона.

Дополнительную информацию о неисправностях индицируют светодиоды на плате электроники (см.: рис. 3).

4.3.4 Вкладка «Входы»

ЗSM-телефон, ПЦН Тест связи, Управление Входы Оповещение CLIP/SMS Мониторинг Телеф.ном управл. CLIP Удаленное обновление																
Входы																
Выход ОUT1 Выход ОUT2 Выход ОUT3 Выход ОUT4																
	Тип:	Чувств.	Восст.	Блок-щий	Блок-мые	Nopor L	Порог Н	Предел	L	Н	L	Н	L	Н	L	Н
Z1	2: NO	300мс	4c						Выкл.		Вкл.		Время		Время	
Z2	2: NO	300мс	4c						Вкл.		Время		Выкл.		Выкл.	
Z3	3: Аналоговый	300мс	8c			5.00 V	2.01 V	0.15 V	Вкл.		Выкл.		Вкл.		Вкл.	
Z4	2: NO	300мс	4c						Время		Вкл.					
Z5	2: NO	300мс	4c						Время		Вкл.					
Z6	2: NO	300мс	4c						Выкл.							
Z7	2: NO	300мс	4c						Выкл.		Вкл.		Вкл.		Вкл.	
Z8	2: NO	300мс	4c						Время		Время		Время		Время	
3TE	0: выкл.															
TMP	2: NO	300мс	4c						Вкл.		Выкл.		Выкл.		Выкл.	
ACE		Омин. 30с	e						Вкл.		Время		Вкл.		Вкл.	
блоки	ровка входов				- 1											
	Заблок.:	blokiro	vať			Разбло	к.:	razblokiro	ovať							



Входы

Таблица позволяет запрограммировать параметры работы входов Z1 ÷ Z8, BTE, TMP и входа ACE.

i

Для входа АСЕ можно запрограммировать только «Чувствительность» (максимально 99 минут и 59 секунд) и определить, должен ли он управлять выходом и каким образом.

Тип – вход может быть запрограммирован как:

- цифровой типа NC следует ввести цифру 1,
- цифровой типа NO следует ввести цифру 2,
- аналоговый следует ввести цифру 3,
- выключен следует ввести цифру 0.



Рис. 10. Способ работы аналогового входа. 0 – отсутствие нарушения. 1 – нарушение. L-T – уровень напряжения L минус допустимое отклонение. L – нижний уровень напряжения. L+T – уровень напряжения L плюс допустимое отклонение. H-T – уровень напряжения H минус допустимое отклонение. H – верхний уровень напряжения. H+T - уровень напряжения H плюс допустимое отклонение.

Чувствительность – время, в течение которого:

- цифровой вход типа NC должен быть отсоединен от массы, чтобы модуль зарегистрировал нарушение входа,
- цифровой вход типа NO должен быть замкнут на массу, чтобы модуль зарегистрировал нарушение входа,
- напряжение на аналоговом входе должно быть ниже порога L (минус допустимый предел отклонения) или выше порога H (плюс допустимый предел отклонения), чтобы модуль мог зарегистрировать превышение запрограммированного значения (см: рис. 10).

Можно программировать значения из предела: от 0 до 5100 мс (каждые 20 мс).

Восстановление – время, в течение которого:

- цифровой вход типа NC должен быть повторно замкнут на массу, чтобы модуль зарегистрировал конец нарушения,
- цифровой вход типа NO должен быть повторно отсоединен от массы, чтобы модуль зарегистрировал конец нарушения,
- напряжение на аналоговом входе должно быть выше порога L (плюс допустимый предел отклонения) или ниже порога H (минус допустимый предел отклонения), чтобы модуль мог зарегистрировать конец нарушения (см: рис. 10).

Определенное время позволяет ограничить число передач. Можно запрограммировать значения из предела: от 0 до 255 секунд.

- Блокирующий поле следует отметить, если вход должен выполнять функцию блокирующего входа, т.е. нарушение входа заблокирует другие входы модуля. Только один вход модуля может выполнять функцию блокирующего входа.
- Блокируемый поле следует отметить, если вход должен быть заблокирован после нарушения блокирующего входа или после отправки SMS-сообщения, текст которого можно запрограммировать во вкладке «Тест связи, управление».
- Порог L нижний порог напряжения для аналогового входа. Если напряжение упадет ниже определенного значения (минус допустимый предел отклонения), то модуль зарегистрирует нарушение входа. Ввод значения 0 отключает контроль напряжения.
- Порог Н верхний порог напряжения для аналогового входа. Если напряжение поднимется выше определенного значения (плюс допустимый предел отклонения), то модуль зарегистрирует нарушение входа. Ввод значения 0 отключает контроль напряжения. Максимальное значение: 16,56 В.
- Предел допустимое отклонение, т.е. значение напряжения, которое отнимается от значения, определенного для порога L, если напряжение падает ниже порога L, или значение, которое добавляется к значению, определенному для порога H, если напряжение превышает порог H, необходимое для того, чтобы модуль зарегистрировал превышение запрограммированного значения / значение напряжения, которое добавляется к значению, определенному для порога L, если напряжение превышает порог L, или значение, определенному для порога L, если напряжение превышает порог L, или значение, которое отнимается от значения, определенного для порога H, если напряжение превышает порог L, или значение, которое отнимается от значения, определенного для порога H, если напряжение падает ниже порога H, необходимое для того, чтобы модуль зарегистрировал восстановление входа в нормальное состояние. Поле доступно для аналоговых входов.

i

Сумма значений верхнего порога напряжения (Н) и предела для данного входа не может превысить максимального допускаемого напряжения.

- Выходы OUT1 ÷ OUT4 поле определяет, должен ли вход управлять данным выходом. Можно выбрать следующие опции:
 - пустое поле состояние входа не управляет выходом,

- Вкл. нарушение входа или превышение значения напряжения, определенного для входа для порога L или H, включит выход,
- Время нарушение входа или превышение значения напряжения, определенного для входа для порога L или H, включить выход на время,
- Выкл. нарушение входа или превышение значения напряжения, определенного для входа для порога L или H, выключит выход.

Блокировка входов

- Блок. в поле следует вписать текст SMS-сообщения, которое будет отправлено на номер телефона модуля для включения блокировки входа / входов, запрограммированных как блокируемые в таблице «Входы», во вкладке «Входы».
- **Разблок.** в поле следует вписать текст SMS-сообщения, которое будет отправлено на номер телефона модуля для отмены блокировки входа / входов, запрограммированных как блокируемые в таблице «Входы», во вкладке «Входы».



Текст SMS-сообщения для блокировки и отмены блокировки входов может состоять из 24 знаков, как максимум.

4.3.5 Вкладка «Оповещение CLIP / SMS»

Оповещение может осуществляться с помощью сообщений SMS или методом CLIP (с помощью услуги CLIP модуль не сообщает о восстановлении зоны / исчезновении аварии).



Для аналогового входа параметры, связанные с оповещением, программируются отдельно для всех определенных порогов.

6М-те	лефон, I	пцн	1 T	ест	СВЯ	язи,	Уп	равл	пени	е Входы Оповещение CLIP/SMS	Мониторинг Телеф.ном управл. С	LIP Удаленное обн
			0					10	-			,
		Tt	UL Ital	JP Ital	74	<u>Т</u> -1	N N	MS Trol	174	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	100		12	13	14	111	12	13	14	нарушение/превышение	восст.	1
Z1		×.	X					X		narushenie z i	vosstanovienie z i	
	110		0									
Z2		×	X						X	narushenie z2	vosstanovlenie z2	
	<u> </u>			0	0				0	1 1 1 2		
Z3		-		$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	-				prevysnenie L L 23	vosstanovienie L z3	
	H NO	-		Ň	Ň		-		×	prevysnenie H 23	vosstanovienie H 23	
Z4				X	X			X		narusnenië 24	vosstanovienie z4	
	NO											
Z5												
		.							$\overline{\mathbf{v}}$	narushania zR	vosstanovlenie z6	
Z6		\uparrow							^		Vosstanovienie 20	
	NO	X							X	narushenie z7	vosstanovlenie z7	
Z7		1										
	NO	X										
Z8		1										
BTE		î –										
тмр		1							X	Tamper mod.	Vosstanovi, mod.	
ACE		1										
Нет г	ит.АС								Х	Otsutstviye AC	Vosstanovi. AC	
Неза	р.акк.								Х	Rozryad akkumulyat.	Akkumulyator OK	
Пере	rp.+12V											

Рис. 11. Вкладка «Оповещение CLIP / SMS».

- CLIP T1 T4 следует отметить телефонные номера (см.: номера, запрограммированные в вкладке «GSM-телефон, ПЦН», в списке «Телефонные номера и тест связи»), на которые должно осуществляться оповещение о смене состояния входа или об аварии с помощью услуги CLIP.
- SMS T1 T4 следует отметить телефонные номера (см.: номера, запрограммированные в вкладке «GSM-телефон, ПЦН», в списке «Телефонные номера и тест связи»), на которые должно отправляться SMS-сообщение, информирующее о смене состояния входа или об аварии.
- Нарушение/превышение текст SMS-сообщения, которое будет отправлено после нарушения входа / превышения запрограммированного значения напряжения на входе (превышение напряжения, определенного для порога H, или падение ниже значения, определенного для порога L) / обнаружения аварии. Сообщение может состоять из 24 знаков, как максимум. В тексте сообщений нельзя использовать кириллицу (допускаются только латинские буквы, без диакритических знаков). Если поле будет пусто, то сообщение не будет отправлено.
- Восстановление текст SMS-сообщения, которое будет отправлено после восстановления нормального состояния входа / исчезновения аварии. Сообщение может состоять из 24 знаков, как максимум. В тексте сообщений нельзя использовать кириллицу (допускаются только латинские буквы, без диакритических знаков). Если поле будет пусто, то сообщение не будет отправлено.
- **Добавить в сообщение значение напряжения на входе** если опция включена, то в SMS-сообщении о состоянии аналогового входа будет находиться информация о текущем значении напряжения на входе.

GSM-T	SM-телефон, ПЦН Тест связи, Управление Входы Оповещени						ение 🛛 Входы 🗍 Оповещение	CLIP/SN	is i	Монито	ринг Телеф, ном, - управл. С	CLIP 🛛 Удаленное обновление
						1		1			Deere	
		In	102	kon	1	1арушеі № асы	ние/превышение					
			1112	1 110	01	001		ход 2.110	<u>пр.</u> 00	000		
Z1		-10		1-110	01	001	пожарная гревога	3-110	00	000	пожарная тревога - конец	
		-		1.120	01	002	Трерога нападения	3,120	01	002	Трерога нападения - конец	
Z2		ſ	•	1-120	01	002	гревога нападения	3-120	01	002	тревога нападения - конец	
			:	1-159	02	001	Низкая температира	3-159	02	001	Низкая температира - конец	
Z3	H H	X	-	1.158	02	001	Высокая температура	3-158	02	001	Высокая температура - коне	
		X		1-130	02	002	Вторжение	3-130	02	002	Вторжение - конец	
Z4												
	NO	X	:	1-120	02	001	Тревога нападения	3-120	02	001	Тревога нападения - конец	
25		1										
70	NO	X	:	1-300	00	000	Авария системы	3-300	00	000	Авария системы - конец	
20												
77	NO	X	:	1-113	02	003	Протечка воды	3-113	02	003	Протечка воды - конец	
78	NO	X	:	1-130	01	001	Вторжение	3-130	01	001	Вторжение - конец	
		1										
BTE		×	-	1-312	00	000	Перегрузка источника питан	3-312	00	000	Перегрузка источника питан	
TM	>	X		1-341	01	001	Саботаж модуля	3-341	00	000	Саботаж модуля - конец	
ACE		×			00	000	???		00	000	???	
Нет	пит.А(<u> </u> ×	-	1-301	01	001	Отсутствие сетевого питани	3-301	01	001	Отсутствие сетевого питани	
Hes	ар.акк	. ×		1-302	01	001	Аккумулятор разряжен	3-302	01	001	Аккумулятор разряжен - кон	
Пер	егр.+1	2' ×		1-342	01	005	Нет сетевого питания модул	3-342	01	005	Нет сетевого питания моду/	

4.3.6 Вкладка «Мониторинг»

Рис. 12. Вкладка «Мониторинг».

В таблице следует определить ситуации, в которых должен отправляться код события на ПЦН.



Для аналогового входа параметры, связанные с мониторингом, программируются отдельно для всех определенных порогов.

S1 – поле следует отметить, если код события должен отправляться на ПЦН 1.

S2 – поле следует отметить, если код события должен отправляться на ПЦН 2.

Нарушение/превышение КОД / Восстановление КОД – код события, который будет отправлен на ПЦН после смены состояния входа. Можно программировать 4 цифры, в виде: Q-XYZ, где:

- Q цифра 1 или 3 (1 новое событие/снятие с охраны, 3 конец события/ постановка на охрану),
- ХҮХ 3-цифровой код события.

Можно тоже воспользоваться редактором кодов. Окно редактора кодов открывается после щелчка указателем мыши по кнопке, доступной в поле «Событие».

Нарушение/превышение Группа / Восстановление Группа – номер группы, который будет отправлен в коде события. Можно программировать цифры и буквы от А до F.

i

Во время программирования кодов, которые будут отправляться как два знака, не пользуйтесь редактором кодов.

- Нарушение/превышение № зоны / Восстановление № зоны номер зоны / модуля / пользователя, который будет отправлен в коде события.
- Нарушение/превышение Событие / Восстановление Событие поле, в котором отображается описание события, код которого указан в поле «Код». В поле «Событие», доступна кнопка ..., которая позволяет открыть редактор кодов.

4.3.7 Вкладка «Телефонные номера – управление CLIP»

Выходами можно управлять с помощью CLIP с 64 телефонных номеров.

Телефонный номер – номер, с которого можно будет управлять выходами с помощью CLIP. Перед номером должен быть указан префикс страны (+7 для России).

GSM	-телефон, ПЦН 🗍 Тест связи,	. Управление I	Телеф.ном управл. CLIP Удаленное обновление			
	Телеф.номер	CLIP-OUT1	CLIP-OUT2	CLIP-OUT3	CLIP-OUT4	
1	+494405569778	1: Вкл.	1: Вкл.	1: Вкл.	1: Вкл.	
2	+495584442210	2: Выкл.	2: Выкл.	2: Выкл.	2: Выкл.	
3	+490606097871	3: Вкл.на время	3: Вкл.на время	3: Вкл.на время	3: Вкл.на время	
4	+490049566788	2: Выкл.	1: Вкл.	2: Выкл.	1: Вкл.	
5	+491102002333	1: Вкл.	3: Вкл.на время	1: Вкл.	3: Вкл.на время	
6	+491110203944	3: Вкл.на время	2: Выкл.	3: Вкл.на время	2: Выкл.	
7	+492210303332	2: Выкл.	1: Вкл.	2: Выкл.	1: Вкл.	
8	+492220303344	1: Вкл.	1: Вкл.	1: Вкл.	1: Вкл.	
9	+492220101929	3: Вкл.на время	3: Вкл.на время	3: Вкл.на время	3: Вкл.на время	
10	+490030322911	2: Выкл.	2: Выкл.	2: Выкл.	2: Выкл.	•

Рис. 13. Вкладка «Телефонные номера – управление CLIP».

CLIP-OUT1 ÷ OUT4 – в поле можно определить, каким образом и должен ли вообще управлять выходом звонок (услуга CLIP) с выбранного телефонного номера (T1 - T4). Для выбора предоставлены следующие опции:

- 0: Отсутствие услуга CLIP не управляет выходом,
- 1: Вкл. услуга CLIP включит выход,

- 2: Выкл. услуга CLIP выключит выход,
- 3: Вкл. на время услуга CLIP включит выход на время (время определяется в поле «Время активности выхода», во вкладке «Тест связи, Управление»).

4.3.8 Вкладка «Удаленное обновление»

Удаленное обновление микропрограммы модуля по GPRS-каналу возможно в случае модулей со встроенным промышленным телефоном GSM u-blox LEON-G100 и микропрограммой версии 3.00.

1

Модули с микропрограммой версии более ранней, чем 3.00, можно обновить до версии 3.00 только в сервисном центре компании Satel.

Информацию о сервере обновления микропрограммы можно найти на сайте www.satel.eu

Ī	GSM-телефон, ПЦН 🗍 Тест	связи, Управление 🛛 Вход	ы 🗍 Оповещение CLIP/SMS 🗍 Мо	ониторинг 🛛 Телеф.ном упр	авл. CLIP	Удаленное обновление
	Чдаленное обновление Сервер обновления: Поот:	212.91.18.13	Проверять обновление после каждого перез ка Сообщения SMS	ажд.: <mark>30 🌩</mark> д.	[
	SMS для обновления:	obnov	Обновление ОК: Нет более новой прошивки:	Obnovlenie OK Net nov. mikropogr.		
	🔽 Адрес сервера из SN	IS	Обновление не удалось:	Oshibka obnovl.		

Рис. 14. Вкладка «Удаленное обновление».

- Сервер обновления адрес сервера, с которым модуль должен соединяться для обновления микропрограммы. Он может быть введен как IP-адрес или как название.
- Порт номер порта сервера, введенный в виде десятичных чисел.
- SMS для обновления управляющий запрос, который должен быть введен в сообщении SMS, отправленном на номер телефона GSM модуля для запуска процесса обновления микропрограммы.
- Адрес сервера из SMS если опция включена, в тексте сообщения SMS для связи можно вписать адрес сервера, с которым модуль должен соединиться, а также номер порта. Если адрес не будет введен, модуль соединится с сервером, адрес которого был запрограммирован в модуле.

Проверять обновление

- **после каждого перезапуска** если опция включена, то после каждого перезапуска модуль будет соединяться с сервером обновления микропрограммы, чтобы проверить, доступна ли новая версия микропрограммы.
- **каждые... дни** если модуль каждое определенное время должен проверять возможность обновления, следует запрограммировать нужное количество дней. Можно запрограммировать максимально 31 день. 0 означает, что модуль не будет периодически соединяться с сервером обновления микропрограммы.

Сообщения SMS

- Обновление OK сообщение SMS, которое будет отправлено после успешного завершения процесса обновления микропрограммы модуля.
- Нет более новой прошивки сообщение SMS, которое будет отправлено после проверки модулем, что более новая микропрограмма модуля недоступна.
- Обновление не удалось сообщение SMS, которое будет отправлено в случае неудачной попытки обновления микропрограммы модуля.



Сообщения SMS, информирующие о результате обновления могут содержать максимально 32 знака.

4.4 Настройка с помощью сообщений SMS

Модуль можно настроить с помощью сообщений SMS:

- в любой момент с телефона, номер которого запрограммирован в списке «Телефонные номера для оповещения и теста связи», во вкладке «Телефон GSM, ПЦН»;
- каждые 15 минут после запуска (перезапуска) модуля с любого телефонного номера. После получения сообщения SMS для настройки, режим настройки будет продлен на 15 минут с момента получения этого сообщения.
- С помощью сообщения SMS можно:
- 1. Добавить телефонные номера к списку «Телефонные номера для оповещения и теста связи» (вкладка «Телефон GSM, ПЦН» в программе GPRS-Soft) после отправки:

«SET1=+48XXXXXXXX=» - добавление номера T1, «SET2=+48XXXXXXXX=» - добавление номера T2, «SET3=+48XXXXXXXX=» - добавление номера T3, «SET4=+48XXXXXXXX=» - добавление номера T4, где XXXXXXXX – это цифры, добавляемого номера.

2. Удалить телефонные номера из списка «Телефонные номера для оповещения и теста связи» после отправки:

«DEL1» - удаление номера Т1,

«DEL2» - удаление номера Т2,

«DEL3» - удаление номера ТЗ,

«DEL4» - удаление номера Т4.

- 3. Удалить все телефонные номера из списка «Оповещение ограничить количество / 24h» после отправки «**DELALL**».
- Обнулить счетчик оповещения после отправки «RESET» (см.: параметр «Оповещение – ограничить количество / 24h», во вкладке «Телефон GSM, ПЦН», в программе GPRS-Soft). После получения такого сообщения, модуль начнет отсчет заново.

i

Модуль учитывает регистр букв, поэтому, вписывая текст сообщений SMS для настройки, используйте только прописные буквы.

4.5 Включение GPRS-мониторинга

- 1. Введите параметры связи GPRS (вкладка «GSM-телефон, ПЦН»):
 - название точки доступа (APN) для соединения Internet GPRS;
 - имя пользователя для соединения Internet GPRS;
 - пароль для соединения Internet GPRS;
 - IP-адрес DNS-сервера, который должен использовать модуль (нет необходимости программировать адрес DNS-сервера, если для ПЦН вписан IP-адрес – 4 десятичных числа, разделенных точками).
- 2. Настройте параметры ПЦН (вкладка «GSM-телефон, ПЦН»):
 - отметьте поле «GPRS»;
 - впишите адрес ПЦН (поле «Адрес ПЦН (GPRS)»);

- впишите номер ТСР-порта, через который будет осуществляться связь с ПЦН;
- впишите ключ шифрования данных, передаваемых на ПЦН (поле «Ключ ПЦН»);
- впишите ключ GPRS.
- Определите протокол, с помощью которого модуль будет отправлять коды событий на ПЦН (поля «TCP/IP» и «UDP»).
- 4. Запрограммируйте параметры работы входов, о состоянии которых должен оповещаться ПЦН (вкладка «Входы»):
 - определите тип входа (цифровой типа NO или NC либо аналоговый);
 - определите для входа параметры «Чувствительность» и «Восстановление» (для входа АСЕ только параметр «Чувствительность»);
 - для аналоговых входов определите дополнительно параметры «Порог L», «Порог Н» и «Предел».
- 5. Определите, о состоянии которых входов должен оповещаться ПЦН (таблица «Мониторинг» во вкладке «Входы»):
 - определите ПЦН для отправки кода события;
 - запрограммируйте код события для отправки;
 - введите номер группы для отправки в коде события;
 - введите номер зоны / модуля / пользователя для отправки в коде события.

4.6 Включение SMS-мониторинга

- 1. Впишите телефонный номер центра SMS-сообщений в поле «Номер SMS-центра» во вкладке «GSM-телефон, ПЦН», если не был он записан оператором в память SIM-карты.
- 2. Осуществите настройку параметров ПЦН (вкладка «GSM-телефон, ПЦН»):
 - отметьте поле «SMS»;
 - впишите номер телефона GSM, с помощью которого ПЦН принимает SMSсообщения (поле «Тел. номер (SMS)».
- 3. Определите формат SMS-сообщения, в котором должны передаваться события на ПЦН (вкладка «GSM-телефон, ПЦН»).
- 4. Определите способ работы входов, о состоянии которых должен оповещаться ПЦН (вкладка «Входы»):
 - определите тип входа (цифровой типа NO или NC либо аналоговый);
 - запрограммируйте для входов параметры «Чувствительность» и «Восстановление» (для входа АСЕ только параметр «Чувствительность»);
 - для аналоговых входов запрограммируйте дополнительно параметр «Порог L», «Порог Н» и «Предел».
- 5. Определите, о состоянии которых входов, должен оповещаться ПЦН (вкладка «Мониторинг»):
 - определите ПЦН для отправки кода события;
 - запрограммируйте необходимые параметры (код события, номер группы, номер зоны / модуля / пользователя).

4.7 Включение оповещения SMS / CLIP

SMS- или CLIP-оповещение осуществляется независимо от мониторинга.

 Впишите телефонный номер центра SMS-сообщений в поле «Номер SMS-центра» во вкладке «GSM-телефон, ПЦН», если не был он записан оператором в памяти SIM-карты.

- 2. Впишите номера, на которые модуль должен осуществлять SMS- или CLIPоповещение (таблица «Телефонные номера и тест связи» во вкладке «GSMтелефон, ПЦН»).
- 3. Определите способ работы входов, смена состояния которых вызовет отправку сообщения (вкладка «Входы»):
 - определите тип входа (цифровой типа NO или NC либо аналоговый);
 - запрограммируйте для входов параметры «Чувствительность» и «Восстановление» (для входа АСЕ только параметр «Чувствительность»);
 - для аналоговых входов дополнительно запрограммируйте параметры «Порог L», «Порог Н» и «Предел».
- Определите телефонные номера для оповещения с помощью услуги CLIP в случае смены состояния входов – поля «T1», «T2», «T3» и «T4» (вкладка «Оповещение CLIP / SMS»).
- 5. Определите номера для оповещения с помощью SMS-сообщений в случае смены состояния входов (вкладка «Оповещение CLIP / SMS»):
 - выберите номера, на которые должны отправляться SMS-сообщения, информирующие о смене состояния входа (поля «T1», «T2», «T3» и «T4»);
 - впишите текст SMS-сообщения, которое будет отправлено после нарушения или превышения определенного уровня напряжения (поле «Нарушение/превышение»);
 - впишите текст SMS-сообщения, которое будет отправлено после восстановления нормального состояния входа (поле «Восстановление»).
- 6. В случае аналоговых входов, можно дополнительно включить опцию «Добавить в сообщение значение напряжения на входе» (вкладка «Оповещение CLIP / SMS»).

5. Запуск обновления микропрограммы модуля с помощью сообщения SMS

На номер телефона GSM модуля следует отправить сообщение SMS с управляющим запросом, запускающим процесс обновления микропрограммы модуля (функция «SMS для обновления» во вкладке «Удаленное обновление»). модуль соединится с сервером обновления микропрограммы, адрес которого запрограммирован в модуле.

Если в модуле включена опция «Адрес сервера из SMS» (вкладка «Удаленное обновление»), можно отправить сообщение с текстом **хххх=уууу:zz=**, где «хххх» – это запрограммированный в модуле управляющий запрос, запускающий процесс обновления, «уууу» - это адрес сервера с актуальной микропрограммой модуля (адрес IP или название), «zz» - это номер порта сервера. Модуль соединится с компьютером, адрес которого будет указан в сообщении SMS. Если в сообщении SMS управляющий запрос будет правильно введен, а остальные данные будут введены неправильно, адрес и порт сервера, с которым должен соединиться модуль, будут загружены из установок, запрограммированных в модуле.

По завершении обновления на номер телефона, с которого было отправлено сообщение SMS, запускающее процесс обновления микропрограммы, будет отправлено сообщение SMS с информацией о результате обновления и версии микропрограммы модуля.

6. Восстановление заводских установок

Для восстановления заводских установок модуля необходимо выбрать в меню позицию «Связь», а затем в меню, которое откроется, выбрать функцию «Заводские настройки». После этого появится окошко, в котором необходимо подтвердить восстановление заводской настройки модуля.



Rys. 15. Запрос «Заводские настройки» в меню «Связь».

Для заводской настройки большинство параметров неопределенно, а опции выключены. Заводские установки следующие:

Вкладка «GSM-телефон, ПЦН»

ПЦН 1 / 2:

Выкл. – поставлена галочка

Мониторинг GPRS

ТСР / IP – поставлена галочка

Формат SMS

Для ПЦН 1 / 2 – Event = ●, 个, ·, ←, → =

Вкладка «Тест связи, Оповещение CLIP / SMS»

CLIP:

Реагировать на CLIP только, если номер указан в списке телефонных номеров для оповещения – опция включена

Управление:

Управление SMS – только номера из списка номеров для оповещения – опция включена

Вкладка «Входы»

Входы:

Для входов 1 – 8, ВТЕ и ТМР

Тип – 2: NO

Чувствительность – 300 мс

Восстановление – 4 с

7. Технические данные

Количество входов			
Количество выходов:	типа «	открытый коллектор» ОС .	4
	питани	1Я	1
Напряжение питания			18 B DC ±10%
Рекомендуемый тип трансфо	рматор	аТ	R40 BA (40 BA / 18 B AC)
Тип блока питания модуля			A
Максимальный выходной ток	встрое	нного блока питания	2 A
Потребление тока от сети 220) B:	в режиме готовности	110 мА
		максимальное	150 мА
Потребление тока от аккумул	ятора:	в режиме готовности	120 мА
		максимальное	400 мА
Напряжение сигнализации ав	арии ак	кумулятора	11 B ±10%
Напряжение отключения акку	мулято	ра	10,5 B ±10%
Ток зарядки аккумулятора			250 мА ±20%
Диапазон выходного напряже	ния бло	ока питания	10,513,8 B DC
Допускаемое напряжение на	входе А	VCE	до 25 В АС
Максимальный ток выхода +1	2V		500 мА
Максимальный ток выхода с с	функцие	ей индикатора неисправно	сти 50 мА
Класс среды			II
Диапазон рабочих температу	p		10+55 °C
Габаритные размеры платы з	лектро	ники	120 х 68,5 мм
Масса модуля в корпусе (без	трансф	орматора и аккумулятора)	1012 г

Параметры GPRS и номера центра сообщений SMS для операторов сети GSM в России (данные от июня 2009):_____

Оператор	MTC	Билайн	Мегафон
Номер SMS- центра	+79168999100	+79037011111	+79262909090
GPRS APN	internet.mts.ru	internet.beeline.ru	internet
Username	mts	beeline	gdata
Password	mts	beeline	gdata
	213.87.0.1,	217.118.66.243,	
	213.87.1.1	217.118.66.244	