WZ-400

PILOTO INDICADOR DE ACCIÓN DIRECCIONABLE

El piloto indicador de acción **WZ–400** informa por medio de los diodos LED sobre determinados eventos en el sistema de alarma de incendios. Los eventos pueden referirse a:

- un sólo detector/módulo de línea lateral:
  - notificación de la alarma por un detector/módulo,
  - avería del detector / módulo,
  - bloqueo del detector / módulo
- zonas:
  - alarma en zona
  - avería del dispositivo de la zona
  - bloqueo del dispositivo de la zona
- grupos:
  - activación de las sirenas del grupo
  - avería del dispositivo del grupo
  - bloqueo del dispositivo del grupo

El piloto indicador está diseñado para funcionar en la línea de control de la central de alarma de incendios direccionable **ACSP–402**.



- señalización óptica por medio de los diodos LED
- señalización controlada por la central:
  - posibilidad de vincular el indicador con un sólo diodo, un sólo módulo de línea lateral, zona o grupo
  - elección de eventos señalizados
- aislador bilateral de cortocircuitos
- alimentación desde la línea de control

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones de la caja	84 x 84 x 30 mm
Rango de temperaturas de trabajo	-10°C...+55°C
Peso	56 g
Humedad máxima	93±3%
Consumo de la corriente en estado de supervisión	200 µA
Consumo de la corriente en estado de alarma	1,4 mA
Tensión de alimentación	18...26 V DC
Señalización de eventos (alarma de incendio)	świecenie ciągłe
Señalización de eventos (bloqueo)	wolne miganie (0,91 Hz)
Señalización de eventos (avería)	szybkie miganie (3,65 Hz)

El aspecto real de los productos puede divergir de los productos presentados en las fotos. Las descripciones de productos incluidas en el servicio tienen el carácter meramente informativo.