

USB-RS485

CONVERTIDOR USB / RS-485

El convertidor sirve para conectar el bus de comunicación RS-485 con el puerto USB del ordenador. Esto permitirá programar y actualizar el firmware de los dispositivos conectados con el bus RS-485.

- posibilidad de conectar los dispositivos RS-485 con el ordenador para poder programar y actualizar el firmware
- puerto USB 2.0 (de tipo C).
- alimentación desde el puerto USB del ordenador
- terminales por tornillo para conectar el bus RS-485
- aislamiento galvánico del bus RS y del puerto USB del ordenador
- soporte de hasta 255 dispositivos conectados con el bus RS-485
- indicadores LED que notifican recepción y envío de datos, alimentación

DATOS TÉCNICOS

Rango de temperaturas de trabajo	-10°C...+55°C
Consumo máximo de la corriente	30 mA
Peso	32 g
Humedad máxima	93±3%
Dimensiones	68 x 35 x 22 mm
Tensión de alimentación (desde puerto USB)	5 V DC
Longitud máxima del cable USB	5 m