# INT-SF-B

## TASTIERA DI PARTIZIONE

La tastiera di partizione I**NT–SF** consente di controllare il funzionamento del sistema INTEGRA. Per mantenere un design uniforme dei controlli, si consiglia di utilizzare la tastiera di partizione INT–SF nei sistemi in cui sono installate **INT–KLFR**, **INT–TSI**, **INT–TSG2**, **INT–TSH2** e **INT–KSG**.

- retroilluminazione della tastiera di colore bianco
- comando di una partizione del sistema
- possibilità di attivare manualmente allarme INCENDIO, MEDICO e PANICO
- LED di indicazione dello stato della partizione
- segnalazione acustica degli eventi nel sistema selezionati
- funzioni di controllo accessi
- relè di comando per elettroserratura, dispositivo di blocco o blocco elettromagnetico
- ingresso per il controllo dello stato della porta
- disponibile nella versione bianca (**INT–SF–W**) e nera (**INT–SF–B**)




## SCHEDA TECNICA

| | |
|---|---|
| **Tensione di alimentazione (±15%)** | 12 V DC |
| **Temperatura di lavoro** | -10°C...+55°C |
| **Assorbimento di corrente in stato di pronto** | 20 mA |
| **Assorbimento di corrente massimo** | 40 mA |
| **Peso** | 180 g |
| **Umidità massima** | 93±3% |
| **Dimensioni** | 80 x 143 x 25 mm |
| **Classe ambientale EN50130-5** | II |
| **Uscita relè (carico resistivo)** | 1 A / 30 V DC |

Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo.