
BTM-KNX

BCU PER INTEGRAZIONE CON BUS KONNEX

BCU per integrazione con bus Konnex, necessario per effettuare il collegamento del modulo **INT–KNX**.



Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo.