

INT-SF-SSW

TASTIERA DI PARTIZIONE

La tastiera di partizione **INT-SF-SSW** consente di controllare il funzionamento di ciascun sistema di allarme della centrale INTEGRA Plus. Per mantenere un design uniforme dei controlli, si consiglia di utilizzare la tastiera di partizione INT-SF nei sistemi di allarme in cui sono installate INT-KLFR, INT-TSI, INT-TSG e INT-KSG.

- retroilluminazione della tastiera di colore bianco
- comando di una partizione del sistema
- possibilità di attivare manualmente allarme INCENDIO, MEDICO e PANICO
- LED che indicano lo stato della partizione
- segnalazione acustica degli eventi nel sistema selezionati
- funzioni di controllo accessi
- relè di comando per elettroserratura, dispositivo di blocco o blocco elettromagnetico
- ingresso per il controllo dello stato della porta
- disponibile nella versione silver (**INT-SF-SSW**), nera (**INT-SF-BSB**), bianca (**INT-SF-WSW**)



SCHEMA TECNICA

Tensione di alimentazione (±15%)	12 V DC
Temperatura di lavoro	-10 °C...+55 °C
Assorbimento di corrente in stato di pronto	20 mA
Assorbimento di corrente massimo	40 mA
Peso	180 g
Umidità massima	93±3%
Dimensioni	80 x 143 x 25 mm
Classe ambientale EN50130-5	II
Capacità di carico uscita relè (carico resistivo)	1 A / 30 V DC