


Кабель PIN5/RJ-TTL предназначен для подключения порта RS-232 модуля ETHM-1, оборудованного разъемом типа PIN5, к порту RS-232 (TTL) приемно-контрольного прибора VERSA, оборудованного разъемом типа RJ. Подключение требуется, если настройка ПКП должна осуществляться с помощью компьютера с установленной программой DLOADX по сети Ethernet.



Последние декларации о соответствии ЕС и сертификаты продукции Вы можете скачать с сайта www.satel.eu

