WZ-400

АДРЕСНЫЙ ИНДИКАТОР СРАБАТЫВАНИЯ

Индикатор **WZ–400** горением светодиодов сообщает о выбранных событиях в системе пожарной сигнализации. Эти события могут относиться к:

- отдельному извещателю / отдельному адресному модулю неадресных подшлейфов:
  - извещатель / модуль сообщает о тревоге
  - извещатель / модуль неисправен
  - извещатель / модуль заблокирован
- зоны:
  - тревога в зоне
  - неисправность устройства зоны
  - блокировка устройства зоны
- группы:
  - запуск оповещателей группы
  - неисправность устройства группы
  - блокировка устройства группы



Индикатор предназначен для работы в шлейфе сигнализации адресного пожарного приемно–контрольного прибора **ACSP–402**.

- оптическая сигнализация с помощью светодиодов
- прибор управляет сигнализацией:
  - возможность привязать индикатор к отдельному извещателю, отдельному адресному модулю неадресных подшлейфов, зоне или группе
  - выбор сигнализируемых событий
- двухсторонний изолятор КЗ
- питание от шлейфа сигнализации

ТЕХДАННЫЕ

Габаритные размеры корпуса	84 x 84 x 30 мм
Диапазон рабочих температур	-10°C...+55°C
Вес	56 г
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Потребление тока в дежурном режиме	200 мкА
Потребление тока в режиме тревоги	1,4 мА
Напряжение питания	18...26
Сигнализация событий (пожарная тревога)	świecenie ciągłe
Сигнализация событий (блокировка)	wolne miganie (0,91 Гц)
Сигнализация событий (неисправность)	szybkie miganie (3,65 Гц)

Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.