INT-TXM

ИНТЕРФЕЙС МОНИТОРИНГА

Интерфейс мониторинга, обеспечивающий возможность подключения к системе охранной сигнализации передатчика радиомониторинга для передачи данных на ПЦН.

- возможность расширения системы дополнительным каналом связи для ведения радиомониторинга.
- работа в качестве интерфейса между ПКП и радиопередатчиком, принимающим данные в формате ESPRIT
- подключение к шине данных ПКП
- совместимость с ПКП INTEGRA и VERSA
- настройка с помощью клавиатуры ПКП или бесплатного ПО DLOADX



Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.