SO-PRG



Программатор карт MIFARE

so-prg_sii_ru 11/23

Сокращенное руководство по установке

Полное руководство доступно на сайте www.satel.pl. Отсканируйте QR-код, чтобы перейти на наш сайт и скачать руководство.

Программатор SO-PRG предназначен для программирования карт MIFARE® (необходима программа CR SOFT). Он позволяет также считывать номера запрограммированных карт и вводить эти номера в любой программе (режим клавиатуры HID).

Подключение к ПК

Соедините USB-порт программатора с USB-портом компьютера. Используйте USB-кабель, который поддерживает передачу данных. Операционная система Windows автоматически обнаружит устройство и установит соответствующие драйверы. После установки драйверов на ПК будут доступны виртуальный последовательный COM-порт и клавиатура, соответствующая стандарту HID.

В течение нескольких секунд после подключения к компьютеру все светодиодные индикаторы программатора мигают, сигнализируя пусконаладку.

Клавиатура, соответствующая стандарту HID, недоступна, если установлено соединение между программатором и ПО CR SOFT.

Декларация о соответствии ЕС находится на сайте www.satel.pl/ce

SATEL sp. z o.o. • ул. Budowlanych 66 • 80-298 Gdańsk • POLAND
тел. +48 58 320 94 00
www.satel.pl