# KNX-USB

## KNX–USB ROZHRANÍ

KNX–USB rozhraní umožňuje komunikaci mezi KNX sběrnicí a počítačem pro programování a monitorování zařízení na sběrnici pomocí ETS programu. Navíc, rozhraní umožňuje činnost v režimu logování sběrnice, ve kterém je uložena do energeticky nezávislé paměti historie událostí generovaných na KNX sběrnici (až 350 000 událostí).

V režimu logování sběrnice, zařízení nepodporuje komunikace s programem ETS.

Vlastnosti:

- komunikace s KNX sběrnicí pomocí integrovaného sběrnicového konektoru
- napájení ze sběrnice KNX nebo z USB port počítače
- galvanické oddělení od KNX systému a počítače
- přenos dat mezi rozhraním a počítačem s USB 2.0 standardem
- LED signalizace stavu zařízení
- snadné připojení a použití



## TECHNICKÁ DATA

| | |
|---|---|
| **Maximální délka USB kabelu** | 5 m |
| **Maximální příkon ze sběrnice KNX** | 0,6 W |
| **Maximální příkon z USB** | 0,3 W |
| **Hmotnost** | 108 g |
| **Napětí sběrnice KNX** | 20...30 V DC |
| **Napětí USB** | 5 V DC |
| **Proudový odběr ze sběrnice KNX** | < 20 mA |
| **Proudový odběr z USB** | < 30 mA |
| **Stupeň krytí IP** | IP20 |
| **Typ konektoru USB** | mini B |
| **Rozměr krytu** | 67 x 34 x 21 mm |
| **Rozsah teploty pro skladování/transport** | -25°C...+70°C |
| **Rozsah pracovních teplot** | -5°C...+45°C |

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.