ANT-868

ANTENA UTILIZADA EN LOS MÓDULOS INALÁMBRICOS ABAX

La antena ANT–868 es una antena destinada para que funcione con los módulos del sistema inalámbrico ABAX. Entro otros, forma parte de la central de alarma **INTEGRA 128–WRL**. Está dotada del conector estándar de tipo SMA y puede usarse también en otros dispositivos con este tipo de conector que funcionan en la banda de frecuencia de 868 MHz.

La antena se caracteriza por unas dimensiones reducidas: 130 mm de longitud y 10,5 mm de diámetro. La ANT–868 puede localizarse en las cajas plásticas de SATEL que disponen de un lugar especialmente dedicado para montar este tipo de dispositivos.

- antena utilizada en los módulos inalámbricos **ABAX**



DATOS TÉCNICOS

Frecuencia de trabajo	868 MHz MHz
Rango de temperaturas de trabajo	-10...+75°C
Conector	RPSMA
Impedancia	50 Ohm
VSWR	< 2.0
Pérdidas de retorno para 868 MHz	-24.2 dB

El aspecto real de los productos puede divergir de los productos presentados en las fotos. Las descripciones de productos incluidas en el servicio tienen el carácter meramente informativo.